


两个衰减模式；节点 1 先升压，右支初电流为零