

发射阶段：S_2 关闭，S_1 打开