

正中位置：$OA \perp OB$

OA 随主销内倾而倾斜



后倾的侧视图

轴与地面的交点 O' 在 P 前方