

补偿板在右镜臂；两臂均标出往返