## MACO344 - ARQUITETURA DE COMPUTADORES

tópicos de cada aula

#### SLIDES 01

- · azquitetura e organização
- ağınıf e szuturtee.
- · componentes de um computador
- · arquitetura de von Neumann
- · como foi o meu aprendizado: exquitetura x organização

### SUIDES DA

- · evelução do computador
- · tembogias expressas em gerciças
- · histéria da computação
- · ciclo de velegie e fragiencia.
- · ExaFLOPS a ZettaFLOPS

### TOP 500

- · computação paralela
- · avanço da tecnologia VLSI
- · primaire computador com EXAFIOPS
- · máquina da USP no top 500
- · performance: crescimento expenencial
- · avanço da microeletrônica partilhor de vilicio
- · lei de Moore
- · tamanho de um transister
- · como loi o meu aprendizado: verdadeixo < falso

## SCIDES 03

- · tecnologia VLSI
- · transister MOS (chave, resister, capaciter)
- · portas lógicas NOT, NAND & NOR produzidas por tramsistores MOS
- · analogia circuitos elétricos × circuito de aqua
- · Lei de Moore: número de transistores numa pastilha de vilició dobra a cada 18 meses

#### VLSI

- · precesso de fabricação de VISI
- · vala limpa : poucas partículas
- . NRSI re magar bara bracassaglaces a maméria
- osilotais yarvo
  - · vode de processadores que calcula e passa dados vitricamente pelo vistema
  - · GOOGLE TPU: verench, street view, translate
  - · ocelexar as computações de vades neurais em aprendizado de máquina.
- fabricantes de VLSI

## SLIDES 03

- · sudução do desempenho do processador
- · pipelining
- · pré-busca de unstruções
- · predicçõe de desvier
- · paralelismo
- · dependência de dades
- · . .VLIW.
  - · processador super escalar
- · væcução especulativa
- · processador multicore
- · lu de Amdahl : gamho obtide com o uso de múltiples processadores

### SLIDES 04

- · hierarquia de memória
- · importancia da memoria cache um agilizar o acesso de dados a instruções
- · fenomeno de localidade
- · função de mapeamento.
- · analogia com biblioteca
- · mapeamente per conjunte : mais usado em processadores modernos

## SUDESOS

- envetni siramem.
- · codigo de detecção / correção de exec
- · DRAM: wolatil
- · sram : estática
- · ROM; não-volátil
- · mormózia flash
- · co digo de Hamming

## PORTA OU EXCLUSIVO (XOR) C=A®B



#### MACO344 - ARQUITETURA DE COMPUTADORES

SLIDESOI - introdução


ARQUITETURA: se refere aes atributes de sistema visiveis a um programador de linguagem de máquina, com um impacto direto na execução de um programa.

ORGANIZAÇÃO: as unidades operacionais e una unterconezão que realizam as especificações acquiteturais, umi vivois ao programador.

ESTRUTURA: a maneixa em que es componentes vão intex-selacionados. Como estão conectados. Estrutura en a especial esta componente individual como parte da estrutura. Para que vexue?

#### ESTRUTURA DE UM COMPUTADOR

Um computador tem como componentes:



memória lenta e processador rápido

- Processador ou CPU: tem a função de controlar a operação do computador e realizar o processamento de dados.
- Memória principal: a função é armazenar dados e instruções.
- I/O (ou E/S entrada e saída): movimenta dados entre o computador e o ambiente externo.
- Sistema de interconexão: para comunicação entre CPU, memória e I/O, através de um barramento de sistema (bus).
- Unidade de controle: controla a operação da CPU e portanto do computador.
- ALU (unidade aritmética e lógica): realiza as operações da função de processamento de dados.
- Registradores: fornece armazenamento interno para a CPU.
- Interconexão interna: mecanismo que faz a comunicação entre a unidade de controle, ALU e registradores.

#### ARQUITETURA DE VON NEUMANN

É uma exquitatura de computador que use coracteriza pela pessibilidade de uma máquina digital armazemar useus programas no mesmo espaço de memória que es dades, podendo assim manipular tais programas.

# ARQUITETURA × ORGANIZAÇÃO

- A Representação de um número de ponto flutuante de dupla precisão.
- Níveis de prioridade na execução de um processo.
- Implementação do circuito somador com a técnica carry-lookahead.
- A Projeto do conjunto de instruções de máquina.
- Como implementar o conjunto de instruções.
- Usar um co-processador para aritmética de ponto flutuante.
- Usar um co-processador especializado para processamento de imagem.
- Técnicas de endereçamento.
- Usar memória cache para acelerar o acesso.
- Adotar técnicas de correção automática de erros de acesso à memória.

SCIDES D2 - evolução

- Tecnologia expressa em gerações
  - Primeira geração: válvulas
  - Segunda geração: transistores
  - Terceira geração: circuito integrado VLSI
  - Novas gerações
- Evolução caracterizada por:
  - Aumento da velocidade do processador
  - Diminuição do tamanho dos componentes
  - Aumento da capacidade de I/O e velocidade

## HISTÓRIA DA COMPUTAÇÃO

- · àbaces
- · baqua a o vistema binário
- · regua de cálculo
- · geração 0: computador meranico
- · geração 1 : invenção da valvula
  - e as valuelas tem usu funcionamento baseado no fluxo de elétrons no vácuo
- · gezação de innuenção do transister
  - · componente de circulo eletrônico
  - · aumentar a charecer es vinais elétrices
  - · primeire computador na USP
- · geração 3: circuito integrado
  - · conjunto de transisteres, voisisteres e capaciteres
- · geração 4: VLSI hoje
  - · Very large Scale of Integration
  - · componentes eletrânices miniscules implementades em vilicie

tep. 500.

- Vocês verão que hoje todos os supercomputadores usam computação paralela, alguns com milhões de processadores (cores ou núcleos).
- Isso se deve ao avanço da tecnologia VLSI (microeletrônica) com o aumento da capacidade de uma pastilha de Silício, que pode conter cada vez mais componentes eletrônicos minúsculos.
- Aumentar a frequência de relógio é uma forma de aumentar o desempenho, mas tem o limitante de dissipação de calor que impede o seu rápido aumento. Daí a solução por computação paralela.

#### VERDADEIRO OU FALSO

- F. Pela lista TOP500, vivemos hoje na era de PetaFLOPS. 🔏 astames em Excepte
- V Todos os computadores da lista TOP500 hoje possuem mais do que um processador.
- A Lei de Moore, por ser lei, vale sempre, no presente e no futuro.
- P. O Brasil ainda não conseguiu colocar nenhum computador na lista TOP500.
- Pela Lei de Moore, a frequência do relógio dobra em cada 18 meses.


número de transistores

## uslides 03 - VLSI

- · integra uma grande quantidade de dispositivos eletrônicos (transisteres) numa pastilha (chip) de vilício.
- · very large iscale of integration
- · bilhões de transistères
- · analogia circuites elétrices × circuite de aqua
- MOS = Metal Oxide Semiconductor
  - · chave liga e desliga feito de vernicenduter (vilicie Si)
- · saplicação simplificada: NMOS
- · tecnologia mais usada: CMOS

### CHANE LIGA - DESLIGA (MOS)


- · transister MOS: triba de polisibicio auga uma triba de difusão
  - · chave liga e desliga
- · a trilha de difusão está untercompida e não passa covente
- · injetando corrente eletrica entre o Grate a Source Vos, as cargas positivas do polisibilità de difusción está interconspida a parsa corrente eletrica.



#### CAPACITOR (MOS)

- · armazena arga eletrica
- Voltagem alta no Gate carrega cargas elétricas no capacitor. Voltagme zero no Gate descarrega as cargas do capacitor. Um transistor pode então implementar um bit de memória.

### RESISTOR OU RESISTENCIA



Um transistor que não conduz corrente apresenta uma resistência 'infinita' pois a trilha difusão está interrompida no Canal.


Mas um transistor conduzindo ou passando corrente possui uma pequena resistência R cujo valor é diretamente proporcional ao comprimento L e inversamente proporcional à largura W.

 $R = \alpha \frac{L}{W}$ , onde  $\alpha$  é uma constante.

- O comprimento L e a largura W são medidas na região de interseção entre Polissilício e Difusão (ver figura).
- L é a medida na direção do fluxo da corrente
- W é a medida ortogonal ao comprimento.


#### PORTA NOT

### · dois transistores




Para uma porta NOT funcionar, basta fazer a resistência de condução do transistor de cima  $R_1$  ser 4 vezes a resistência de condução do transistor de baixo  $R_2$ :

$$R_1 = 4R_2$$
  
 $\frac{L_1}{W_1} = 4\frac{L_2}{W_2}$ 




Notação sem cor


Notação colorida (palito)



#### PORTA NAND


## · três transistères







Precisamos fazer L1/W1=8 L2/W2 pois as resistências de condução dos transistores A e B se somam.

O efeito final é que a resistência do transistor 1 fica 4 vezes a resistência equivalente de A e B.







Notação sem cor


Notação colorida (palito)

PORTA NÃO E (NAND) D= A•B						
$\begin{array}{cccccccccccccccccccccccccccccccccccc$						
	Α	В	S = (A.B)'	1		
	Α	В	S = (A.B)'			
	<b>A</b> 0	<b>B</b>	S = (A.B)'			
	<b>A</b> 0 0	0 1	S = (A.B)'			

0

## PORTA NOR

# · três transisteres



PORTA NÃO OU (NOR) 
$$D = \overline{A+B}$$

$$\begin{array}{ccc} A & & & \\ \hline B & & & \\ \hline \end{array}$$

Α	В	S = (A+B)'	
0	0	1	
0	1	0	
1	0	0	
1	1	0	

estides 03 - performance

- Aumentar a frequência do relógio tem o problema de dissipação de calor. Então outras técnicas devem ser investigadas para melhorar a velocidade do processador.
- Ao longo dos anos, várias técnicas foram desenvolvidas para essa finalidade.
- Várias dessas técnicas procuram atenuar o gargalo de von Neumann: pré-busca de instruções, VLIW (very Large Instruction Word), etc.
- Várias técnicas procuram explorar o paralelismo: pipelining, processador superescalar, processadores multicore, execução foram de ordem ou de forma concorrente (se não houver dependência), etc.
- Lei de Amdahl sobre a limitação da computação paralela.

## DEPENDÊNCIA DE DADOS

- Dependência verdadeira ou de fluxo
- + Anti-dependência
- + Dependência de saída

Anti-dependência e dependência de saída podem ser removidas renomeando variáveis.

 Dependência verdadeira ou dependência de fluxo ou Read-After-Write (RAW): quando uma instrução depende do resultado de outra.

Modelo: 
$$A = \dots = A \dots$$

1: 
$$A = A + 2$$

2: 
$$B = 2 \times A$$

3: 
$$C = B - A$$

Instrução 2 depende verdadeiramente da instrução 1 (escrevemos 1  $\rightarrow^{\nu}$  2).

Instrução 3 depende verdadeiramente da instrução 1 (escrevemos 1  $\rightarrow^{\nu}$  3).

Instrução 3 depende verdadeiramente da instrução 2 (escrevemos 2  $\rightarrow^{\nu}$  3).

 Anti-dependência ou Write-After-Read (WAR): quando uma instrução usa uma variável que depois vai ser alterada: a ordem de executar essas duas instruções não pode ser alterada, nem executadas em paralelo.

Modelo: 
$$A = \dots$$

1: 
$$B = A + 5$$
  
2:  $A = 7$ 

A instrução 2 anti-depende da instrução 1 (escrevemos 1  $\rightarrow$  anti 2):

- Suponha que gostaríamos muito de poder executar as instruções 1 e 2 ao mesmo tempo. Isso é possível se removermos a anti-dependência. Veremos isso agora.
- Anti-dependência pode ser removida ao renomear variáveis. Isso permite executar instruções que tinham anti-dependências em paralelo.

Modelo da anti-dependência Remoção da anti-dependência

$$0: A1 = A$$
  
 $1: ... = ... A...$   
 $2: A = ...$   
 $0: A1 = A$   
 $1: ... = ... A1...$   
 $2: A = ...$ 

- A instrução 0 : A1 = A deve ser executada antes das outras duas instruções.
- Depois disso, as instruções 1 e 2 podem ser executadas em qualquer ordem. A anti-dependência foi removida.

Sejam as duas instruções com anti-dependência.

1: 
$$B = A \times X$$
  
2:  $A = Y \times Z$ 

Renomeamos a variável A:

0: 
$$A1 = A$$
  
1:  $B = A1 \times X$   
2:  $A = Y \times Z$ 

Após a renomeação da variável na instrução 0 e a execução da instrução 0, podemos executar instruções 1 e 2 em paralelo. Mas note que introduzimos uma dependência verdadeira entre as instruções 0 e 1.

 Dependência de saída ou Write After Write (WAW): quando a ordem das instruções afeta o valor final de saída de uma variável.

```
Modelo: A = \dots
A = \dots
A = \dots
1: A = X * X
2: B = A + 5
3: A = Y * Y
```

Instução 3 tem dependência de saída em relação à instrução 1 (escrevemos 1 ightarrow 3).

- Suponha que gostaríamos muito de poder executar as instruções 1 e 3 ao mesmo tempo. Isso é possível se removermos a dependência de saída. Veremos isso agora.
- Dependência de saída também pode ser removida ao renomear variáveis.

```
Modelo da dependência de saída 1:A=\dots 1:A1=\dots 2:\dots=\dots se aparecer A\dots 2:\dots=\dots trocar por A1\dots 3:A=\dots 3:A=\dots
```

- A instrução 1 : A1 = ... deve ser executada antes da instrução 2.
- As instruções 1 e 3 podem ser executadas em qualquer ordem. A dependência de saída foi removida.

Considerem instruções 1 e 3 com dependência de saída:

```
1: A = X * X
2: B = A + 5
3: A = Y * Y
```

Renomeanos a variável A:

```
1: A1 = X * X
2: B = A1 + 5
3: A = Y * Y
```