Aiming test Fixture LH HV

Ferrule No	PIN.NO	INPUT	Name
I9	1	N.C	
I10	2	Sensor - 1	Nitto Cap 1
I11	3	Sensor - 2	Positon the Piece
I12	4	Sensor - 3	Gortex sensor
I13	5	Sensor - 4	Nitto Cap 4
I14	6	Sensor - 5	Nitto Cap 5
I15	7	Sensor - 6	Nitto Cap 6
I16	8	N.C	
I17	9	Reed switch - 1	FC Block 1
I18	10	Reed switch - 2	FC Block 2
I19	11	Reed switch - 3	FC Block 3
I20	12	Reed switch - 4	FC Block 4

Ferrule No	PIN.NO	INPUT	Name
I21	13	N.C	
I22	14	N.C	
I23	15	Reed switch - 5	Punch R/S
I24	16	N.C	
I25	17	N.C	
I26	18	N.C	
I27	19	N.C	
I28	20	24v looping	For LH (H.V)
I29	21	24v looping	For LH (H.V)
I30	22	24v looping	For LH (H.V)
I31	23	24v	
I32	24	0v	

Aiming Connector LH HV

PIN.NO	INPUT
1	LB
2	N.C
3	HB
4	N.C
5	N.C
6	SIGNAL
7	VAC ACT
8	COMMON
9	N.C
10	N.C
11	N.C
12	N.C

PIN.NO	INPUT
13	N.C
14	N.C
15	N.C
16	N.C
17	N.C
18	N.C
19	L (H.V)
20	L (H.V)
21	L (H.V)
22	N.C
23	L (H.V)
24	N.C

Aiming test Fixture RH

Ferrule No	PIN.NO	INPUT	Name
I9	1	N.C	
I10	2	Sensor - 1	Nitto Cap 1
I11	3	Sensor - 2	Positon the Piece
I12	4	Sensor - 3	Gortex sensor
I13	5	Sensor - 4	Nitto Cap 4
I14	6	Sensor - 5	Nitto Cap 5
I15	7	Sensor - 6	Nitto Cap 6
I16	8	N.C	
I17	9	Reed switch - 1	FC Block 1
I18	10	Reed switch - 2	FC Block 2
I19	11	Reed switch - 3	FC Block 3
I20	12	Reed switch - 4	FC Block 4

Ferrule No	PIN.NO	INPUT	
I21	13	N.C	
I22	14	N.C	
I23	15	Reed switch - 5	Punch R/S
I24	16	N.C	
I25	17	N.C	
I26	18	N.C	
I27	19	24v looping	For RH (H.V)
I28	20	24v looping	For RH (H.V)
I29	21	24v looping	For RH (H.V)
I30	22	N.C	
I31	23	24v	
I32	24	0v	

Aiming Connector RH

PIN.NO	INPUT
1	LB
2	N.C
3	HB
4	N.C
5	N.C
6	SIGNAL
7	VAC ACT
8	COMMON
9	N.C
10	N.C
11	N.C
12	N.C

PIN.NO	INPUT
13	N.C
14	N.C
15	N.C
16	N.C
17	N.C
18	L (H.V)
19	L (H.V)
20	L (H.V)
21	N.C
22	N.C
23	L (H.V)
24	N.C