4η Ομάδα Ασκήσεων **AVR**

Μάθημα Συστήματα Μικροεπεξεργαστών

Ακ. Έτος 2019-2020 (Εαρινό Εξάμηνο)

Πανεπιστήμιο Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο(NTUA)

Σχολή: Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ECE)

<u>Ημερομηνία</u> 7/06/2020

| Στοιχεία Φοιτητή: | | | |
|-------------------|---------------------|------------------------------|---------------------------|
| Όνομα: | Στέφανος-Σταμάτης | Αγγελική -Διονυσία | Δημήτριος |
| Επώνυμο | Αχλάτης | Γαρουφαλιά | Γκέγκας |
| Εξάμηνο | 80 | 80 | 80 |
| <u>A.M.</u> | 03116149 | 03116152 | 03116004 / el16004 |
| e-mail: | sachlatis@gmail.com | angelikigaroufalia@gmail.com | dimitrisgegas01@gmail.com |



Ομαδική Εργασία

Άσκηση 1

Παρακάτω παρατίθεται ο κώδικας όπως ακριβώς εκτελέστηκε στον προσομοιωτή.

```
.include "m16def.inc"
reset:
   ser r24
   out DDRB , r24 ; initialize PORTB for output
   clr r24
   out DDRC, r24 ; initialize PORTC for input
   ldi r26, 1 ; αρχικοπόιύμε τον r26 με 1
increase: ; αριστερή ολίσθηση bit
   in r27, PINC ; φόρτωση εισόδου και συνθήκη ελέγχου του push button PC2
   ror r27 ; με δεξια ολίσθηση της εισόδου και έλεγχος του
   ror r27
   ror r27
   brcs increase ; κρατουμένου που αντιστοιχεί στο LSB δηλαδή το PC2
   out PORTB, r26 ; εμφάνιση εξόδου στο PORTB
   ;rcall wait_msec ;για την προσομοίωση
   lsl r26 ;αριστερή ολίσθηση
   cpi r26, 128 ; έλεγχος αν είναι μικρότερος του 128
   brlo increase ; αν ναι, τότε πάμε στο increase
   rjmp decrease ; αν όχι, πάμε στο decrease
decrease: ;αντίστοιχα για δεξιά ολίσθηση του bit
   in r27, PINC
   ror r27
   ror r27
   ror r27
   brcs decrease
   out PORTB, r26
   lsr r26
   cpi r26,2 ; έλεγχος αν είναι μεγαλύτερο ή ίσο του 2 επειδή τυπώνω στην επομενη φαση
   brge decrease ; αν ειναι μεγαλυτερος ή ισος του δυο μενω στο ντικρισ
   rjmp increase ; αν οχι, δλό αν ειναι μικρότερο του 2 πηγαινε στο ντικρις
```

Σχόλια πάνω στον κώδικα:

Αρχικά ο προσομοιωτής δουλεύει για μια ευρεία κατηγορία AVR και γι αυτό στην αρχή πρέπει να προσθέσουμε το κατάλληλο include έτσι ώστε να δουλέψουμε για τον AVR του εργαστηρίου. Ορισμένες διαφορές μεταξύ αυτών των AVR είναι οι θέσεις εξόδου, διαφορα keywords και άλλα, έτσι τοποθετούμε το .include "m16def.inc" για να δουλέψουμε στον AVR του εργαστηρίου.

Στην αρχή κάνουμε κάποιες απαραίτητες αρχικοποιήσεις. Πιο αναλυτικα παίρνουμε τον καταχωρητή r24 (8-bits) και τον γεμίζουμε με 8 μηδενικά για να το "δεσουμε" με τον DDRB έτσι ώστε και τα 8 bit της θύρας B να προγραμματιστούν ως ακροδέκτες εξόδου. Στην συνέχεια, παίρνουμε τον καταχωρητή r24 (8-bits) και τον γεμίζουμε με 8 άσσους για να το "δέσουμε" με τον DDRC έτσι ώστε και τα 8 bit της θύρας C να προγραμματιστούν ως ακροδέκτες εισόδου, βέβαια εμάς μας ενδιαφέρει μόνο ο τρίτος ακροδέκτης να είναι για είσοδο αλλά δεν μας πειράζει να έχουμε περισσότερους. Στην συνέχεια φορτώνουμε τον αριθμό 1 δηλαδή το 00000001 στον καταχωρητή r26, ο οποίος θα είναι "δείχνει" πιο led θα είναι ανοιχτό κάθε φορά. Φορτώνουμε τον αριθμό 00000001 έτσι ώστε την πρώτη φορά που θα δείξει τα led για να ανοίξουν θα ανοίξει το lsb led, δηλαδή το πρώτο.

Μετά προχωράμε στο κομμάτι "increase" όπου αρχικά ελέγχουμε αν έχει πατηθεί το τρίτο κουμπί της θύρας C, το PC2. Αν έχει πατηθεί μένουμε σε μια λούπα όπου ελέγχουμε συνέχεια αν το κουμπί αυτό έχει πατηθεί. Όταν το κουμπί αυτό αφεθεί προχωράμε και φορτώνουμε το περιεχόμενο του r26 στην θύρα B και τότε ανάβει το led που αναδεικνύει το περιεχόμενο του καταχωρητή r26.Στην συνέχεια κάνουμε αριστερή ολίσθηση στον καταχωρητή r26 όπου ουσιαστικά μεταφέρει τον ασσο μια θέση αριστερότερα, έτσι ώστε την επόμενη φορά να ανοίξει το αμέσως αριστερότερο led. Έπειτα κάνουμε έλεγχο αν το r26 έχει τον αριθμό 128 δηλαδή το 10000000, αν ναι τότε πάμε στην διαδικασία decrease αλλιώς ξαναμπαίνουμε στο increase.

Όταν μπούμε στο decrease αρχικά ελέγχουμε αν έχει πατηθεί το τρίτο κουμπί της θύρας C, το PC2. Αν έχει πατηθεί μένουμε σε μια λούπα όπου ελέγχουμε συνέχεια αν το κουμπί αυτό έχει πατηθεί. Όταν το κουμπί αυτό αφεθεί προχωράμε και φορτώνουμε το περιεχόμενο του r26 στην θύρα B και τότε ανάβει το led που αναδεικνύει το περιεχόμενο του καταχωρητή r26. Στην συνέχεια κάνουμε δεξιά ολίσθηση στον καταχωρητή r26 όπου ουσιαστικά μεταφέρει τον ασσο μια θέση δεξιότερα, έτσι ώστε την επόμενη φορά να ανοίξει το αμέσως δεξιότερο led. Έπειτα κάνουμε έλεγχο αν το r26 έχει τον αριθμό 2 δηλαδή το 00000010, αν ναι τότε πάμε στην διαδικασία increase αλλιώς ξαναμπαίνουμε στο increase.

Αξίζει να σημειωθεί ότι στο πρόγραμμα μας δεν έχουμε χρησιμοποιήει καθόλου διαδικασία χρονοκαθυστέρησης που θα απαιτούσε και την ύπαρξη stack. Ο λόγος που έγινε αυτό είναι επειδή τρέξαμε το πρόγραμμα σε προσομοιωτή αν το τρέχαμε στο εργαστήριο θα έπρεπε να βάζαμε μια χρονοκαθυστέρηση έτσι ώστε ο χρήστης να έβλεπε το αποτέλεσμα του ΑVR.

Άσκηση 2

```
#include <avr/io.h>
int main(void)
{
                        //as input
  DDRB=0x00;
                        //as output
  DDRA=0xFF;
  while (1)
  {
    char IN= PINB;
                                     //reading input
    char A=(IN >> 0) & 1;
                                     //getting from 8bits input the A,B,C,D
    char B=(IN >> 1) & 1;
                                     //masking with the 0x01 after shifting the
    char C=(IN >> 2) & 1;
                                     //bits to get the nth bit at the LSB position
    char D=(IN >> 3) & 1;
    char F0 = \sim((A & (\simB))| (B & (\simC) & D)); //creating the output logic function
    F0=F0 &1;
                                     //only the LSB
    char F1 =((A|C)&(B|D));
    F1=F1 &1;
    PORTA=F0 +(F1<<1); //export output at portA with F0 in LSB and F1 in the 2nd LSB
  }
}
```

Το παραπάνω πρόγραμμα προσομοιώνει ένα λογικό κύκλωμα με 4 εισόδους, A,B,C,D όπου εισάγονται από τα 4LSB της θύρας B και 2 εξόδους , F0,F1 που εξάγονται στα 2LSB της θύρας A.

Άσκηση 3

Ακολουθεί αρχικά ο κώδικας της άσκησης σε C. Οι σημειωμένες γραμμές, αντιστοιχούν στα σημεία που έχουν μπει breakpoints.

```
#include <avr/io.h>
char x;
int main(void)
{
  DDRB = 0xFF;
                     //Θέτουμε την έξοδο στο PORTB.
                     //Θέτουμε την είσοδο στο PORTA
  DDRA = 0x00:
                //Αρχικά ανάβει το led0
  x = 1;
  while(1) {
      if((PINA & 0x01) == 1){ //Ελεγχος πατήματος SW0
         while((PINA & 0x01) == 1); //Ελεγχος επαναφοράς SW0
         if(x==1)
            x = 128:
                           //Έλεγχος υπερχείλισης
         else x = x >> 1;
      }
      if((PINA & 0x02) == 2){ //Έλεγχος πατήματος SW1
          while((PINA & 0x02) == 2); //Ελεγχος επαναφοράς SW1
          if(x==128)
            x = 1;
                           //Έλεγχος υπερχείλισης
          else x = x << 1;
      }
      if((PINA \& 0x04) == 4){ //Ελεγχος πατήματος SW2
          while((PINA & 0x04) == 4); //Ελεγχος επαναφοράς SW2
                      //Μετακίνηση αναμμένου LED στο led0 (lsb)
          x = 1;
      }
      if((PINA \& 0x08) == 8){ //Ελεγχος πατήματος SW3
           while((PINA & 0x08) == 8); //Ελεγχος επαναφοράς SW3
                        //Μετακίνηση αναμμένου LED στο led7 (msb)
           x = 128;
      }
      PORTB = x; //Εξοδος στην PORTB
  }
  return 0;
}
```

Περιγραφή Κώδικα

Ως θύρα εξόδου ορίζουμε την PORT B, ενώ ως θύρα εισόδου την PORT A.

Αρχικά, ανάβει το led0 που είναι συνδεδεμένο με το bit0 της θύρας εξόδου Β.

Τα Push Buttons αντιστοιχούν στα pin της θύρας Α, ως εξής:

SW0 -> pinA0

SW1 -> pinA1

SW2 -> pinA2

SW3 -> pinA3

Κάθε φορά είναι αναμμένο ένα led, καθώς επίσης υποθέτουμε ότι τα Push Buttons δεν θα είναι πατημένα ταυτόχρονα, αλλά πατιέται ένα κάθε φορά.

Ζητούμενο της άσκησης είναι, επίσης, οι αλλαγές στην κατάσταση των led να γίνονται κατά την επαναφορά του εκάστοτε διακόπτη. Αυτή τη λειτουργία εξυπηρετούν οι εντολές "while((PINA & 0x08) == 8);", έτσι ώστε το πρόγραμμα να αναμένει την επαναφορά του διακόπτη πριν συνεχίσει τη λειτουργία του παρακάτω στον κώδικα.

Όσον αφορά τη λειτουργία του κάθε διακόπτη, αυτές έχουν ως εξής:

SW0: Το αναμμένο led ολισθαίνει μία θέση δεξιά με την εντολή "x = x >> 1;". Πριν εκτελεστεί αυτή η εντολή, υπάρχει πάντα έλεγχος για το αν το αναμμένο led αντιστοιχεί στο bit0 (x==1), οπότε αντί για δεξιά ολίσθηση θα πραγματοποιηθεί η ανάθεση "x = 128;" ώστε να ανάψει το led στο msb, αφού η κίνηση πρέπει να είναι κυκλική σύμφωνα με την εκφώνηση.

SW1: Το αναμμένο led ολισθαίνει μια θέση αριστερά με την εντολή "x = x << 1;". Πριν εκτελεστεί η εντολή, και πάλι υπάρχει ο αντίστοιχος έλεγχος με πριν, απλά αυτή τη φορά ελέγχεται αν το αναμμένο led είναι στη θέση msb (x=128), οπότε και μπαίνει η ανάθεση "x=1;", για να ανάψει το led0.

SW2: Με την επαναφορά αυτού του διακόπτη, το αναμμένο led από όπου και αν βρίσκεται, μετακινείται στη θέση του led0, δηλαδή στο lsb.

SW3: Σε αυτή την περίπτωση συμβαίνει κάτι αντίστοιχο με την ακριβώς προηγούμενη, μόνο που το αναμμένο led μετακινείται στη θέση που αντιστοιχεί στο msb, δηλαδή στο led7.

Η μεταβλητή που περιέχει την κατάσταση των led, η x, έχει οριστεί ως char, καθώς αυτός ο τύπος μεταβλητής αποτελείται από 8bit, όσα είναι και τα led των οποίων την κατάσταση θέλουμε να χειριστούμε μέσω των διακοπτών (Push Buttons).

Τέλος, οι συνθήκες για το αν τα Push Buttons είναι πατημένα ή όχι, για παράδειγμα "if((PINA & 0x04) == 4)", δυαδικά μεταφράζονται ως: (00000100 && 00000100) == (00000100), και αυτός είναι ο λόγος που στο δεξί μέρος της συνθήκης δεν είναι ο αριθμός 1, γιατί αλλιώς η συνθήκη θα ίσχυε μόνο για το πρώτο Push Button.