

1 Покрытие дет. Поз. 52 – Ц6ДХТИфос.прм,поз. 48, 49, 50, 51, 53, 54, 93, 95 – Ц9ДХТИ. Фос.прм, поз. 62 – Ц12ДХТИфос.прм, поз.63–Ц16ДХТИфос.прм, поз. 55, 56, 57, 60, 96 – Ц18ДХТИфос.прм. ; поз. 59, 61 – ц24ДХТИфос.прм по ОСТ 5P.9048–96. Промасливание – смазкой Пушечной ГОСТ 19537–83.

2 При сборке колец 65–72, 98, 99 канавки под них и трущиеся поверхности детал. 9, 8, 32 смазать тонким слоем (не более 0,5 мм) смазки ЦИАТИМ–221 ГОСТ 9433–80.

3 Монтаж шайб защитных 24–30 производить с применением специального инструмента согласно техническому описанию и инструкции по эксплуатации ИП/ИТ.4.92.111018 ТО).

4 Пломбирование детали 3 и 88 производить после окончательной регулировки и получения положительных результатов испытаний клапана по техническому описанию и инструкции по эксплуатации ИП/ИТ.4.92.111018 ТО), замазкой уплотнительной У20–А ТУ 38–105357–85.

5 Деталь 44 стопорить по ОСТ5P.9307–97, вид 3.3 4Б эмалью ЭП51 ГОСТ 9640–85.

6 Затяжку гаек поз. 53 производить моментом 14 кгс м.

7 Установку и регулировку электромагнита поз. 102 и сборку, установку, регулировку и опломбирование узла сигнализации положения запорного органа клапана поз. 101 производить в соответствии с требованиями технического описания и инструкции по эксплуатации ИП/ИТ.4.92.111018ТО (521–35.3211ТО), после чего втулку резьбовую поз. 104 и стакан опорный поз. 105 или поз. 106 зашифровать согласно сборочному чертежу.

