

mouvements, aussi bien du sol que de la nacelle.

- Controle de la charge dans le panier.
- Déport proportionnel à la charge dans le panier.
- Sortie hydraulique des deux éléments télescopiques du bras.

 • Chemins de câbles internes au bras.
- Clapets de blocage sur tous les mouvements.
- Pompe manuelle pour manoeuvre d'urgence.
- Arrêt coup de poing en cas de panne.
- Démarrage et arrêt du moteur du véhicule depuis la nacelle.
- Dispositif interdiction sortie télescopique et rotation tourelle avec bras à repos.
- · Dispositif de protection cabine.



- Proportional electrohydraulic controls from both control posts.
- Load sensing device on the cage
- Outreach proportional to cage load.
- Synchronous multi-stage telescope cylinders.
- Internal hose and cable ducts.
- Hydraulic check valves on all movements.
- Emergency hand pump.
- Emergency stop on both control stations.
- Engine start-stop on both control stations.
- Telescope retainer and turret rotation blocking in trasport position.
- Vehicle cab protection against boom movements.



 Elektro-Hydraulische
 Proportionalsteuerung mit
 Geschwindigkeitsregelung für alle Funktionen, von Korb- und

Bodenbedienung. Kontrolle der Tragfähigkeit des

- Arbeitskorbes durch eine Korbwaage.
- Stufenlose seitliche Reichweite, Korblast abhängig.
 Synchron-ausfahrende Mehrstufen
- Teleskop-Zylinder. Innenliegende Kabel- und
- Schlauchverlegung. • Hydraulische Sperrventile auf jede
- Bewegung. Not-Handpumpe.
- Not-Stop an beide Steuerpulte.Fahrzeug Start-Stop an beide Steuerpulte.
- Teleskopausfahr- und Turmdrehsperre in Transportstellung.
- Kabinenschutz gegen Auslegerbewegungen



 Comando elettroidraulico proporzionale con regolazione della velocità di

tutti i movimenti sia dal cestello che da terra.

- · Lettura del carico sul cestello.
- Sbraccio proporzionale al carico sul cestello.
- Uscita oleodinamica degli sfili telescopici del braccio.
- Tubi e cavi installati all'interno del braccio.
- Valvole di blocco su ogni movimento. • Pompa a mano di emergenza.
- Pulsante di arresto in caso di avaria.
- Avviamento e arresto del motore dell'autocarro dal cestello.
- Dispositivo di interdizione uscita telescopico e rotazione torretta con braccio a riposo.
- Dispositivo di protezione cabina.



























a max di lavoro 18,40 m a piano calpestio cestello 16,40 m cio max di lavoro 10,20m (200kg) - 13,30m (80kg)
cio max di lavoro 10,20m (200kg) - 13,30m (80kg)
ione torretta 400°
ione idraulica del cestello 90°+90°
sione telescopica dei bracci 8,02 m
nsioni max del cestello 1,40 x 0,70 x 1,10 m
a cestello 200 kg
enza ammissibile 1°
i 6





MULTITEL PAGLIERO S.P.A.

Strada Statale, 114
12030 MANTA (CN) - ITALY
Tel. +39 0175 255211
Fax +39 0175 255255 info@multitelgroup.com www.multitelgroup.com

Corso Piemonte, 54 10099 S. MAURO T.SE (TO) Tel. +39 011 2236792 Fax +39 011 2236761

Via dell'Offelera, 106 20861 BRUGHERIO (MB) Tel. +39 039 883393/4 Fax +39 039 2872140

MULTITEL EXPORT SALES GmbH

Carl-Zeiss-Straße, 32

Carl-Zeiss-Straße, 32

Carl-Zeiss-Straße, 32

Carl-Zeiss-Straße, 32

Tel. +49 (0) 2404 675 580

Fax +49 (0) 2404 675 58 29

export@pagliero.com

MULTITEL INTERNATIONAL SAS

87, rue du Morellon 38070 ST. QUENTIN FALLAVIER - FRANCE Tel. +33 (0)4 74 94 63 19 Fax +33 (0)4 74 94 46 97 info@multitelinternational.com