

دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده برق و کامپیوتر

# دستورکار آزمایشگاه طراحی مدارهای واسط

آزمایش اول

تهیه کننده :مهران صفایانی

پاییز ۹۵

# آشنایی با نرم افزار KEIL uVision5

#### اهداف:


### ● آشنایی با نرم افزار KEIL uVision5

#### الله مقدمه:


در شروع آزمایشگاه مدارهای واسط نیاز است که دانشجویان با محیط نرم افزار برنامه نویسی پردازنده هایی LPC1768 که برای آزمایشگاه مدارهای واسط در نظر گرفته شده است، آشنا شوند. بنابراین در این آزمایش علاوه بر آشنایی با محیط نرم افزار Keil uVision مراحل ایجاد یک پروژه جدید به صورت گام به گام آموزش داده می شود.

## : KEIL uVISION نحوه ایجاد پروژه با نرم افزار


ابتدا از منوی project گزینه ی new uvision project گزینه ی




حال پنجره ای باز می شود و شما می توانید محل ذخیره پروژه و نام آن را تعیین کنید و سپس گزینه Save را بزنید




حال پنجره ای باز می شود و از شما می خواهد که تا شماره چیپ مورد نظر را انتخاب نمایید . از قسمت سمت چپ مجموعه تراشه های NXP را انتخاب نمایید و سپس مجموعه ی آن ، تراشه های NXP را انتخاب نمایید و سپس را بزنید .





سپس از شما سوال می شود که آیا مایلید فایل startup میکرو به پروژه اضافه شود که باید yes را انتخاب کنید.



سپس از منو File گزینه New را انتخاب می کنیم.




در صفحه مربوطه برنامه خود را بنویسید.

```
#include "lpc17xx.h"


void delay (uint32_t Time)
{
    uint32_t i;
    i = 0;
    while (Time--) {
        for (i = 0; i < 5000; i++);
    }
}
int main (void)
{</pre>
```


پس از نوشتن برنامه با زدن گزینه save فایل را با پسوند c. در مسیر پروژه ذخیره کنید.







پس از ذخیره کردن فایل برنامه، با انتخاب گزینه 🔼 گزینه Add Files فایل برنامه و سپس فایل میکرو را به پروژه اضافه کنید





از مسیر  $C:\keil\ARM\Startup\NXP\LPC17xx$  میکرو رانیز اضافه کنید.







و در آخر گزینه OK را انتخاب کنید.

### نحوه پروگرام نمودن از طریق پورت Serial:

میکروکنترلر LPC1768 را می توان به دو طریق یکی استفاده از رابط Jlink و دیگری استفاده از رابط سریال پروگرام نمود که ما در این آزمایشگاه از رابط سریال استفاده می کنیم. برای پروگرام نمودن از طریق سریال نیاز به پروگرام نمودن به نحوه فعال سازی پروگرام نمودن به نحوه فعال سازی پرورت سریال RS232 و نرم افزار FlashMagic می باشد. قبل از آموزش نحوه پروگرام نمودن به نحوه فعال سازی ساخت فایل Hex در نرم افزار Rex می پردازیم. برای ساخت فایل Rex در نرم افزار Rex می پردازیم. در پنجره باز شده وارد Rex می شویم و گزینه Rex را علامت می زنیم.




سپس پس از build نمودن پروژه و اطمینان از عدم وجود Error نرم افزار FlashMagic را باز نموده و طبق تصویر زیر و شماره port اتصالی میکرو به کامپیوتر آنرا تنظیم می نمایید و آدرس فایل Hex. برنامه خود را در محلی که پروژه رو ساخته اید در پوشه Objects و ارد می نمایید. سپس میکرو را در حالت Reset قرار می دهید و دکمه Reset را برروی میکرو فشار دهید. اگر همه مراحل به درستی طی شده باشد با کلیک برروی میکرو را در حالت Normal قرار داده و دکمه Reset را دوم رتبه فشار دهید تا نتیجه را مشاهده نمایید.



# ❖نحوه پروگرام نمودن از طریق JLink

کد HEX تولید شده می تواند از طریق پروگرامر J-Link تحت پروتکل JTAG پروگرام شود. در این صورت پروگرامر J-Link پروگرامر J-Link پروگرامر باید مطابق شکل زیر به میکروکنترلر متصل شود:



قبل از انجام هر کاری می بایست درایور J-Link آدرس دهی شود. درایور KEIL همراه با نصب نرم افزار KEIL بین این کامپیوتر و کافپست افزار J-Link به طور اتوماتیک بر روی کامپیوتر و در محل نصب نرم افزار J-Link نصب می شود و کافپست آن را آدرس دهی نماییم. برای ایان کار بعد از متصل کردن J-Link بین کامپیوتر و میکروکنترلر و در حالتی که میکروکنترلر روشن است وارد Device Manager شوید. احتمالاً گزینه J-Link به طور Update شده است که با دو بار کلیک بر روی این گزینه و سپس انتخاب گزینه Deriver کوننه Deriver مملیات آدرس دهی به فایل درایور آغاز می شود. بعد از کلیک کردن بر روی گزینه browse تا کلیک کردن بر روی گزینه دوم یعنی Update Deriver بخره جدیدی باز می شود که در این مرحله می بایست گزینه دوم یعنی ARM\SEGGER\USB DRIVER مسیر Next کلیک Next می کنید که درایور به طور کامل نصب شده و در Device نمایید. در صفحه باز شده جدید ملاحظه می کنید که درایور به طور کامل نصب شده و در و Manager گزینه مربوط به J-Link به طور کامل شناخته شده است. حال برای پروگرم کردن میکروکنترلر می بایست بعد از تعریف هر پروژه در نرم افزار Keil uVision تنظیمات زیر را انجام دهید:

- 1. بعد از ایجاد پروژه به منوی Project رفته و بر روی گزینه Option for Target کلیک نمایید.
  - 2. از پنجره باز شده به سربرگ Debugرفته و گزینه Uدا فعال نمایید.
  - 3. درکشوی کنار گزینه ،Use گزینه ،Use گزینه ،Cortex M3 J-Link را انتخاب نمایید.
    - 4. حال به سربرگ Utilities رفته و گزینه Setting را کلیک نمایید.
- 5. در پنجره باز شده جدید بر گزینه Add کلیک نموده و خانواده میکروکنترلر متناسب را انتخاب نمایید.
- 6. بعد از انتخاب خانواده تراشه گزینه Add را کلیک نمایید تا دوباره وارد Utilities شوید. حال می بایست گزینه را Cortex M3 J-Link را فعال نمایید و در کشوی مربوطه گزینه Cortex M3 رافعال نمایید و در کشوی مربوط گزینه Target for Flash Programming را انتخاب نمایید.

### ❖ دستورکار:

ا. طبق مراحل ذکر شده ابتدا یک پروژه ساده بسازید. کد زیر را در برنامه ای که ساخته اید کپی نمایید. سپس آن را Build کنید واز طریق امکانات منوی دیباگ به مشاهده کلاک و رجیستر های جانبی آن بیردازید وآنها را گزارش نمایید.

```
#include<lpc17xx.h>
int main() {
    LPC_GPIO2 -> FIOPIN = 0xFFFFFFFF;
    while(1) {
    }
    return0;
}
```