

دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده برق و کامپیوتر

# دستورکار آزمایشگاه طراحی مدارهای واسط

آزمایش چهارم

تهیه کننده :مهران صفایانی

پاییز ۹۵

### آشنایی با نمایشگرهای ال سی دی کاراکتری

#### اهداف:


# • راه اندازی ال سی دی کاراکتری و کار با آن

#### ❖ مقدمه:


هدف از این آزمایش آشنایی و کار با نمایشگر های ال سی دی کاراکتری است .

## ❖ راه اندازی ال سی دی کاراکتری:

کار کتری یک نمایشگر کریستال مایع است که توسط یک تراشه به نام HD44780داریو می شود. این تراشه وظیفه گرفتن اطلاعات از میکروکنترلر و نمایش آن بروی صفحه کریستال مایع را بر عهده دارد .



به منظور استفاده از LCD از هدر فایل LCD.h که کتابخانه ای شامل توابع کار با LCD است استفاده می کنیم. برای استفاده از این کتابخانه باید فایل LCD.h در مسیر پروژه خود کپی و سپس این کتابخانه را به پروژه خود اضافه می نماییم .



بعد از آن باید پیکر بندی مربوط به پین ها و پایه های میکرو کنترلر و LCD را تعریف کنیم . برای این کار طبق دستور زیر عمل می کنیم :

. ادریم: LCD به کامپایلر اعلام می نماییم قصد استفاده از هدر LCD را داریم:

#include "lcd.h"

### ❖أشنايي با هدر فايل Icd.h:

- (lcd\_init) : این تابع جهت آماده سازی میکروکنترلر به منظور ارتباط با التفاده می شود که می بایست حتماً در ابتدای برنامه اصلی نوشته شود .
  - (lcd\_clear: از این تابع جهت پاک کردن صفحه نمایش استفاده می شود .
  - lcd\_gotoxy(x,y) : از این تابع جهت آدرس دهی مکان نما استفاده می شود.
- - lcd\_putchar(char c) : برای چاپ یک کارکتر استفاده می شود.
  - lcd\_puts(char\* str) : برای چاپ متغییر های عددی استفاده می شود.
- $lcd\_shift\_right(int)$  برای شیفت راست عبارت روی صفحه lcd به اندازه عدد داخل آرگومان داخل تابع استفاده می شود.
- lcd\_shift\_left(int) برای شیفت چپ عبارت روی صفحه lcd به اندازه عدد داخل آرگومان داخل تابع استفاده می شود.
- $lcd_{command}(hex)$  استفاده می شود . در جدول زیر  $lcd_{command}(hex)$  استفاده می شود . در جدول زیر کدهای کنترلی مربوط به این  $lcd_{command}(hex)$  آورده شده است.

توضيح عملكرد command	Command Code
پاک کردن صفحه نمایش	0x01
بازگشت به home	0x02
جا به جایی مکان نما به چپ	0x04
جا به جایی مکان نما به راست	0x06
جا به جایی نمایش به چپ	0x05
جا به جایی نمایش به راست	0x07
نمایش خاموش و مکان نما خاموش	0x08
نمایش خاموش و مکان نما روشن	0x0A
نمایش روشن و مکان نما خاموش	0x0C
نمایش روشن و مکان نما روشن	0x0E
مکان نما به صورت چشمک زن	0x0F

برنامه نمومه: برنامه ای بنوسید که عبارت arm را در مکان (۱و۱) lcd نوشته و عبارت microcontroller در سطر دوم بنویسید .

```
#include <LPC17xx.h>
#define LCD LPC1768
#define LCD PORT 2
#define LCD RW
                    1
#define LCD E
                    2
#define LCD DB4
                    4
#define LCD DB5
                    5
#define LCD DB6
                    6
#define LCD DB7
                    7
#include "lcd.h"
main(){
    lcd init();
    lcd clear();
    lcd gotoxy(1,1);
    lcd putsf("ARM");
    lcd gotoxy(2,1);
    lcd putsf("microcontroller");
    while (1) {}
}
```

## ❖ دستور کار:

- ا. برنامه ای بنوسید که اسم و فامیلتان را بر روی LCD نوشته و نمایش دهد .
- اً. برنامه نوشته شده در قسمت الف را به گونه ای تغییر دهید که متن نوشته شده بر روی LCD به صورت روان از سمت راست LCD خارج شود و پس از خروج کامل آن دوباره از سمت چپ LCD وارد شود.
- ااا. برنامه ای بنوسید که با زدن یک سویییچ از ۱ تا ۹۹ به صورت صعودی بشمارد و با زدن یک سوئیچ دیگر به صورت نزولی بشمارد .
- ال برنامه ی یک ولوم را بنویسید که با فشردن هر بار یک سوئیچ به عدد پیشفرض (صفر) یک واحد افزوده شود و با فشردن سوئیچ دیگر یک واحد کاهش دهد.رنج مجاز عداد صفر تا ۱۰۰ می باشد .