

دانشگاه صنعتی اصفهان دانشکده برق و کامپیوتر

دستورکار آزمایشگاه طراحی مدارهای واسط

آزمایش ششم

تهیه کننده :مهران صفایانی

پاییز ۹۵

آشنایی با مبدل قیاسی به رقمی و حسگر دما *اهداف

- آشنایی با نحوه تبدیل سیگنال قیاسی به رقمی
 - استفاده از مبدل قیاسی به رقمی
 - استفاده از حسگر دما LM35

المقدمه:

در دنیای خارج از میکرو تمامی مقادیر و سیگنال ها و کمیت ها پیوسته هستند ، اما در دنیای دیجیتال کمیت ها و سیگنال ها شکل گسسته به خود می گیرند . بنابراین برای به کار بردن این مقادیر و کمیت ها در سیستم های دیجیتال ناگریز به استفاده از مبدلی برای تبدیل سیگنال های آنالوگ به دیجیتال می باشیم . در این آزمایش با نحوه تبدیل سیگنالهای آنالوگ به دیجیتال آشنا شده و سپس اطلاعات یک حسگر دما به درون میکروکنترلر خوانده می شود.



سنسور ها مقدار یک کمیت آنالوگ را به ولتاژ یا جریان تبدیل میکند، سپس این ولتاژآنالوگ به مبدل آنالوگ به دیجیتال دیجیتال میکرو داده میشود و مبدل آنالوگ به دیجیتال با استفاده از روش هایی مقدار ولتاژ را به کمیت دیجیتال متناظر تبدیل میشود و متناظر تبدیل میشود و متناظر تبدیل میشود و دوی LCD و segment و LCD دمایش داده می شود .

$ext{*-LPC1768}$ میکروکنترلر $ext{ADC}$ یا $ext{*-ADC}$.

- دقت تبدیل ۱۲ بیت
 - ۸ کانال ورودی
- قابلیت کاهش توان
- VREFP وVREFN وVREFP
 - فركانس نمونه برداري 200KHz
 - دارای وضعیت Burst و نرم افزاری (معمولی)

❖بررسی رجیسترها و نحوه استفاده از ADC:

همانطور که گفته شد از ADC میکرو ADC در دو حالت نرم افزاری و Burst می توان استفاده نمود.در حالت نرم افزاری برای خواندن مقدار مورد نظر هربار میکرو تنظیماتی را انجام و سپس مقدار خوانده شده را به ما می دهد. ADC میکروکنترلر ADC به پایه های زیر متصل هستند:

```
AD0.0 (A/D converter 0 input 0) [P0.23]
AD0.1 (A/D converter 0 input 1) [P0.24]
AD0.2 (A/D converter 0 input 2) [P0.25]
AD0.3 (A/D converter 0 input 3) [P0.26]
AD0.4 (A/D converter 0 input 4) [P1.30]
AD0.5 (A/D converter 0 input 5) [P1.31]
AD0.6 (A/D converter 0 input 6) [P0.3]
AD0.7 (A/D converter 0 input 7) [P0.2]
```

برای استفاده از ADC ابتدا با ید دو کار انجام داد:

- ا. فعال كردن رجيستر توان مربوط به ADC
- اا. تنظیمات رجیستر مربوط به PINSEL را در وضعیت ADC قرار دهیم.به عنوان مثال برای استفاده از کانال ADC تنظیمات زیر را انجام می دهیم:

```
LPC_PINCON->PINSEL1 = 1<< 14;  // p0.23 select as ADC0.0 
 LPC_SC->PCONP \mid = (1 << 12);  // Enable power to AD block
```

بررسی رجیستر ADCR (رجیستر کنترل مبدل A/D): بیت های صفر تا V این رجیستر جهت انتخاب کانال ADC استفاده می شود و در مد نرم افزاری تنها یکی از این بیت ها می تواند یک باشد.به عنوان مثال جهت انتخاب کانال صفر یعنی AD0.0 از دستور زیر استفاده می نماییم:

```
LPC ADC->ADCR \mid= 0x01; //select AD0.0
```

بیت های ۸ تا ۱۵ به نام CLKCIV جهت تنظیم کردن کلاک ADC استفاده می شود. براساس مقداری که به آن می دهیم فرکانس کلاک ADC تقسیم می شود و حداکثر کلاک ADC است.رابطه این تقسیم در زیر آمده است:

```
CLKDIV=(PCLK/ADCLK)-1

ADCLK=PCLK/(CLKDIV+1)
```

به عنوان مثال با PCLK=25MHz جهت داشتن فركانس كلاك 12.5MHz، ADC جهت داشتن فركانس كلاك 12.5MHz، مى شوند:

```
LPC ADC->ADCR \mid= 0x0100; //ADCLK is 12.5 MHz
```

A/D Converter	
A/D Control — SEL: 0x01	□ PDN
CLKDIV: 0x01	□ BURST □ EDGE
START: None ▼ A/D Clock: 12500000	

قسمت مهم بعدی این رجیستر بیت شماره ۲۱ یعنی PDN است که پاور ADC را فعال می نماید:

LPC ADC->ADCR \mid = 0x200000;

بیت های شماره ۲۴ تا ۲۶ این رجیستر نیز جهت START نمونه برداری استفاده می شوند ، وقتی مقدار 1 را به آن ها دهیم، عملیات تبدیل شروع به اجرا می شود. البته شروع نمونه برداری را توسط قسمت های دیگر مثل پایه P2.10 و یا تایمرها نیز می توان کنترل نمود ، که در تصویرهای زیر لیست قسمت هایی که می توانند عملیات کنترل شروع نمونه برداری را انجام دهند آمده است :

26:24	START		When the BURST bit is 0, these bits control whether and when an A/D conversion is started:	0
		000	No start (this value should be used when clearing PDN to 0).	
		001	Start conversion now.	
		010	Start conversion when the edge selected by bit 27 occurs on the P2.10 / EINT0 / NMI pin.	
		011	Start conversion when the edge selected by bit 27 occurs on the P1.27 / CLKOUT / USB_OVRCRn / CAP0.1 pin.	
		100	Start conversion when the edge selected by bit 27 occurs on MAT0.1. Note that this does not require that the MAT0.1 function appear on a device pin.	
		101	Start conversion when the edge selected by bit 27 occurs on MAT0.3. Note that it is not possible to cause the MAT0.3 function to appear on a device pin.	
		110	Start conversion when the edge selected by bit 27 occurs on MAT1.0. Note that this does not require that the MAT1.0 function appear on a device pin.	
		111	Start conversion when the edge selected by bit 27 occurs on MAT1.1. Note that this does not require that the MAT1.1 function appear on a device pin.	

LPC ADC->ADCR \mid = 0x01000000; // Start A/D Conversion

رجیستر ADGDR: این رجیستر وضعیت مبدل آنالوگ به دیجیتال را مشخص می نماید و یکی از بیتهای مهم این رجیستر برای ما بیت شماره 31 می باشد که به وسیله این بیت متوجه می شویم که تبدیل انجام شده است یا نه و زمانی که تبدیل کامل شد این بیت یک می شود.

رجیستر ADODR0 تا ADODR8: در این رجیستر مقدار دیجیتال سیگنال تبدیل شده در بیتهای ۴ تا ۱۵ قرار می گیرد و برای خواندن ADC از این رجیستر استفاده می نماییم.

i = LPC ADC->ADDR0;

برنامه نمونه اول: در این برنامه قصد داریم تا کانال ADO را راه اندازی کرده و سپس مقدار تبدیل شده را برگرداند.

```
unsigned short ADC Read(void)
     unsigned int i;
     LPC PINCON \rightarrow PINSEL1 = 0x00004000; // p0.23 select as ADC0.0
     LPC_SC->PCONP \mid = (1 << 12); // Enable power to AD block
     LPC ADC->ADCR \mid = 0x01;
                                       //select AD0.0
                                      //ADCLK is 12.5 MHz
     LPC ADC->ADCR \mid = 0x0100;
     LPC ADC->ADCR \mid = 0x200000;
                                      //Power up,1 << 21
     LPC ADC->ADCR |= 0x01000000;  // Start A/D Conversion
     while ((LPC ADC->ADGDR & 0x80000000) == 0); // Wait for end of
     A/D Conversion
     i = LPC ADC->ADDR0;
                                       // Read A/D Data Register
                                    // bit 4:15 is 12 bit AD value
     return (i >> 4) & 0x0FFF;
}
```

برنامه نمونه دوم: برنامه ای بنوسید که به وسیله سنسور دما 1m35 دما را خوانده و بر روی LCD نمایش دهد.

```
#include <lpc17xx.h>
#define LCD LPC1768
#define LCD PORT 2
#define LCD RS
#define LCD RW
#define LCD E
#define LCD DB4
#define LCD DB5
#define LCD DB6
#define LCD DB7
#include "lcd.h"
void delay(int w) {
    while (w--);
int main(){
    int i = 0;
    LPC GPIO2 -> FIODIR = 0xffffffff;
    LPC PINCON -> PINSEL1 = 1<<14; // Select P23.0 as ADC
```

*دستورکار

- I. برنامه ای بنویسید که هر ده ثانیه یکبار اطلاعات دما را خوانده و بروی نمایشگر نشان دهد
- II. برنامه ای بنویسید که در صورت فشردن یک کلید اطلاعات دما بروی نمایشگر بروز رسانی گردد