- 1.حتما برای شروع کار باید PC زده شود (هر کلید دیگری نادیده گرفته میشود)
  2. دو عدد زده شود که همان آدرس شروع هستند (پس از زدن عدد دوم به مدت چند ثانیه آدرس شروع کد روی دو سون سگمنت نشان داده می شود) (هر کلیدی غیر از اعداد نادیده گرفته می شود)
  - 5.پس از نشان دادن آدرس شروع حتما باید EXEزده شود (هر کلید دیگری نادیده گرفته می شود)
- 4. دو عدد زده شود که آپکود اولین دستور کد هستند (پس از زدن عدد دوم به مدت چند ثانیه آدرس شروع کد روی دو سون سگمنت نشان داده می شود) (هر کلیدی غیر از اعداد نادیده گرفته می شود)
  - 5. پس از نشان دادن آپکود حتما باید EXEزده شود (هر کلید دیگری نادیده گرفته می شود)
    - 6.برای انتخاب آدرس بعدی میتوان چند کار انجام داد
  - کلید+زده شود که بالافاصله پس از آن چند ثانیه آدرس بعدی روی سون سگمنت نشان داده می شود
    - -کلید- زده شود که بالافاصله پس از آن چند ثانیه آدرس قبلی روی سون سگمنت نشان داده می شود

در دو حالت بالا نیازی به زدنEXEپس از نشان دادن آدرس نیست

-میتوان دو عددوار د کرد و پس از نمایش آن روی سون سگمنت EXE را زد

میتوان کلید ENDرا زد که یعنی وارد کردن کد به اتمام رسیده و کد های

وارد شده اجرا خواهند شد (در این مرحله قرارداد میکنیم که کار بر باید آخرین آپکو خود قبل از زدن ENDرا 00وارد کند)

7 بعد از زدن END عددی روی سون سگمنت نشان داده می شود که آن عدد نتیجه ی محاسبات کد نوشته شده است و اگر 88 نشان داده شد یعنی یکی از آپکود های وارد شده اشتباه بوده

بعد از نمایش نتیجه روی سون سگمنت برای کد نوشتن مجد باید شبیه سازی متوقف شود و دوباره آن را اجرا کرد