表示品質


デフォルトの表示品質オプションを設定します。


曲面公差

曲面公差は、ファセットとファセットが表す曲面部の間の距離です。

このパラメータは、ファセットが曲面を表す精度を指定します。 垂直公差設定で取得したファセットが 曲面をうまく表していない場合に、このパラメータを設定します。








最 グリ ッド 線


グリッド、再分割の最大数指定

グリッド線の最大数により、他の制約が満たされなくなる可能性があるため、高い値を設定することを 推奨します。 例えば、最大グリッド線を 10 に設定すると、垂直公差では、曲面を正確に表す十分な ファセットを得ることができません。





表示品質 2/3 ページ



垂直 公差

ファセットの2つの隣り合ったノードでの面法線間の角度を指定します。 この*垂直偏差*の微調整を設定することで、曲面を表すファセットの精度と目的のレンダリング品質を 指定します。この設定は、モデルサイズとは無関係です。

