NCでのセット読込み後、新規セット(クリテリアによる)が表示されない


①パーツのセット内容



②新規NCのセット内容



③セット読込み



④新規セット(クリテリアによる)



⑤モデルビューに切替後、再度セット表示で表示される

