パーツ内の切り取りオブジェクトを使用して、カタログパーツと干渉する有効なアセンブリ内の 標準

すべてのパーツを切り取ります。

第1切り取りオブジェクトを使用して、カタログパーツと干渉する有効なアセンブリのパーツ

ネジ を、最後のパーツを除き、すべて切り取ります。第2切り取りオブジェクトを使用して、カタロ

グパーツと干渉する有効なアセンブリの最後のパーツを切り取ります。

第1切り取りオブジェクトを使用して、カタログパーツと干渉する有効なアセンブリの最初の

配置コンポーネント パーツを切り取ります。第2切り取りオブジェクトを使用して、カタログパーツと干渉する有効

なアセンブリのその他のパーツをすべて切り取ります。

第1切り取りオブジェクトを使用して、メインアセンブリのパーツを、A側のパーツとカタログ

エジェクタ

パーツと干渉する有効なパーツを除き、すべて切り取ります。

なし 自動切り取り操作は一切行いません。

これは、機能しません

