
シミュレーションの工具情報


CimatronEの設定




シミュレーション 工具の工具初期設定



刃長=50、有効長=80



刃長=50、有効長=150




刃長=100で処理される

コントロールパネルの情報




工具 番号 2 工具径 10.000 刃長 100.000 コーナーR 5.000

実際の工具の有効長よりも長い値を設定



刃長=50、有効長=150



-工具	
番号	2
工具径	10.000
刃長	150.000
コーナーR	5.000

CimatronE側の刃長・有効長の区別無く、有効長がシミュレーション側の刃長として処理されます。 但し、シミュレーションの工具初期設定の最大工具長まで。(現在の仕様です)