# E12.0 SP4 修正内容

## 全 般

- 計測ダイアログが常に画面中央に表示される場合がある問題を修正。
- ・ CimatronEを終了した後も、メモリを保持したままになる場合がある問題を修正。

# CAD

- ・ 「ソリッドー切り取り」で、切り取り操作と関係ない面を選択すると、システムが応答しなくなる 場合がある問題を修正。
- 「ソリッドー切り取り」で、システムエラーになる場合がある問題を修正。
- ・ 「直線-方向による」で、前回使用した方向にならない場合がある問題を修正。

### NC

- ・ 動作パラメータの入力中に、Esc キーでキャンセルできるよう修正。
- ・ NC 実行ログファイルが文字化けする問題を修正。
- ・ 荒取り加工で、幾つかのレベルで加工が停止する場合がある問題を修正。
- ・ 荒取り加工で、輪郭の外に工具が突っ込む場合がある問題を修正。
- クリーンアップで、一部の領域が加工されない場合がある問題を修正。
- ・ 残り加工で、境界を越えてツールパスが拡張される場合がある問題を修正。
- ・ 残り加工で、一部の領域が加工されない場合がある問題を修正。
- 自動ドリルで、ファイル内の送り速度が0に設定されている場合、デフォルト値に戻すよう修正。
- ガンドリルのダウンステップと送り速度が間違っている場合がある問題を修正。
- ・ NCファイルが読込めない場合がある問題を修正。
- ・ CMM を使用すると、プローブ (Probes mm.elt) との関係が解除される場合がある問題を修正。

#### 製図

- ・ 図面を正常に読込めない場合がある問題を修正。
- 図面ファイルを保存できない場合がある問題を修正。
- 図面を作成できない場合がある問題を修正。
- ・ テンプレートから作成で、グループが欠落する場合がある問題を修正。
- ビュー作成に失敗する場合がある問題を修正。
- 断面ビューの作成中にシステムエラーになる場合がある問題を修正。
- 断面ビューで、角度寸法が間違っている場合がある問題を修正。
- ネジ切りがビューに表示されない場合がある問題を修正。
- ビューを移動すると、PMI が消える場合がある問題を修正。
- ・ ビュー属性の環境設定が反映されない場合がある問題を修正。

#### アセンブリ

- アセンブリミラーのパフォーマンスを改善。
- アセンブリミラーでコピーされたコンポーネントの材料属性が間違っている場合がある問題を修正。
- 「追加の編集」で、幾つかのコンポーネントを削除して終了しても、削除されない場合がある問題 を修正。
- 「コンポーネント追加」で、「円錐面に配置」の反転機能が正しく動作しない場合がある問題を修正。

#### モールドデザイン

・ 鍔(つば)の切り取りオブジェクトが、鍔(つば)自体を切り取る場合がある問題を修正。

## カタログ

- 「エジェクタテーブル」で、直径の値が間違っている場合がある問題を修正。
- ・ カタログマスター編集後、アセンブリでパーツの更新を行うと、システムエラーになる場合がある 問題を修正。