İSG SAHA REHBERİ | SERNEM PRO SERİES | SAHA DOĞRULAMASI GEREKLİ

SERNEM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAYNAKLARI

YÜKSEKTE ÇALIŞMA KRİTİK GÜVENLİK KURALLARI

PLANLA • TOPLU KORUMAYI ÖNCELİKLENDİR • DÜŞMEYİ ÖNLE

OSHA 1926.501(B)(1) / .502(D)(15) | OSHA · ABD KAPSAMI | YEREL KURALLARI AYRICA DOĞRULA

DOKÜMAN
SRN-WAH-001
Revizyon 2.0
TR

TARAYIN
Dijital poster kütüphanesini açın

SERNEM İŞ ÖNCESİ KONTROL
İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE KONTROL ET

İŞ ÖNCESİ KONTROL

- ✓ İŞ İZNİ
- ✓ RİSK DEĞERLENDİRMESİ
- ✓ TOPLU KORUMA
- ✓ ONAYLI ANKRAJ
- ✓ DÜŞÜŞ AÇIKLIĞI
- ✓ KURTARMA PLANI
- ✓ HAVA VE ALT ALAN

01 — ZORUNLU
İŞ ÖNCESİ PLANLAMA

- Risk değerlendirmesi ve çalışma iznini doğrula.
- Güvenli erişim ve çalışma yöntemini belirle.
- Alt alanı bariyerle ve yetkisiz erişimi önle.

02 — ZORUNLU
TOPLU KORUMAYI KULLAN

- Önce korkuluk, platform veya uygun iskeleyle toplu korumayı değerlendir; açıklıkları koru.
- OSHA inşaat: korumasız kenar ≥6 ft (1,8 m) için korkuluk, güvenlik ağı veya kişisel düşüş durdurma sistemi gerekir.
- Bu eşik her işe uygulanmaz; iskele ve merdiven kuralları ayrıdır. Daha düşük yükseklik otomatik güvenli değildir.

03 — ZORUNLU
TAM VÜCUT KEMERİ

- Her kullanımdan önce kayış, dikiş ve etiketi kontrol et.
- Kemeri doğru giy, tokaları kapat ve ayarla.
- Hasarlı veya düşüş yaşamış ekipmanı kullanım dışı bırak.

04 — ZORUNLU
ONAYLI ANKRAJ

- Kişisel düşüş durdurma ankrajı, platformu taşıyan veya asan ankrajdan bağımsız olmalı.
- OSHA: bağlı çalışan başına en az 5.000 lb (22,2 kN); VEYA aşağıdaki alternatif tasarım.
- Alternatif: güvenlik katsayısı en az 2 olan tam sistem; nitelikli kişi gözetiminde tasarla, kur ve kullan.

05 — DİKKAT
DÜŞÜŞ MESAFESİ

- Serbest düşüşü ve toplam düşüş açıklığını hesapla.
- Alt seviyeye veya engele çarpma riskini önle.
- Sallanarak düşme riskini en aza indir.

06 — ZORUNLU
GÜVENLİ ERİŞİM

- Göreve uygun ve kontrol edilmiş erişim ekipmanı kullan.
- Merdivende üç nokta temasını koru.
- Erişim yolunu temiz, sabit ve engelsiz tut.

07 — DİKKAT
DÜŞEN CİSİMLERİ ÖNLE

- Aletleri uygun sabitleme sistemiyle emniyete al.
- Malzemeleri kenarlardan uzakta ve güvenli istifle.
- Alt çalışma alanını izole et ve girişleri kontrol et.

08 — BİLGİ
KURTARMA HAZIRLIĞI

- İşe başlamadan önce uygulanabilir kurtarma planı hazırla.
- Kurtarma ekipmanı ve eğitimli personeli hazır bulundur.
- Acil iletişim ve müdahale yöntemini doğrula.

KRİTİK DURDURMA KRİTERLERİ
İŞİ HEMEN DURDUR

STOP

- ✖ ONAYLI ANKRAJ VEYA DÜŞÜŞ KORUMASI YOKSA
- ✖ KEMER, LANYARD VEYA BAĞLANTI EKİPMANI HASARLIYSA
- ✖ KORUMASIZ KENAR VEYA AÇIK BOŞLUK VARSA
- ✖ KURTARMA PLANI VE MÜDAHALE İMKÂNI YOKSA
- ✖ RÜZGÂR, BUZLANMA VEYA GÖRÜŞ KOŞULLARI GÜVENLİ DEĞİLSE

TEKNİK KONTROL
KRİTİK KONTROLLER

TOPLU
ÖNCE KORKULUK VE PLATFORM

5.000 lb
ÇALIŞAN BAŞINA 22,2 KN VEYA NİTELİKLİ KİŞİ GÖZETİMİNDE ≥2 KATSAYILI TAM SİSTEM

AÇIKLIK
ALT SEVİYEYE ÇARPMAYI ÖNLE

KURTARMA
İŞE BAŞLAMADAN HAZIRLA

TEKNİK BAŞVURU · DOĞRULAMA GEREKLİ
OSHA 1926.501(b)(1) / .502(d)(15)
Kaynak kapsamını ve yerel kuralları doğrula

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM
RİSKE GÖRE KKD SEÇİMİ

- ÇENE BAĞLI BARET — BAŞ VE ÇENE BAĞI UYUMU
- KORUYUCU GÖZLÜK — GÖZE PARÇACIK RİSKİ
- İŞ ELDİVENİ — KAVRAMA VE MEKANİK RİSK
- KAYMAZ AYAKKABI — KAYMAZ TABAN
- TAM VÜCUT KEMERİ — UYUMLU DÜŞÜŞ SİSTEMİ

KKD'Yİ RİSK, ÜRETİCİ VE SAHA PROSEDÜRÜNE GÖRE SEÇ; BU LİSTE HER İŞTE ZORUNLULUK DEĞİLDİR.

SERNEM
Daha Güvenli Bir Yarın İçin.

GÜVENLİ DEĞİLSE İŞİ DURDUR!

SAHA PROSEDÜRÜNÜ DOĞRULAYIN
www.sernem.com