YÜKSEK RİSKLİ FAALİYET | SERNEM PRO SERİES | VERİFİED 2026

SERNEM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAYNAKLARI

YÜKSEKTE ÇALIŞMA KRİTİK GÜVENLİK KURALLARI

PLANLA • TOPLU KORUMAYI ÖNCELİKLENDİR • DÜŞMEYİ ÖNLE

OSHA 29 CFR 1926 | EN 361 • EN 365 • EN 795 | ISO 45001 FRAMEWORK

DOCUMENT
SRN-WAH-001
Revizyon 2.0
TR

TARAYIN
Dijital poster kütüphanesini açın

SERNEM PRE-JOB CONTROL
İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE KONTROL ET

30 SEC CHECK

- ✓ ÇALIŞMA İZNİ
- ✓ RİSK DEĞERLENDİRMESİ
- ✓ TOOLBOX
- ✓ KURTARMA PLANI
- ✓ HAVA KOŞULLARI
- ✓ KKD KONTROLÜ
- ✓ ALT ALAN İZOLASYONU

01 — ZORUNLU
İŞ ÖNCESİ PLANLAMA

- ✓ Risk değerlendirmesi ve çalışma iznini doğrula.
- ✓ Güvenli erişim ve çalışma yöntemini belirle.
- ✓ Alt alanı bariyerle ve yetkisiz erişimi önle.

02 — ZORUNLU
TOPLU KORUMAYI KULLAN

- ✓ Önce korkuluk, platform veya uygun iskele kullan.
- ✓ Açıklıkları sağlam kapak veya bariyerle koru.
- ✓ Eksik koruma varsa çalışmaya başlama.

03 — ZORUNLU
TAM VÜCUT KEMERİ

- ✓ Her kullanımdan önce kayış, dikiş ve etiketi kontrol et.
- ✓ Kemeri doğru giy, tokaları kapat ve ayarla.
- ✓ Hasarlı veya düşüş yaşamış ekipmanı kullanım dışı bırak.

04 — ZORUNLU
ONAYLI ANKRAJ

- ✓ Yalnızca belirlenmiş ve onaylanmış ankraja bağlan.
- ✓ Kapasitenin kişi başına 22,2 kN olduğunu doğrula.
- ✓ Ankrajı mümkün olduğunca baş seviyesinin üzerinde seç.

05 — DİKKAT
DÜŞÜŞ MESAFESİ

- ✓ Serbest düşüşü ve toplam düşüş açıklığını hesapla.
- ✓ Alt seviyeye veya engele çarpma riskini önle.
- ✓ Sallanarak düşme riskini en aza indir.

06 — ZORUNLU
GÜVENLİ ERİŞİM

- ✓ Göreve uygun ve kontrol edilmiş erişim ekipmanı kullan.
- ✓ Merdivende üç nokta temasını koru.
- ✓ Erişim yolunu temiz, sabit ve engelsiz tut.

07 — DİKKAT
DÜŞEN CİSİMLERİ ÖNLE

- ✓ Aletleri uygun sabitleme sistemiyle emniyete al.
- ✓ Malzemeleri kenarlardan uzakta ve güvenli istifle.
- ✓ Alt çalışma alanını izole et ve girişleri kontrol et.

08 — BİLGİ
KURTARMA HAZIRLIĞI

- ✓ İşe başlamadan önce uygulanabilir kurtarma planı hazırla.
- ✓ Kurtarma ekipmanı ve eğitimli personeli hazır bulundur.
- ✓ Acil iletişim ve müdahale yöntemini doğrula.

CRİTİCAL STOP CRİTERİA
İŞİ HEMEN DURDUR

STOP

- ✖ ONAYLI ANKRAJ VEYA DÜŞÜŞ KORUMASI YOKSA
- ✖ KEMER, LANYARD VEYA BAĞLANTI EKİPMANI HASARLIYSA
- ✖ KORUMASIZ KENAR VEYA AÇIK BOŞLUK VARSA
- ✖ KURTARMA PLANI VE MÜDAHALE İMKÂNI YOKSA
- ✖ RÜZGÂR, BUZLANMA VEYA GÖRÜŞ KOŞULLARI GÜVENLİ DEĞİLSE

TECHNİCAL CONTROL
KRİTİK DEĞERLER

1,8 m OSHA İNŞAAT EŞİĞİ	**22,2 kN** ANKRAJ DEĞERİ / KİŞİ
100% SÜREKLİ BAĞLI KAL	**3 NOKTA** MERDİVEN TEMASI

REFERENCE
OSHA 29 CFR 1926.501 / 1926.502
EN 361 • EN 365 • EN 795

PERSONAL PROTECTİVE EQUİPMENT
ZORUNLU KKD

- ÇENE BAĞLI BARET — EN 397
- KORUYUCU GÖZLÜK — EN 166
- İŞ ELDİVENİ — EN 388
- KAYMAZ AYAKKABI — ISO 20345
- TAM VÜCUT KEMERİ — EN 361

ÖNCE MÜHENDİSLİK KONTROLLERİ, SONRA KİŞİSEL KORUMA.

SERNEM
Daha Güvenli Bir Yarın İçin.

GÜVENLİ DEĞİLSE İŞİ DURDUR!

VERİFİED • PRO SERİES • 2026
www.sernem.com