YÜKSEK RİSKLİ FAALİYET | SERNEM PRO SERİES | VERİFİED 2026

SERNEM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAYNAKLARI

YÜKSEKTE ÇALIŞMA KRİTİK GÜVENLİK KURALLARI

PLANLA • TOPLU KORUMAYI ÖNCELİKLENDİR • DÜŞMEYİ ÖNLE

OSHA 29 CFR 1926 | EN 361 • EN 365 • EN 795 | ISO 45001 FRAMEWORK

DOCUMENT
SRN-WAH-001
Revizyon 2.0
TR

TARAYIN
Dijital poster kütüphanesini açın

SERNEM PRE-JOB CONTROL
İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE KONTROL ET

30 SEC CHECK

- ✓ ÇALIŞMA İZNİ
- ✓ RİSK DEĞERLENDİRMESİ
- ✓ TOOLBOX
- ✓ KURTARMA PLANI
- ✓ HAVA KOŞULLARI
- ✓ KKD KONTROLÜ
- ✓ ALT ALAN İZOLASYONU

01 — ZORUNLU



İŞ ÖNCESİ PLANLAMA

- Risk değerlendirmesi ve çalışma iznini doğrula.
- Güvenli erişim ve çalışma yöntemini belirle.
- Alt alanı bariyerle ve yetkisiz erişimi önle.

02 — ZORUNLU



TOPLU KORUMAYI KULLAN

- Önce korkuluk, platform veya uygun iskele kullan.
- Açıklıkları sağlam kapak veya bariyerle koru.
- Eksik koruma varsa çalışmaya başlama.

03 — ZORUNLU



TAM VÜCUT KEMERİ

- Her kullanımdan önce kayış, dikiş ve etiketi kontrol et.
- Kemeri doğru giy, tokaları kapat ve ayarla.
- Hasarlı veya düşüş yaşamış ekipmanı kullanım dışı bırak.

04 — ZORUNLU



ONAYLI ANKRAJ

- Yalnızca belirlenmiş ve onaylanmış ankraja bağlan.
- Kapasitenin kişi başına 22,2 kN olduğunu doğrula.
- Ankrajı mümkün olduğunca baş seviyesinin üzerinde seç.

05 — DİKKAT



DÜŞÜŞ MESAFESİ

- Serbest düşüşü ve toplam düşüş açıklığını hesapla.
- Alt seviyeye veya engele çarpma riskini önle.
- Sallanarak düşme riskini en aza indir.

06 — ZORUNLU



GÜVENLİ ERİŞİM

- Göreve uygun ve kontrol edilmiş erişim ekipmanı kullan.
- Merdivende üç nokta temasını koru.
- Erişim yolunu temiz, sabit ve engelsiz tut.

07 — DİKKAT



DÜŞEN CİSİMLERİ ÖNLE

- Aletleri uygun sabitleme sistemiyle emniyete al.
- Malzemeleri kenarlardan uzakta ve güvenli istifle.
- Alt çalışma alanını izole et ve girişleri kontrol et.

08 — BİLGİ



KURTARMA HAZIRLIĞI

- İşe başlamadan önce uygulanabilir kurtarma planı hazırla.
- Kurtarma ekipmanı ve eğitimli personeli hazır bulundur.
- Acil iletişim ve müdahale yöntemini doğrula.

CRİTİCAL STOP CRİTERİA
İŞİ HEMEN DURDUR

STOP

- ONAYLI ANKRAJ VEYA DÜŞÜŞ KORUMASI YOKSA
- KEMER, LANYARD VEYA BAĞLANTI EKİPMANI HASARLIYSA
- KORUMASIZ KENAR VEYA AÇIK BOŞLUK VARSA
- KURTARMA PLANI VE MÜDAHALE İMKÂNI YOKSA
- RÜZGÂR, BUZLANMA VEYA GÖRÜŞ KOŞULLARI GÜVENLİ DEĞİLSE

TECHNİCAL CONTROL
KRİTİK DEĞERLER

1,8 m OSHA İNŞAAT EŞİĞİ	**22,2 kN** ANKRAJ DEĞERİ / KİŞİ
100% SÜREKLİ BAĞLI KAL	**3 NOKTA** MERDİVEN TEMASI

REFERENCE
OSHA 29 CFR 1926.501 / 1926.502
EN 361 • EN 365 • EN 795

PERSONAL PROTECTİVE EQUİPMENT
ZORUNLU KKD

ÇENE BAĞLI BARET	KORUYUCU GÖZLÜK	İŞ ELDİVENİ	KAYMAZ AYAKKABI	TAM VÜCUT KEMERİ
EN 397	EN 166	EN 388	ISO 20345	EN 361

ÖNCE MÜHENDİSLİK KONTROLLERİ, SONRA KİŞİSEL KORUMA.

SERNEM
Daha Güvenli Bir Yarın İçin.

GÜVENLİ DEĞİLSE İŞİ DURDUR!

VERİFİED • PRO SERİES • 2026
www.sernem.com