

YÜKSEKTE ÇALIŞMA TOOLBOX TALK

Düşmeleri, düşen cisimleri ve ölümcül yaralanmaları önleyin.

8-10 DAKİKA

AMAÇ

Yüksekte çalışma sırasında meydana gelebilecek düşme, düşen cisim, uygunsuz erişim ve yetersiz kurtarma risklerini değerlendirmek; işe başlamadan önce gerekli bütün koruyucu önlemleri doğrulamak.

KONU ANLATIMI

- Yüksekte çalışma yalnızca çok yüksek yapılarda gerçekleştirilen işler değildir. Bir kişinin düşerek yaralanabileceği seviye farkı bulunan platformlar, iskeleler, merdivenler, çatılar, açıklıklar ve ekipman üstleri de yüksekte çalışma kapsamındadır.
- Düşmeler çoğu zaman korumasız kenarlar, açık zemin boşlukları, uygunsuz erişim, hasarlı ekipman veya emniyet kemerinin yanlış kullanılması nedeniyle meydana gelir. Düşen alet ve malzemeler ise alt seviyedeki çalışanlar için ölümcül risk oluşturabilir.
- İşe yalnızca uygun çalışma izni, risk değerlendirmesi, güvenli erişim, kontrol edilmiş ekipman ve uygulanabilir bir kurtarma planı mevcut olduğunda başlanmalıdır. Toplu koruma önlemleri her zaman kişisel düşüş durdurma sistemlerinden önce değerlendirilmelidir.

GERÇEKÇİ SAHA SENARYOSU

- Bir çalışan, kısa süreli bir bağlantı işi için platform korkuluğunun dışına uzandı. İşin yalnızca birkaç dakika süreceği düşünülerek uygun çalışma platformu kurulmadı.
- Çalışanın emniyet kemeri vardı ancak bağlantı kancası uygun bir ankraj noktasına takılı değildi. Dengesini kaybettiğinde düşüşü durduracak etkin bir sistem bulunmuyordu.
- Olay; uygun platform kurulması, korkulukların korunması, onaylı ankraj kullanılması ve işe başlamadan önce süpervizör kontrolü yapılmasıyla tamamen önlenebilirdi.

UNUTMAYIN

Emniyet kemeri giymek tek başına yeterli değildir. Doğru ankraj, uygun bağlantı sistemi, yeterli düşüş mesafesi ve hazır bir kurtarma planı birlikte bulunmalıdır.

YÜKSEKTE ÇALIŞMA TOOLBOX TALK

Tehlikeler, kontrol önlemleri ve günlük iş öncesi doğrulama.

8-10 DAKİKA

TEMEL TEHLİKELER

- Korumasız kenarlardan veya platformlardan düşme.
- Açık zemin boşlukları, geçişler ve trapdoor açıklıkları.
- Uygun olmayan merdiven, iskele veya çalışma platformu.
- Hasarlı ya da yanlış kullanılan emniyet kemeri ve lanyard.
- Uygun olmayan veya yetersiz dayanımlı ankraj noktası.
- Alet, ekipman ve malzemelerin alt seviyelere düşmesi.
- Olumsuz hava, kaygan yüzey veya yetersiz aydınlatma.
- Düşüş sonrası askıda kalma ve yetersiz kurtarma hazırlığı.

KONTROL ÖNLEMLERİ

- Geçerli çalışma izni ve risk değerlendirmesini doğrulayın.
- Öncelikle korkuluk, platform ve kapak gibi toplu korumaları kullanın.
- İskele, merdiven ve erişim ekipmanının kontrolünü doğrulayın.
- Tam vücut emniyet kemeri ve uygun bağlantı sistemini inceleyin.
- Yalnızca onaylı ve yeterli dayanımdaki ankraj noktalarını kullanın.
- Aletleri bağlayın ve alt çalışma alanını bariyerlerle koruyun.
- Hava, yüzey ve aydınlatma koşullarını işe başlamadan değerlendirin.
- Yeterli düşüş açıklığı ve salınım düşüşü riskini kontrol edin.
- Çalışma boyunca yetkili gözetim ve iletişim sağlayın.
- Uygulanabilir kurtarma planı ile ekipmanı hazır bulundurun.

SÜPERVİZÖR KONUŞMA METNİ

Arkadaşlar, bugün yapacağımız yüksekte çalışma küçük bir dengesizlikte ölümcül bir düşüşe dönüşebilir. Korkuluklar, erişim yolu, çalışma platformu ve ankraj noktası kontrol edilmeden işe başlamıyoruz. Emniyet kemerinin yalnızca giyilmiş olması yeterli değildir; bağlantının doğru ve sürekli olması gerekir. Koşullar değişirse işi durduracak ve alanı yeniden değerlendireceğiz. Bir düşüş yaşanması durumunda kurtarmayı nasıl yapacağımız herkesçe bilinmelidir.

EKİBE SORULACAK SORULAR

- Bugünkü çalışma hangi yükseklikte ve hangi alanda yapılacak?
- Korkuluklar, platform ve güvenli erişim tamam mı?
- Kullanılacak ankraj noktası kim tarafından onaylandı?
- Emniyet kemeri ve bağlantı ekipmanı kontrol edildi mi?
- Alet ve malzemelerin düşmesi nasıl önlenecek?
- Bir düşüş durumunda kurtarmayı kim ve nasıl yapacak?

BUGÜN İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRULAYIN

- | | |
|--|---|
| ☐ İzin onaylı | ☐ Risk değerlendirmesi uygun |
| ☐ Güvenli erişim hazır | ☐ Korkuluklar tamam |
| ☐ Platform kontrol edildi | ☐ Ankraj onaylı |
| ☐ Emniyet kemeri sağlam | ☐ Bağlantı sistemi uygun |
| ☐ Alt alan bariyerli | ☐ Kurtarma planı hazır |

KATILIM VE ONAY

YÜKSEKTE ÇALIŞMA TOOLBOX TALK

Proje / Saha

Tarih

Konuşmayı yapan

Çalışma alanı

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			
13			
14			

Süpervizör notları / ek saha talimatları