İSG SAHA REHBERİ | SERNEM PRO SERİES | SAHA DOĞRULAMASI GEREKLİ

SERNEM

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ KAYNAKLARI

SICAK ÇALIŞMA KRİTİK GÜVENLİK KURALLARI

İZİN AL • YANICILARI KONTROL ET • YANGINI ÖNLE

OSHA 1910.252(A)(2)(İİİ)(B) | OSHA · ABD KAPSAMI | YEREL KURALLARI AYRICA DOĞRULA

DOKÜMAN
SRN-HW-001
Revizyon 1.0
TR

TARAYIN
Dijital poster kütüphanesini açın

SERNEM İŞ ÖNCESİ KONTROL
İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE KONTROL ET

İŞ ÖNCESİ KONTROL

- ☐ SICAK ÇALIŞMA İZNİ
- ☐ GEREKLİ GAZ ÖLÇÜMÜ
- ☐ YANICI KONTROLÜ
- ☐ YANGIN GÖZCÜSÜ
- ☐ UYGUN SÖNDÜRÜCÜ
- ☐ KIVILCIM BARİYERİ
- ☐ İŞ SONRASI GÖZETİM

01 — ZORUNLU
ÇALIŞMA İZNİ

- Geçerli sıcak çalışma iznini doğrula.
- Çalışma alanı ve kapsamın izinle uyumlu olduğunu kontrol et.
- Koşullar değişirse işi durdur ve izni yeniden değerlendir.

02 — ZORUNLU
YANICILARI UZAKLAŞTIR

- Yanıcı malzemeleri güvenli mesafeye taşı.
- Taşınamayan malzemeleri yangına dayanıklı örtüyle koru.
- Zemin, boşluk ve karşı yüzleri kıvılcıma karşı kontrol et.

03 — ZORUNLU
GAZ ÖLÇÜMÜ

- Gerekli alanlarda atmosferi işe başlamadan önce ölç.
- Oksijen, yanıcı gaz ve toksik riskleri doğrula.
- Koşullar değişebilecekse sürekli veya periyodik ölçüm yap.

04 — ZORUNLU
YANGIN GÖZCÜSÜ

- Eğitimli ve başka görev verilmeyen gözcü görevlendir.
- Gözcünün tüm riskli alanları görebilmesini sağla.
- Gözcüye işi durdurma ve alarm verme yetkisi ver.

05 — DİKKAT
SÖNDÜRME EKİPMANI

- Uygun söndürücüyü hemen erişilebilir konumda tut.
- Ekipmanın kontrol edilmiş ve kullanıma hazır olduğunu doğrula.
- Alarm ve acil iletişim yöntemini önceden belirle.

06 — DİKKAT
KIVILCIM VE ISI KONTROLÜ

- Kıvılcım, cüruf ve sıcak parçaların yayılmasını sınırla.
- Yangın perdesi veya uygun bariyer kullan.
- Duvar, boru ve metal yüzeylerden ısı iletimini değerlendir.

07 — DİKKAT
TÜP VE HORTUM GÜVENLİĞİ

- Tüpleri dik, sabitlenmiş ve ısıdan uzakta tut.
- Hortum, regülatör ve bağlantıları kullanmadan önce kontrol et.
- Oksijen ekipmanını yağ ve gresten uzak tut.

08 — BİLGİ
İŞ SONRASI KONTROL

- ABD OSHA: gözcü gereken kaynak/kesme sonrası en az 30 dakika yangın gözetimi yap.
- Yerel kural, izin veya risk daha uzun süre istiyorsa uzat; uygulanabilir OSHA asgarisini kısaltma.
- Gizli boşlukları ve için için yanmayı kontrol et; tehlike sürerken gözetimi bitirme.

KRİTİK DURDURMA KRİTERLERİ
İŞİ HEMEN DURDUR

STOP

- GEÇERLİ SICAK ÇALIŞMA İZNİ YOKSA İŞİ HEMEN DURDUR
- YANICI VEYA PATLAYICI ATMOSFER RİSKİ KONTROL EDİLMEDİYSE İŞİ DURDUR
- YANICI MALZEMELER UZAKLAŞTIRILMAMIŞ VEYA KORUNMAMIŞSA İŞİ DURDUR
- YANGIN GÖZCÜSÜ VEYA UYGUN SÖNDÜRME EKİPMANI YOKSA İŞİ DURDUR
- KIVILCIM VE SICAK PARÇALAR KONTROL EDİLEMİYORSA İŞİ DURDUR

TEKNİK KONTROL
KRİTİK KONTROLLER

35 ft
OSHA GÖZCÜ ÖLÇÜTÜ: YANICILAR <10,7 M; DAHA UZAKTA KIVILCIM/ISI RİSKİ DE GEÇERLİDİR

≥30 DK
ABD OSHA: GÖZCÜ GEREKEN KAYNAK/KESME SONRASI; DAHA SIKI KURALDA UZAT

İZİN
KAPSAM VE KOŞULLARI DOĞRULA

GÖZCÜ
EĞİTİMLİ VE HAZIR OLMALI

TEKNİK BAŞVURU · DOĞRULAMA GEREKLİ
OSHA 1910.252(a)(2)(iii)(B)
Kaynak kapsamını ve yerel kuralları doğrula

KİŞİSEL KORUYUCU DONANIM
RİSKE GÖRE KKD SEÇİMİ

KAYNAK BAŞLIĞI	KORUYUCU GÖZLÜK	ISI ELDİVENİ	DERİ AYAKKABI	ALEV GECİKTİRİCİ GİYSİ
PROSESE UYGUN FİLTRE	BAŞLIK ALTINDA GÖZ KORUMASI	ISI VE SIÇRAMA	SICAK METAL VE KIVILCIM	PROSESE UYGUN ALEV KORUMASI

KKD'Yİ RİSK, ÜRETİCİ VE SAHA PROSEDÜRÜNE GÖRE SEÇ; BU LİSTE HER İŞTE ZORUNLULUK DEĞİLDİR.

SERNEM
Daha Güvenli Bir Yarın İçin.

GÜVENLİ DEĞİLSE İŞİ DURDUR!

SAHA PROSEDÜRÜNÜ DOĞRULAYIN
www.sernem.com