İSG Saha Rehberi | SERNEM Pro Series | Saha doğrulaması gerekli

SERNEM İş Sağlığı ve Güvenliği Kaynakları

SICAK ÇALIŞMA KRİTİK GÜVENLİK KURALLARI

İzin Al • Yanıcıları Kontrol Et • Yangını Önle

OSHA 1910.252(a)(2)(iii)(B)
OSHA · ABD kapsamı · Yerel kuralları ayrıca doğrula

Doküman · TR
SRN-HW-001
Revizyon 1.0

Tarayın: dijital poster kütüphanesini açın

SERNEM · İşe Başlamadan Önce Kontrol Et — İş Öncesi Kontrol

- ✓ Sıcak çalışma izni
- ✓ Gerekli gaz ölçümü
- ✓ Yanıcı kontrolü
- ✓ Yangın gözcüsü
- ✓ Uygun söndürücü
- ✓ Kıvılcım bariyeri
- ✓ İş sonrası gözetim

01 KOŞULLU ZORUNLU — Çalışma İzni

Koşul: İzin sistemi gerektiriyorsa

- ✓ İzin sistemi gerektiriyorsa geçerli sıcak çalışma iznini doğrula.
- ✓ Çalışma alanı ve kapsamın izinle uyumlu olduğunu kontrol et.
- ✓ Koşullar değişirse işi durdur ve izni yeniden değerlendir.

02 ZORUNLU — Yanıcıları Uzaklaştır

- ✓ Yanıcı malzemeleri güvenli mesafeye taşı.
- ✓ Taşınamayan malzemeleri yangına dayanıklı örtüyle koru.
- ✓ Zemin, boşluk ve karşı yüzleri kıvılcıma karşı kontrol et.

03 KOŞULLU ZORUNLU — Gaz Ölçümü

Koşul: Atmosfer tehlikesi veya izin şartı varsa

- ✓ Gerekli alanlarda atmosferi işe başlamadan önce ölç.
- ✓ Oksijen, yanıcı gaz ve toksik riskleri doğrula.
- ✓ Koşullar değişebilecekse sürekli veya periyodik ölçüm yap.

04 KOŞULLU ZORUNLU — Yangın Gözcüsü

Koşul: OSHA gözcü ölçütü veya saha riski varsa

- ✓ OSHA gözcü ölçütü veya saha riski varsa eğitimli, çelişen görevi olmayan gözcü görevlendir.
- ✓ Gözcünün tüm riskli alanları görebilmesini sağla.
- ✓ Gözcüye işi durdurma ve alarm verme yetkisi ver.

05 ZORUNLU — Söndürme Ekipmanı

- ✓ Uygun söndürücüyü hemen erişilebilir konumda tut.
- ✓ Ekipmanın kontrol edilmiş ve kullanıma hazır olduğunu doğrula.
- ✓ Alarm ve acil iletişim yöntemini önceden belirle.

06 KOŞULLU ZORUNLU — Kıvılcım ve Isı Kontrolü

Koşul: Kıvılcım/ısı yayılma riski varsa

- ✓ Kıvılcım, cüruf ve sıcak parçaların yayılmasını sınırla.
- ✓ Yangın perdesi veya uygun bariyer kullan.
- ✓ Duvar, boru ve metal yüzeylerden ısı iletimini değerlendir.

07 KOŞULLU ZORUNLU — Tüp ve Hortum Güvenliği

Koşul: Tüp ve gaz hortumu kullanılıyorsa

- ✓ Tüpleri dik, sabitlenmiş ve ısıdan uzakta tut.
- ✓ Hortum, regülatör ve bağlantıları kullanmadan önce kontrol et.
- ✓ Oksijen ekipmanını yağ ve gresten uzak tut.

08 KOŞULLU ZORUNLU — İş Sonrası Kontrol

Koşul: Yangın gözcüsü gereken işten sonra

- ✓ ABD OSHA: gözcü gereken kaynak/kesme sonrası en az 30 dakika yangın gözetimi yap.
- ✓ Yerel kural, izin veya risk daha uzun süre istiyorsa uzat; uygulanabilir OSHA asgarisini kısaltma.
- ✓ Gizli boşlukları ve için için yanmayı kontrol et; tehlike sürerken gözetimi bitirme.

İşi Hemen Durdur

- Gerekli sıcak çalışma izni yoksa işi hemen durdur
- Yanıcı veya patlayıcı atmosfer riski kontrol edilmediyse işi durdur
- Yanıcı malzemeler uzaklaştırılmamış veya korunmamışsa işi durdur
- Gereken gözcü yoksa veya uygun söndürme ekipmanı hazır değilse işi durdur
- Kıvılcım ve sıcak parçalar kontrol edilemiyorsa işi durdur

Kritik Kontroller

35 ft
OSHA gözcü ölçütü: yanıcılar <10,7 m; daha uzakta kıvılcım/ısı riski de geçerlidir

≥30 DK
ABD OSHA: gözcü gereken kaynak/kesme sonrası; daha sıkı kuralda uzat

İZİN
Kapsam ve koşulları doğrula

GÖZCÜ
Eğitimli ve hazır olmalı

Teknik Başvuru · Doğrulama Gerekli
OSHA 1910.252(a)(2)(iii)(B)
Kaynak kapsamını ve yerel kuralları doğrula

Riske Göre KKD Seçimi

- **Kaynak Başlığı** — Prosese uygun filtre
- **Koruyucu Gözlük** — Başlık altında göz koruması
- **Isı Eldiveni** — Isı ve sıçrama
- **Deri Ayakkabı** — Sıcak metal ve kıvılcım
- **Alev Geciktirici Giysi** — Prosese uygun alev koruması

KKD'yi risk, üretici ve saha prosedürüne göre seç; bu liste her işte zorunluluk değildir.

SERNEM
Daha Güvenli Bir Yarın İçin.

Güvenli Değilse İşi Durdur!

Saha prosedürünü doğrulayın
www.sernem.com

ZORUNLU: saha kontrolü · KOŞULLU ZORUNLU: koşul varsa bağlayıcı · DİKKAT: tehlike uyarısı. Hukuki kapsamı ayrıca doğrula.