

HSE TOOLBOX TALK

AZOT VE İNERT GAZ GÜVENLİĞİ TOOLBOX TALK

AMAÇ VE KAPSAM

Azot ve diğer inert gazların kapalı, yarı kapalı ve düşük havalandırmalı alanlarda oluşturabileceği oksijen yetersizliği riskini önlemek.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  Oksijen seviyesinin fark edilmeden tehlikeli	2  Kapalı alanda hızlı bilinç kaybı.	3  Purging sırasında azotun komşu çalışma alanlarına	4  Hortum veya bağlantı kaçaklarının lokal oksijen
5  Düşük kotlarda inert gaz birikmesi.	6  Gaz ölçüm cihazının yalnız yanıcı gaz için	7  Kurtarma amacıyla korumasız şekilde	8  Vent çıkışlarının personel çalışma alanına

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK NOKTALAR

01

Oksijen seviyesinin fark edilmeden tehlikeli düzeye

02

Kapalı alanda hızlı bilinç kaybı.

03

Purging sırasında azotun komşu çalışma alanlarına yayılması.



HATIRLA — SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğrula

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

AZOT VE İNERT GAZ GÜVENLİĞİ TOOLBOX TALK

SAHA GEREKLİLİKLERİ VE DOĞRULAMA

Azot ve diğer inert gazların kapalı, yarı kapalı ve düşük havalandırılmalı alanlarda oluşturabileceği oksijen yetersizliği riskini önlemek.

SERNEM FIELD 01
SAHA DOĞRULAMA 1
Azot kaynağı tanımlandı

SERNEM FIELD 02
SAHA DOĞRULAMA 2
O2 cihazı kalibre

SERNEM FIELD 03
SAHA DOĞRULAMA 3
Atmosfer test edildi

SERNEM FIELD 04
SAHA DOĞRULAMA 4
Vent güvenli noktada

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE DOĞRULAMA

- | | |
|--|---|
| ☐ Azot kaynağı tanımlandı | ☐ O2 cihazı kalibre |
| ☐ Atmosfer test edildi | ☐ Vent güvenli noktada |
| ☐ Havalandırma yeterli | ☐ Bağlantılar kontrol edildi |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Bugün azot nerede kullanılıyor?
- O2 ölçümü nerelerde yapılacak?
- Vent çıkışı nereye yönlendirildi?

SAHA UYGULAMASI



Azot zehirli değildir; ancak oksijeni uzaklaştırdığı için saniyeler içinde ölümcül olabilir.

HSE TOOLBOX TALK

AZOT VE İNERT GAZ GÜVENLİĞİ TOOLBOX TALK

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ

1. RİSKİ ORTADAN KALDIR / AZALT

Azot kullanılan alanları risk değerlendirmesinde açıkça tanımlayın. • Kapalı alanlarda etkili mekanik havalandırma sağlayın. • Tüp ve manifold sistemlerinde vanaları yetkisiz müdahaleye karşı kontrol edin.

2. MÜHENDİSLİK VE FİZİKSEL KONTROLLER

Oksijen seviyesini uygun ve kalibre edilmiş gaz ölçüm cihazıyla kontrol edin. • Azot hortumlarını ve bağlantılarını kaçak açısından kontrol edin. • İş bittikten sonra normal atmosfer doğrulanmadan alanı serbest bırakmayın.

3. İŞ YÖNTEMİ VE SAHA KONTROLLERİ

Gerekli durumlarda sürekli O2 monitoring uygulayın. • Tehlikeli alanları bariyerleyin ve oksijen yetersizliği uyarısı asın.

4. KKD, DOĞRULAMA VE GÖZETİM

Purging ve vent çıkışlarını güvenli açık alana yönlendirin. • Kurtarma planı ve uygun solunum ekipmanı olmadan oksijensiz alana girmeyin.

KRİTİK UYARI



Arkadaşlar, azotun kokusu yok ve bize uyarı vermez. Oksijen seviyesini cihazla doğrulamadan hiçbir alanı güvenli kabul etmeyeceğiz ve azotla ilgili bir acil durumda kontrolsüz kurtarma girişimi yapmayacağız.

SAHA CHECKLISTİ — İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE

- | | |
|--|---|
| ☐ Azot kaynağı tanımlandı | ☐ O2 cihazı kalibre |
| ☐ Atmosfer test edildi | ☐ Vent güvenli noktada |
| ☐ Havalandırma yeterli | ☐ Bağlantılar kontrol edildi |
| ☐ Alan bariyerli | ☐ Uyarı levhası mevcut |
| ☐ Kurtarma planı hazır | ☐ Ekip bilgilendirildi |

HSE TOOLBOX TALK

AZOT VE İNERT GAZ GÜVENLİĞİ TOOLBOX TALK

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			