

HSE TOOLBOX TALK

KAPALI ALAN GİRİŞİ

AMAÇ VE KAPSAM

Kapalı alan girişlerinde oksijen yetersizliği veya zenginleşmesi, toksik ve yanıcı gazlar, beklenmeyen enerji, sıkışma, boğulma ve kurtarma gecikmesi risklerini değerlendirmek; girişten önce izin, gaz ölçümü, izolasyon, havalandırma, gözcü ve kurtarma düzenlemelerinin tamamlandığını doğrulamaktır. Kapalı alan; giriş ve çıkışı sınırlı, sürekli çalışma için tasarlanmamış ve tehlikeli atmosfer veya fiziksel tehlike oluşturabilecek tank, kolon, reaktör, kanal, kuyu, menhol, silo ve benzeri alanları kapsar.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 OKSİJEN	2 ZEHİRLİ GAZ	3 PARLAYICI ORTAM	4 YUTULMA
5 ENERJİ	6 DAR ERİŞİM	7 İLETİŞİM KAYBI	8 KURTARMA

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

19,5-23,5%

Kabul edilebilir oksijen aralığı

<10% LEL

Genel giriş sınırı

100%

Giriş boyunca sürekli izleme



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

KAPALI ALAN GİRİŞİ

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1910.146; alan sınıflandırması, izin, atmosfer testi, gözcü, iletişim ve kurtarma düzenini birlikte gerektirir.

OSHA 1910.146(c)

ALAN SINIFLANDIRMASI

Kapalı alanları belirleyin, izin gerektirenleri işaretleyin ve yetkisiz girişi önleyin.

OSHA 1910.146(d)

İZİN PROGRAMI

Tehlike değerlendirmesi, izolasyon, havalandırma, test, iletişim ve kurtarmayı yazılı programla yönetin.

OSHA 1910.146(d)(5)

ATMOSFER TESTİ

Önce oksijen, sonra yanıcılar ve zehirliyi uygun cihazla ölçün ve giriş boyunca izleyin.

OSHA 1910.146(k)

KURTARMA

Kurtarma ekibinin zamanında müdahalesini ve mümkünse dışarıdan kurtarma ekipmanını doğrulayın.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|--|--|
| ☐ Onaylı kapalı alan giriş izni | ☐ İzolasyon / körleme listesi |
| ☐ Gaz ölçüm kaydı | ☐ Cihaz kalibrasyon / bump test kaydı |
| ☐ Gözcü ve iletişim planı | ☐ Kurtarma planı ve ekipman kontrolü |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Kapalı alan giriş izni onaylı ve güncel mi?
- Son gaz ölçümünü kim yaptı ve sonuçlar nedir?
- Hangi enerji ve proses hatları izole edildi?

İZİNLİ KAPALI ALAN GİRİŞ KURULUMU



İzolasyon - Gaz ölçümü - Havalandırma - Gözcü - Tripod - Kurtarma

HSE TOOLBOX TALK

KAPALI ALAN GİRİŞİ

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. GİRİŞİ ÖNLEYİN

Geçerli kapalı alan giriş iznini doğrulayın. Alanı ve bütün bağlantılı enerji kaynaklarını izole edin.

2. İZOLE EDİN VE HAVALANDIRIN

Giriş öncesi üst, orta ve alt seviyelerde gaz ölçümü yapın. Gerekli durumlarda sürekli atmosfer takibi sağlayın. Yeterli mekanik havalandırma uygulayın.

3. İZİN VE İZLEMİYİ UYGULAYIN

Yetkin ve yalnızca bu görevle ilgilenen gözcü görevlendirin. İçeri giren personel ile sürekli iletişim sağlayın. Giriş-çıkış ve personel sayım kaydını tutun.

4. KURTARMAYA HAZIR OLUN

Kurtarma planı, ekip ve ekipmanı girişten önce hazırlayın. Koşullar değişirse alanı derhal tahliye edin.

KRİTİK UYARI



Kapalı alanda kazazedeyi kurtarmak için plansız şekilde içeri girmek ikinci bir kazazede oluşturabilir. Önce alarm verin ve onaylı kurtarma planını uygulayın.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|--|---|
| ☐ Giriş izni onaylı | ☐ Risk değerlendirmesi uygun |
| ☐ İzolasyon tamam | ☐ Gaz ölçümü uygun |
| ☐ Dedektör kontrol edildi | ☐ Havalandırma hazır |
| ☐ Gözcü görevde | ☐ İletişim sağlandı |
| ☐ Kurtarma ekipmanı hazır | |

HSE TOOLBOX TALK

KAPALI ALAN GİRİŞİ

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			