

HSE TOOLBOX TALK

VİNÇ OUTRIGGER KURULUMU

AMAÇ VE KAPSAM

Outrigger ve stabilizatörler vinç yüklerini zemine aktarır; zayıf dolgu, boşluk, kazı, yeraltı hattı, eğim veya yetersiz mat devrilmeye yol açabilir. Kurulumdan önce zemin koşulları yetkili kişilerce değerlendirilir, üretici prosedürüne uygun konfigürasyon seçilir, tüm giriş ve krikolar desteklenir ve vinç yük çizelgesinin gerektirdiği seviyede tutulur.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  DEVİRİME	2  ZAYIF ZEMİN	3  DAR KURULUM	4  EZİLME BÖLGESİ
5  YANLIŞ KONFIGÜRASYON	6  YAĞMUR / OTURMA	7  YETERSİZ MAT	8  YERALTI BOŞLUĞU

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

100%

Yük çizelgesine uygun stabilizatör konfigürasyonu

0 boşluk

Mat ile kriko arasında tam temas

Sürekli

Seviye ve zemin oturması izlemesi



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

VİNÇ OUTRIGGER KURULUMU

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA Subpart CC kurulum alanının zemin koşullarını, üretici prosedürlerini, montaj kontrolünü ve vardiya incelemesini birlikte ele alır. Zemin taşıma kapasitesi proje verisiyle doğrulanır.

OSHA 1926.1402

ZEMİN KOŞULLARI

Zemin; ekipmanı destekleyecek sağlamlık, drenaj ve tesviyeye sahip olmalı; bilinen yeraltı tehlikeleri kullanıcıya bildirilmelidir.

OSHA 1926.1404

ÜRETİCİ PROSEDÜRÜ

Kurulum ve söküm üretici prosedürlerine veya işverenin nitelikli kişi şartlarına uygun yapılmalıdır.

OSHA 1926.1412(d)

VARDİYA KONTROLÜ

Kontrol personeli her vardiya öncesi zemin, seviye, stabilizatör ve ekipmanın görünür durumunu değerlendirmelidir.

YÜK ÇİZELGESİ / ÜRETİCİ

KONFIGÜRASYON UYUMU

Outrigger uzatması, karşı ağırlık, bom ve çalışma yarıcağı kullanılan yük çizelgesiyle birebir eşleşmelidir.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|--|---|
| ☐ Zemin taşıma kapasitesi doğrulaması | ☐ Yeraltı hizmetleri planı |
| ☐ Mat / cribbing hesabı | ☐ Yük çizelgesi konfigürasyonu |
| ☐ Vardiya kontrol kaydı | ☐ Kaldırma planı |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Bu mat boyutu hangi reaksiyon yüküne göre seçildi?
- Yağmur sonrası zemini kim yeniden değerlendirecek?
- Outrigger oturmasını kaldırma sırasında nasıl fark ederiz?

OUTRIGGER, MAT VE ZEMİN KONTROLÜ



Sağlam zemin - Doğru mat - Tam temas - Kilitli giriş - Seviye - Bariyer

HSE TOOLBOX TALK

VİNÇ OUTRIGGER KURULUMU

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. KURULUM ALANINI DEĞİŞTİRİN

Kazı, boşluk veya zayıf dolgu etkisinden uzak, daha sağlam ve geniş alan seçin.

2. ZEMİNİ MÜHENDİSLİKLE DOĞRULAYIN

Taşıma kapasitesini, yeraltı hatlarını, mat boyutunu ve yük dağılımını hesaplayın.

3. DOĞRU KONFİGÜRASYONU KURUN

Tüm kiriş ve krikoları üretici prosedürüne göre uzatın, kilitleyin ve tam temas sağlayın.

4. SEVİYİYİ VE OTURMAYI İZLEYİN

Kaldırma boyunca vinç seviyesini, mat hareketini, suyu ve zemin çatlağını gözleyin.

KRİTİK UYARI



Outrigger krikosunu tuğla, gevşek kereste, kapak veya bilinmeyen dolgu üzerine kurmayın. Matta oturma, eğilme, kayma veya zeminde çatlak görülürse kaldırmayı durdurun ve yükü güvenli konuma alın.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|---|--|
| ☐ Zemin değerlendirmesi tamam | ☐ Yeraltı hizmetleri ve boşluklar biliniyor |
| ☐ Mat boyutu ve malzemesi uygun | ☐ Tüm outriggers yük çizelgesine uygun |
| ☐ Kirişler uzatılmış ve kilitli | ☐ Krikolar matlara tam temas ediyor |
| ☐ Vinç üretici toleransında seviyeli | ☐ Ezilme bölgesi bariyerli |
| ☐ Oturma ve hava izlemesi planlı | |

HSE TOOLBOX TALK

VİNÇ OUTRIGGER KURULUMU

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			