

HSE TOOLBOX TALK

DÜŞEN CİSİM ÖNLEME ALANLARI

AMAÇ VE KAPSAM

Yüksekte kullanılan alet, malzeme ve ekipmanlar düşerek ölümcül enerji oluşturabilir. Kontrol sırası; gereksiz malzemeyi kaldırmak, alet ve parçaları kaynağında sabitlemek, topuk levhası veya ağla kenarı korumak ve olası düşme alanını hesaplayıp fiziksel olarak bariyerlemektir. Baret, düşen cismin kaynağındaki kontrollerin yerine geçmez.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  ÜST SEVİYE İŞİ	2  AÇIK KENAR	3  KONTROLSÜZ GİRİŞ	4  DÜŞEN ALET
5  ASKIDAKİ YÜK	6  RÜZGAR	7  BAĞLAMA HATASI	8  SEKEN CİSİM

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

9 cm

Asgari topuk levhası yüksekliği

0 kişi

Aktif düşme alanında izin verilen kişi

100%

Yüksekteki küçük aletlerin sabitlenmesi



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

DÜŞEN CİSİM ÖNLEME ALANLARI

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA düşen cisim kontrolünü kaynağında tutma, kenar koruması ve erişim kısıtlamasının birleşimi olarak düzenler. Düşme alanı yalnızca doğrudan alt noktadan ibaret değildir; sekme ve savrulma da değerlendirilir.

OSHA 1926.501(c)

DÜŞEN CİSİM KORUMASI

Topuk levhası, perde, korkuluk, kanopi veya bariyerli alan gibi yöntemlerden uygun olanını uygulayın ve baret kullanın.

OSHA 1926.502(j)

TOPUK LEVHASI VE PERDE

Topuk levhası en az 9 cm yüksekliğinde ve cisim geçişini sınırlandıracak açıklıkta olmalı; gerekirse daha yüksek panel veya ağ eklenmelidir.

OSHA 1926.451(h)

İSKELEDE DÜŞEN CİSİM

İskele üzerindeki çalışanları ve alt seviyeleri topuk levhası, ağ, kanopi veya bariyerle koruyun.

OSHA 1926.759(a)

ÇELİK MONTAJ ALANI

Bağlanmamış malzemeyi çalışma seviyesinden uzak tutun ve aşağıya kontrolsüz atmayın; üst üste işleri koordine edin.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|---|--|
| ☐ Düşen cisim risk değerlendirmesi | ☐ Alet bağlama listesi |
| ☐ Düşme alanı krokisi | ☐ Bariyer kontrolü |
| ☐ Üst üste iş koordinasyonu | ☐ Vardiya brifing kaydı |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Bu cisim düşerse nereye sekebilir?
- Alet bağının kendisi hangi ankraja bağlı?
- Bariyeri kim kaldırabilir?

KAYNAĞINDA SABİTLEME VE BARIYERLİ DÜŞME ALANI



Bağlı alet - Topuk levhası - Sabit malzeme - Bariyer - Gözcü - İletişim

HSE TOOLBOX TALK

DÜŞEN CİSİM ÖNLEME ALANLARI

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. GEREKSİZ MALZEMEYİ KALDIRIN

Üst seviyeye yalnızca iş için gerekli alet ve malzemeyi çıkarın.

2. KAYNAĞINDA SABİTLEYİN

Alet bağları, kapalı çantalar, sabitlenmiş parçalar ve kontrollü malzeme transferi kullanın.

3. KENARI KAPATIN

Topuk levhası, ağ, panel veya kanopiyle cisimlerin alt seviyeye ulaşmasını önleyin.

4. DÜŞME ALANINI KAPATIN

Sekme ve rüzgarı dikkate alarak bariyer kurun; gözcü ve iletişim sağlayın.

KRİTİK UYARI



Düşme alanına yalnızca baret takarak girmek güvenli değildir. Üstte iş devam ederken bariyeri aşmayın; başsız aleti cebinizde veya korkuluk üzerinde bırakmayın.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|---|--|
| ☐ Üst seviye işi ve alt bölge belirlendi | ☐ Gereksiz malzeme kaldırıldı |
| ☐ Aletler uygun bağlarla sabitlendi | ☐ Malzemeler kapalı kapta taşınıyor |
| ☐ Topuk levhası / ağ yeterli | ☐ Düşme alanı fiziksel bariyerli |
| ☐ Alt seviyede eş zamanlı iş yok | ☐ Rüzgar ve sekme riski değerlendirildi |
| ☐ Gözcü ve iletişim hazır | |

HSE TOOLBOX TALK

DÜŞEN CİSİM ÖNLEME ALANLARI

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			