

HSE TOOLBOX TALK

DÜŞEN CİSİMLERİN ÖNLENMESİ

AMAÇ VE KAPSAM

Yüksekte, iskelede, platformda ve kaldırma alanlarında kullanılan alet, malzeme ve ekipmanların düşmesi sonucu oluşabilecek yaralanma, ekipman hasarı ve üretim kaybı risklerini değerlendirmek; işe başlamadan önce sabitleme, bariyerleme ve alt alan kontrollerini doğrulamaktır. Küçük bir somun, anahtar veya el aleti bile yükseklikten düştüğünde ciddi yaralanmaya neden olabilir. Cismin ağırlığı kadar düşme yüksekliği, şekli ve çarpma noktası da sonucun şiddetini belirler.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  EL ALETİ DÜŞMESİ	2  GEVŞEK MALZEME	3  KENAR AÇIKLIĞI	4  RÜZGAR
5  İSTİF	6  TRANSFER	7  ALT KAT ÇALIŞANI	8  TETHER ARIZASI

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

≥ 9 cm

Topuk tahtası asgari yüksekliği

0

Düşme bölgesinde insan

100%

Küçük aletlerde uygun ikincil bağ



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

DÜŞEN CİSİMLERİN ÖNLENMESİ

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1926.501(c), 1926.502(j) ve 1926.759; kaynağında sabitleme, topuk tahtası / perde, malzeme kontrolü ve alt alan korumasını birlikte gerektirir.

OSHA 1926.501(c)

DÜŞEN CİSİM KORUMASI

Çalışanları topuk tahtası, perde, korkuluk sistemi, kanopi veya nesneleri kenardan uzak tutarak koruyun.

OSHA 1926.502(j)

TOPUK TAHTASI VE PERDE

Topuk tahtasını en az 9 cm yüksek, sağlam ve açıklıkları sınırlı kurun; daha yüksek malzeme için panel veya perde kullanın.

OSHA 1926.759(a)

GEVŞEK MALZEME

Yüksekte kullanılan gevşek malzeme, ekipman ve aletleri sabitleyin; iş bittiğinde kaldırın.

SAHA PROSEDÜRÜ

ALETLERİN BAĞLANMASI

Bağ, ankraj ve alet bağlantısının üretici kapasitesi ile işe uygunluğunu kontrol edin; doğaçlama bağ kullanmayın.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|---|--|
| ☐ Düşen cisim risk değerlendirmesi | ☐ Yüksekteki alet / malzeme listesi |
| ☐ Tether ve bağlantı kontrolü | ☐ Topuk tahtası / ağ kontrolü |
| ☐ Yasaklı alan ve gözcü planı | ☐ Malzeme transfer yöntemi |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Bugün hangi aletler yüksekte kullanılacak?
- Aletlerin bağlama noktaları ve lanyardları uygun mu?
- Küçük parçalar nasıl taşınacak ve saklanacak?

KAYNAĞINDA SABİTLEME VE ALT ALAN İZOLASYONU



Alet bağı - Sabit malzeme - Topuk tahtası - Ağ - Bariyer - Gözcü

HSE TOOLBOX TALK

DÜŞEN CİSİMLERİN ÖNLENMESİ

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. GEREKSİZ CİSMİ YÜKSEĞE ÇIKARMAYIN

Aletleri uygun tool lanyard ile sabitleyin. Küçük parçaları kapalı çanta veya kaplarda tutun.

2. KAYNAĞINDA SABİTLEYİN

Platform kenarlarında gevşek malzeme bırakmayın. Topuk levhası, ağ ve kenar korumasını kontrol edin. Alt alanı bariyerleyin ve yasaklı alan oluşturun.

3. KENAR VE AÇIKLIKLARI KORUYUN

Malzemeleri kontrollü yöntemle indirip kaldırın. Yükleri taşımadan önce gevşek parçaları sabitleyin. Rüzgâr koşullarını ve hafif malzemeleri kontrol edin.

4. ALT ALANI İZOLE EDİN

Çalışma sonrası platformu tamamen temizleyin. Düşen cisim riski görülürse işi durdurun.

KRİTİK UYARI



Yüksekte kullanılan her alet ve malzeme düşme potansiyeline sahiptir. Sabitleyin, kapatın, bariyerleyin ve alt alanı boş tutun.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|---|---|
| ☐ Aletler bağlı | ☐ Takım çantaları kapalı |
| ☐ Küçük parçalar güvenli | ☐ Topuk levhaları tamam |
| ☐ Kenar koruması uygun | ☐ Alt alan bariyerli |
| ☐ Yükler sabit | ☐ Rüzgâr uygun |
| ☐ Platform temiz | |

HSE TOOLBOX TALK

DÜŞEN CİSİMLERİN ÖNLENMESİ

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			