



GAZ ÖLÇÜMÜ VE ATMOSFER İZLEME

Çalışma atmosferini oksijen, yanıcılık ve toksik kirleticiler açısından doğru cihaz, doğru sıra ve temsil edici noktalarda test etmek;

AMAÇ VE KAPSAM

Çalışma atmosferini oksijen, yanıcılık ve toksik kirleticiler açısından doğru cihaz, doğru sıra ve temsil edici noktalarda test etmek; koşullar değişirken sürekli güvenli karar vermektir.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 OKSİJEN AZLIĞI	2 OKSİJEN ZENGİNLİĞİ	3 YANICI GAZ	4 H2S / CO
5 YANLIŞ SENSÖR	6 KALİBRASYON HATASI	7 ÖLÜ BÖLGE	8 DEĞİŞEN ATMOSFER

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

19.5-23.5%

İzinli alan için oksijen aralığı

<10% LEL

Tehlikeli atmosfer eşliğinin altında

O2 → LEL → toksik

Atmosfer test sırası



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğrula

M

İzle ve iletişim kur



GAZ ÖLÇÜMÜ VE ATMOSFER İZLEME

Çalışma atmosferini oksijen, yanıcılık ve toksik kirleticiler açısından doğru cihaz, doğru sıra ve temsil edici noktalarda test etmek,

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1910.146; kabul edilebilir giriş koşullarının tanımlanmasını, atmosferin test edilmesini, kalibre cihaz kullanımını ve giriş boyunca izlemeyi gerektirir.

OSHA 1910.146(d)(5)

TEST VE İZLEME

Koşulları giriş öncesi test edin ve izinli giriş boyunca tehlikeli atmosfer oluşmayacağını doğrulayacak sıklıkta izleyin.

OSHA 1910.146 App B

TEST SIRASI

Önce oksijen, sonra yanıcı gaz/buhar, ardından potansiyel toksik kirleticileri ölçün.

OSHA 1910.146(b)

TEHLİKELİ ATMOSFER

Oksijenin %19,5 altı veya %23,5 üstü ile yanıcının %10 LEL ve üzeri olmasını tehlikeli kabul edin.

ÜRETİCİ / SAHA PROSEDÜRÜ

BUMP, KALİBRASYON VE POMPA

Günlük işlev testini, kalibrasyon durumunu, sensör uyumunu, hortum gecikmesini ve pompa akışını doğrulayın.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|---|---|
| ☐ Gaz test cihazı kimliği | ☐ Bump / kalibrasyon kaydı |
| ☐ Hedef gaz ve limit listesi | ☐ Ön test sonuçları |
| ☐ Sürekli izleme kaydı | ☐ Havalandırma / tahliye planı |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Bu işte hangi gazları neden ölçüyoruz?
- En ağır gaz nerede birikebilir?
- Alarmda ekip hangi yoldan çıkacak?

KALİBRE CİHAZLA ÜST-ORTA-ALT ATMOSFER TESTİ



Bump - Kalibrasyon - O2 - LEL - Toksik - Sürekli izleme



GAZ ÖLÇÜMÜ VE ATMOSFER İZLEME

Çalışma atmosferini oksijen, yanıcılık ve toksik kirleticiler açısından doğru cihaz, doğru sıra ve temsil edici noktalarda test etmek,

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. TEHLİKELİ ATMOSFERİ ORTADAN KALDIRIN

Ürünü boşaltın, temizleyin ve iş yöntemini atmosfere kirletici eklemeyecek şekilde seçin.

2. İZOLE EDİN VE HAVALANDIRIN

Hatları izole edin ve temiz hava ile mekanik havalandırın; oksijenle havalandırma yapmayın.

3. TEMSİL EDİCİ TEST YAPIN

Üst-orta-alt seviyeleri ve cepleri uzaktan örnekleyin; hortum gecikme süresini bekleyin.

4. SÜREKLİ İZLEYİN VE TAHLİYE EDİN

Kişisel/sabit monitörle izleyin; alarmda herkes çıkar, alan yeniden değerlendirilir.

KRİTİK UYARI



Dedektör alarmını susturup çalışmaya devam etmeyin. Alarmda işi durdurun, maruziyet yönünün tersine çıkın ve yalnız güvenli alanda sebebi araştırın.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|--|---|
| ☐ Hedef gazlar belirlendi | ☐ Sensörler uygun |
| ☐ Bump testi başarılı | ☐ Kalibrasyon geçerli |
| ☐ Pompa / hortum sağlam | ☐ Üst-orta-alt test edildi |
| ☐ Limitler izinde yazılı | ☐ Sürekli izleme kuruldu |
| ☐ Alarm tahliye planı biliniyor | |



GAZ ÖLÇÜMÜ VE ATMOSFER İZLEME

Çalışma atmosferini oksijen, yanıcılık ve toksik kirleticiler açısından doğru cihaz, doğru sıra ve temsil edici noktalarda test etmek,

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			