



# YÜKSEK BASINÇLI SU JETİ

Su jetinin enjeksiyon yaralanması, kesme, geri tepme, hortum savrulması ve görüş kaybı risklerini uzaktan yöntem, yetkin ekip, u

## AMAÇ VE KAPSAM

Su jetinin enjeksiyon yaralanması, kesme, geri tepme, hortum savrulması ve görüş kaybı risklerini uzaktan yöntem, yetkin ekip, uygun lance/deadman sistemi ve tam yasaklı alanla kontrol etmektir.

## BAŞLICA TEHLİKELER

|                            |                       |                     |                            |
|----------------------------|-----------------------|---------------------|----------------------------|
| 1<br><br>ENJEKSİYON YARASI | 2<br><br>KESME        | 3<br><br>GERİ TEPME | 4<br><br>HORTUM SAVRULMASI |
| 5<br><br>SIÇRAYAN PARÇA    | 6<br><br>KAYGAN ZEMİN | 7<br><br>GÜRÜLTÜ    | 8<br><br>GÖRÜŞ KAYBI       |

## SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

2

Minimum jetting ekibi: operatör + kontrolcü

100%

Deadman ve acil durdurma işlev testi

0

Basınçlı sistemde bağlantı müdahalesi



## HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur



# YÜKSEK BASINÇLI SU JETİ

Su jetinin enjeksiyon yaralanması, kesme, geri tepme, hortum savrulması ve görüş kaybı risklerini uzaktan yöntem, yetkin ekip,

## STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1910.242(a), 1910.132, 1910.147, üretici talimatı ve WJTA/site prosedürü; ekipman uygunluğu, PPE, enerji kontrolü ve operasyonel jetting bariyerlerini birlikte ele alır.

### OSHA 1910.242(a)

#### GÜVENLİ EKİPMAN

Alet ve ekipmanı güvenli durumda tutun; basınç bileşenlerini üretici sınırları ve uyumluluğuna göre seçin.

### OSHA 1910.132(d)

#### KKD DEĞERLENDİRMESİ

Jet, ürün, basınç ve sıçrayan parçaya göre yüz, vücut, el, ayak, işitme ve solunum korumasını belirleyin.

### OSHA 1910.147

#### ENERJİ KONTROLÜ

Nozul, hortum veya bağlantıya yaklaşımdan önce pompayı durdurun, enerjiyi ayırın, basıncı boşaltın ve doğrulayın.

### WJTA / ÜRETİCİ PROSEDÜRÜ

#### DEADMAN VE YASAKLI ALAN

Operatör kontrollü deadman, hortum restraint, uygun lance uzunluğu, ikinci kontrolcü ve tam bariyer kullanın.

## İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- |                                                               |                                                         |
|---------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Jetting planı / risk değerlendirmesi | <input type="checkbox"/> Ekipman basınç sertifikaları   |
| <input type="checkbox"/> Hortum / fitting kontrolü            | <input type="checkbox"/> Deadman / acil stop testi      |
| <input type="checkbox"/> Operatör yetkinlik kaydı             | <input type="checkbox"/> Bariyer ve acil müdahale planı |

## SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Jet hattına kimse girmeden işi nasıl yapıyoruz?
- Pompa kontrolcüsü operatörü kaybederse ne olur?
- Enjeksiyon yarasında ilk hareket nedir?

## DEADMAN, HORTUM RESTRAINT VE TAM YASAKLI ALAN



Uzaktan yöntem - Deadman - Restraint - Lance - Bariyer - Acil stop



# YÜKSEK BASINÇLI SU JETİ

Su jetinin enjeksiyon yaralanması, kesme, geri tepme, hortum savrulması ve görüş kaybı risklerini uzaktan yöntem, yetkin ekip, u

## KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

### 1. UZAKTAN / OTOMATİK TEMİZLEYİN

Robotik, kapalı veya uzaktan jetting ile kişiyi jet hattından çıkarın.

### 2. JETİ VE HORTUMU MUHAFAZA EDİN

Hortum bağlantılarını sabitleyin, koruyucu shroud ve bariyer kullanın; drenaj ve görüşü yönetin.

### 3. DEADMAN VE İKİ KİŞİLİK KONTROL

Deadman, acil stop ve iletişimi test edin; pompa kontrolcüsü operatörü sürekli görsün.

### 4. JETTING KKD'Sİ VE ACİL HAZIRLIK

Kesilmeye dayanıklı suit, vizör, bot ve işitme koruması kullanın; enjeksiyon yarasını acil kabul edin.

### KRİTİK UYARI



**Küçük görünen su jeti yarası derin doku hasarı ve kontaminasyon oluşturabilir. Basıncı kesin ve gecikmeden acil tıbbi değerlendirme sağlayın.**

## SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- |                                                   |                                                    |
|---------------------------------------------------|----------------------------------------------------|
| <input type="checkbox"/> Yöntem / basınç onaylı   | <input type="checkbox"/> Operatörler yetkin        |
| <input type="checkbox"/> Hortum ve fittings uygun | <input type="checkbox"/> Restraint / shroud takılı |
| <input type="checkbox"/> Deadman test edildi      | <input type="checkbox"/> Acil stop test edildi     |
| <input type="checkbox"/> Yasaklı alan tam         | <input type="checkbox"/> Drenaj ve görüş uygun     |
| <input type="checkbox"/> Tıbbi plan hazır         |                                                    |



# YÜKSEK BASINÇLI SU JETİ

Su jetinin enjeksiyon yaralanması, kesme, geri tepme, hortum savrulması ve görüş kaybı risklerini uzaktan yöntem, yetkin ekip, u

## KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: \_\_\_\_\_ Tarih: \_\_\_\_\_

Konuşmayı yapan: \_\_\_\_\_ Çalışma alanı: \_\_\_\_\_

| No | Ad Soyad | Firma / Görev | İmza |
|----|----------|---------------|------|
| 1  |          |               |      |
| 2  |          |               |      |
| 3  |          |               |      |
| 4  |          |               |      |
| 5  |          |               |      |
| 6  |          |               |      |
| 7  |          |               |      |
| 8  |          |               |      |
| 9  |          |               |      |
| 10 |          |               |      |
| 11 |          |               |      |
| 12 |          |               |      |