



MOBİL EKİPMAN GÜVENLİĞİ

Kör nokta, geri manevra, çarpma ve devrilme risklerini kontrol edin.

AMAÇ VE KAPSAM

Ekskavatör, loader, telehandler, forklift, manlift, dumper ve benzeri mobil ekipmanların kullanımı sırasında oluşabilecek çarpma, sıkışma, ezilme, devrilme, kör nokta ve geri manevra risklerini değerlendirmek; operatör, ekipman, alan ve yaya kontrollerini doğrulamaktır. Mobil ekipmanların çevresinde operatörün doğrudan göremediği geniş kör noktalar bulunur. Yaya personel operatörle göz teması kurmadan ve güvenli geçiş onayı almadan ekipmana yaklaşmamalıdır.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 KÖR NOKTA	2 GERİ MANEVRA	3 YAYA ÇARPMASI	4 DEVİRİLME
5 HIZ	6 YÜK DÜŞMESİ	7 ZAYIF ZEMİN	8 YETKİSİZ KULLANIM

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

100%

Vardiya öncesi ekipman kontrolü

0 yaya

Aktif manevra bölgesinde

Emniyet kemeri

Hareket boyunca bağlı



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur



MOBİL EKİPMAN GÜVENLİĞİ

Kör nokta, geri manevra, çarpma ve devrilme risklerini kontrol edin.

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1926.601-602 ve ilgili üretici talimatları; emniyet kemeri, görüş, geri manevra alarmı, spotter, kontrol ve güvenli parkı kapsar.

OSHA 1926.601(b)(4)

GERİ MANEVRA

Arka görüş kısıtlıysa çalışan alarmı veya ekipmanı güvenli yönlendiren işaretçi olmadan geri gitmeyin.

OSHA 1926.601(b)(9)

GÜNLÜK KONTROL

Araç ve güvenlik parçalarını her vardiya başında kontrol edin; tehlikeli kusurları kullanımdan önce düzeltin.

OSHA 1926.602(a)

EMNİYET KEMERİ VE FREN

Üretici emniyet kemerini kullanın; fren, park freni ve uyarı sistemlerini çalışır durumda tutun.

ÜRETİCİ TALİMATI

KAPASİTE VE EKİPMAN

Yük, ataşman, görüş, eğim ve çalışma alanı sınırlamalarını üretici talimatına göre yönetin.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|---|--|
| ☐ Trafik yönetim planı | ☐ Yaya ve araç rota krokisi |
| ☐ Vardiya öncesi kontrol kaydı | ☐ Operatör yetkinlik kaydı |
| ☐ Spotter brifingi | ☐ Ekipman kapasite bilgisi |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Bugünkü yaya ve araç yolları ayrılmış mı?
- Geri manevrada spotter kim olacak?
- Operatör ile spotter hangi işaretleri kullanacak?

YAYA-EKİPMAN AYRIMI VE SPOTTER KONTROLÜ



Ayrılmış rota - Güvenli spotter - Görüş - Düşük hız - Emniyet kemeri



MOBİL EKİPMAN GÜVENLİĞİ

Kör nokta, geri manevra, çarpma ve devrilme risklerini kontrol edin.

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. YAYA VE ARACI AYIRIN

Yalnızca yetkili ve yetkin operatörlerin ekipman kullanmasını sağlayın. Her vardiya öncesinde günlük ekipman kontrolü yapın.

2. ROTAYI VE GÖRÜŞÜ PLANLAYIN

Yaya ve araç güzergâhlarını fiziksel olarak ayırın. Geri manevra ve sınırlı görüşte spotter/banksman kullanın. Operatör ile spotter arasında standart işaretleri belirleyin.

3. EKİPMANI KONTROL EDİN

Saha hız limitlerine ve trafik yönlendirmelerine uyun. Operatör emniyet kemerini her zaman kullansın. Zemin, eğim, kenar mesafesi ve taşıma kapasitesini kontrol edin.

4. SPOTTER VE GÜVENLİ PARK UYGULAYIN

Park ederken ekipmanı güvenli konuma alın ve enerjiyi kesin. Arızalı ekipmanı kullanımdan kaldırın ve bildirin.

KRİTİK UYARI



Operatör sizi görmüyorsa güvende değilsiniz. Mobil ekipmana yaklaşmadan önce göz teması kurun, onay alın ve hareket tamamen durmadan yaklaşmayın.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|--|---|
| ☐ Operatör yetkili | ☐ Günlük kontrol tamam |
| ☐ Fren ve direksiyon sağlam | ☐ Alarm ve ışıklar çalışıyor |
| ☐ Kamera ve aynalar uygun | ☐ Emniyet kemeri sağlam |
| ☐ Spotter hazır | ☐ Yaya yolları ayrılmış |
| ☐ Zemin uygun | |



MOBİL EKİPMAN GÜVENLİĞİ

Kör nokta, geri manevra, çarpma ve devrilme risklerini kontrol edin.

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			