



ÇALIŞMA İZNİ SİSTEMİ

Tehlikeli işleri yetkilendirmeden önce kapsamı, sahayı, eşzamanlı faaliyetleri, izolasyonları ve kritik kontrolleri birlikte doğrulamak

AMAÇ VE KAPSAM

Tehlikeli işleri yetkilendirmeden önce kapsamı, sahayı, eşzamanlı faaliyetleri, izolasyonları ve kritik kontrolleri birlikte doğrulamak; vardiya ve iş durumu değişikliklerinde izni güvenli yönetmektir.

BAŞLICA TEHLİKELER

1 YANLIŞ KAPSAM	2 YANLIŞ SAHA	3 EKSİK İZOLASYON	4 EŞZAMANLI İŞ
5 SÜRESİ GEÇMİŞ İZİN	6 VARDİYA DEVRİ	7 DEĞİŞEN KOŞUL	8 ERKEN BAŞLAMA

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

100% İş öncesi ortak saha doğrulaması	Her değişiklik İzni durdur, yeniden değerlendir	İş bitimi Saha kontrolü ve resmi kapatma
---	---	--



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğru

M

İzle ve iletişim kur



ÇALIŞMA İZNİ SİSTEMİ

Tehlikeli işleri yetkilendirmeden önce kapsamı, sahayı, eşzamanlı faaliyetleri, izolasyonları ve kritik kontrolleri birlikte doğrulamalıdır.

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1910.119(f)(4), 1910.119(k), 1910.147 ve saha PTW prosedürü; güvenli çalışma uygulamaları, sıcak iş yetkisi ve enerji kontrolünü birlikte yönetir.

OSHA 1910.119(f)(4)

GÜVENLİ ÇALIŞMA UYGULAMALARI

LOTO, kapalı alan, proses ekipmanı açma ve giriş kontrolü gibi yüksek riskli işler için yazılı uygulama kullanın.

OSHA 1910.119(k)

SICAK İŞ İZNİ

PSM kapsamındaki proses alanında sıcak iş başlamadan önce yangın önleme şartlarının uygulandığını belgeleyin.

OSHA 1910.147

ENERJİ KONTROLÜ

İzin, enerji izolasyonunun yerine geçmez; yetkili çalışan izolasyonu ve sıfır enerji doğrulamasını ayrıca yapar.

SAHA PTW PROSEDÜRÜ

YETKİ, DEVİR VE KAPATMA

İzin veren ve işi yapan taraf sahayı birlikte görür; uzatma, askıya alma, vardiya devri ve kapatmayı kayıt altına alır.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|--|--|
| ☐ Onaylı çalışma izni | ☐ JSA / risk değerlendirmesi |
| ☐ İzolasyon / LOTO kaydı | ☐ Gaz test kayıtları |
| ☐ SIMOPS koordinasyon kaydı | ☐ Askıya alma / devir / kapatma kaydı |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- İzin kapsamı sahadaki işle tam eşleşiyor mu?
- Hangi değişiklikte işi durduracağız?
- İzni kim ve nasıl kapatacak?

ORTAK SAHA DOĞRULAMASI VE YETKİLENDİRME



Kapsam - İzolasyon - Gaz testi - SIMOPS - Briefing - Kapatma



ÇALIŞMA İZNİ SİSTEMİ

Tehlikeli işleri yetkilendirmeden önce kapsamı, sahayı, eşzamanlı faaliyetleri, izolasyonları ve kritik kontrolleri birlikte doğrulamalıdır.

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. TEHLİKELİ İŞİ ORTADAN KALDIRIN

İş enerjisiz, kapalı sistemde veya daha düşük riskli yöntemle yapma seçeneğini önce değerlendirin.

2. İZOLASYON VE AYIRMA YAPIN

Tüm enerji kaynaklarını ayırın; çalışma alanını diğer faaliyet ve trafikten fiziksel olarak ayırın.

3. İZNİ SAHADA DOĞRULAYIN

Kapsam, ekip, ekipman, gaz testi, hava, kurtarma ve kritik kontrolleri iş noktasında ortak kontrol edin.

4. DEĞİŞİKLİĞİ VE KAPATMAYI YÖNETİN

Koşul değişince işi durdurun; vardiya devrini, askıya almayı ve iş sonu saha iadesini resmileştirin.

KRİTİK UYARI



İmzalı izin tek başına güvenli saha anlamına gelmez. Kapsam, yer veya koşul uyuşmuyorsa işe başlamayın; izni askıya alın ve yeniden yetkilendirin.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|--|--|
| ☐ İş kapsamı net | ☐ Saha birlikte görüldü |
| ☐ İzolasyonlar doğrulandı | ☐ Gaz testi geçerli |
| ☐ SIMOPS kontrol edildi | ☐ Kurtarma hazır |
| ☐ Süre / vardiya uygun | ☐ Ekip brifingi yapıldı |
| ☐ Kapatma yöntemi biliniyor | |



ÇALIŞMA İZNİ SİSTEMİ

Tehlikeli işleri yetkilendirmeden önce kapsamı, sahayı, eşzamanlı faaliyetleri, izolasyonları ve kritik kontrolleri birlikte doğrulamalıdır.

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			