

HSE TOOLBOX TALK

EL GÜVENLİĞİ VE SIKIŞMA NOKTALARI

AMAÇ VE KAPSAM

El ve parmakları yük, ekipman veya yüzeyler arasındaki sıkışma, kesilme ve ezilmeden korumak; eller-serbest araçlar, sabitleme, doğru tutuş ve hatlı ateş disiplini kullanmaktır.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  SIKIŞMA	2  EZİLME	3  KESİLME	4  KESKİN KENAR
5  ASKIDAKİ YÜK	6  BEKLENMEDİK HAREKET	7  YANLIŞ ELDİVEN	8  HATLI ATEŞ

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

0 Askıdaki yük ile sabit yüzey arasında el	100% Hareketli yükte hands-free araç	Her görev Eldiven-tehlike uyumu
---	---	------------------------------------



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğrula

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

EL GÜVENLİĞİ VE SIKIŞMA NOKTALARI

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1910.212, 1910.147 ve 1910.138; makine muhafazası, beklenmedik enerji kontrolü ve göreve uygun el korumasını birlikte gerektirir.

OSHA 1910.212(a)

MAKİNE MUHAFAZASI

Sıkışma, dönen parça ve işlem noktalarını sabit veya kilitlemeli muhafazalarla erişilemez hale getirin.

OSHA 1910.147

BEKLENMEDİK HAREKET

Temizlik, ayar veya sıkışma giderme öncesi tüm enerjileri izole edin ve sıfır enerjiyi doğrulayın.

OSHA 1910.138

EL KORUMASI

Kesik, aşınma, kimyasal, ısı ve delinme riskine uygun eldiven seçin; dönen ekipmanda yakalanma riskini ayrıca değerlendirin.

SAHA LINE-OF-FIRE KURALI

ELLER-SERBEST YÖNLENDİRME

Askıdaki veya hareketli yükü itme-çekme aparatı ve tag line ile yönlendirin; elleri birleşme yüzeyine koymayın.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|---|---|
| ☐ Görev risk değerlendirmesi | ☐ Pinch-point işaretleme / brifing |
| ☐ Kaldırma / sabitleme planı | ☐ Hands-free araç kontrolü |
| ☐ Makine muhafaza kontrolü | ☐ Eldiven seçim değerlendirmesi |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Elim bu yük hareket ederse nerede kalır?
- Teması hangi araçla ortadan kaldırabiliriz?
- Bu eldiven hangi tehlikeye karşı seçildi?

ELLER-SERBEST YÖNLENDİRME VE HATLI ATEŞ KONTROLÜ



Tag line - Push-pull tool - Sabitleme - Mesafe - İşaretçi - Uygun eldiven

HSE TOOLBOX TALK

EL GÜVENLİĞİ VE SIKIŞMA NOKTALARI

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. ELLE TEMASI ORTADAN KALDIRIN

Otomatik besleme, kaldırma aparatı veya uygun jig ile eli tehlike alanından çıkarın.

2. MUHAFAZA VE SABİTLEME KULLANIN

Hareketli parçaları muhafaza edin; iş parçasını mengene, kelepçe veya takozla sabitleyin.

3. ELLER-SERBEST ARAÇ KULLANIN

Askıdaki yükte tag line ve push-pull tool; dar noktada uzatma aparatı kullanın.

4. DOĞRU ELDİVEN VE DURUŞ

Elleri kaçış yönünde ve görüşte tutun; göreve uygun eldiven kullanın fakat eldiveni muhafaza yerine saymayın.

KRİTİK UYARI



Askıdaki yükü veya hizalanan flanşı elle tutmayın. Yük hareket ederse elinizi çekmek için zaman olmayabilir; işi durdurun ve hands-free yöntem kurun.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|---|---|
| ☐ Sıkışma noktaları belirlendi | ☐ Beklenmedik hareket kontrol edildi |
| ☐ Yük / parça sabitlendi | ☐ Muhafazalar yerinde |
| ☐ Hands-free araç hazır | ☐ Tag line uygun |
| ☐ Eller hatlı ateş dışında | ☐ Eldiven göreve uygun |
| ☐ İletişim / işaret net | |

HSE TOOLBOX TALK

EL GÜVENLİĞİ VE SIKIŞMA NOKTALARI

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			