

HSE TOOLBOX TALK

SU ÜZERİNDE ÇALIŞMA

AMAÇ VE KAPSAM

İskele, jetty, rıhtım ve su kenarı çalışmalarında suya düşme, boğulma, hipotermi, akıntı ve gecikmiş kurtarma risklerini kenar koruması, can yeleği ve hazır kurtarma düzeniyle yönetmektir.

BAŞLICA TEHLİKELER

1  SUYA DÜŞME	2  BOĞULMA	3  AKINTI	4  HİPOTERMİ
5  GÖRÜŞ KAYBI	6  KAYGAN YÜZEY	7  TEKNE TRAFİĞİ	8  KURTARMA GECİKMESİ

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

≤ 61 m

Can simitleri arası azami mesafe

≥ 27 m

Can simidi kurtarma halatı

100%

Suya düşme riski olanlarda onaylı PFD



HATIRLA - SERNEM

S

Dur ve düşün

E

Riski değerlendir

R

Ortadan kaldır / azalt

N

Asla varsayma

E

Korumayı doğrula

M

İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

SU ÜZERİNDE ÇALIŞMA

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

OSHA 1926.106; onaylı can yeleği/PFD, hazır can simitleri ve derhal kullanılabilir kurtarma teknesini düzenler. Düşme koruması ve yerel deniz kuralları ayrıca uygulanır.

OSHA 1926.106(a)

CAN YELEĞİ / PFD

Suya düşme tehlikesi olan çalışanlara onaylı ve kullanıcıya uygun kişisel yüzdürme cihazı sağlayın.

OSHA 1926.106(b)

CAN SİMİDİ

En az 27 m halatlı can simitlerini hazır tutun; aralarındaki mesafeyi 61 m'yi aşmayacak şekilde yerleştirin.

OSHA 1926.106(c)

KURTARMA TEKNESİ

Su üzerinde veya yakınında çalışma boyunca derhal kullanılabilir bir kurtarma teknesi bulundurun.

OSHA 1926.501

KENAR KORUMASI

Açık kenarları korkuluk veya uygun kişisel düşme durdurma sistemiyle koruyun; PFD düşme korumasının yerine geçmez.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- | | |
|--|---|
| ☐ Su üzeri çalışma risk değerlendirmesi | ☐ PFD kontrol kaydı |
| ☐ Platform / korkuluk kontrolü | ☐ Can simidi ve halat kontrolü |
| ☐ Kurtarma teknesi hazırlığı | ☐ Kurtarma brifingi / iletişim testi |

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- En yakın can simidi ve tekne nerede?
- Suya düşeni kim sürekli izleyecek?
- PFD dışında hangi düşme koruması var?

PFD, KENAR KORUMASI VE HAZIR KURTARMA DÜZENİ



Korkuluk - PFD - Düşme koruması - Can simidi - Gözcü - Kurtarma teknesi

HSE TOOLBOX TALK

SU ÜZERİNDE ÇALIŞMA

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. SU KENARI İŞİNİ AZALTIN

İşi karadan veya uzaktan yapın; gereksiz personeli su kenarından uzak tutun.

2. KORKULUK VE GÜVENLİ PLATFORM

Sağlam platform, korkuluk, aydınlatma, kaymaz yüzey ve güvenli erişim sağlayın.

3. PFD VE DÜŞME KORUMASI

Uygun PFD kullanın; düşme riski varsa bağımsız düşme korumasını da uygulayın.

4. GÖZCÜ VE HAZIR KURTARMA

Can simidi, kurtarma halatı, tekne, eğitimli gözcü ve iletişimi işe başlamadan doğrulayın.

KRİTİK UYARI



Suya düşen kişiyi gözden kaybetmeyin; alarm verin, can simidi atın ve eğitimli kurtarma düzenini başlatın. Eğitimsiz kişi suya atlamamalıdır.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|---|--|
| ☐ Hava / akıntı uygun | ☐ Platform ve korkuluk sağlam |
| ☐ Yüzey kaymaz | ☐ PFD uygun ve takılı |
| ☐ Düşme koruması hazır | ☐ Can simidi / halat hazır |
| ☐ Kurtarma teknesi hazır | ☐ Gözcü atanmış |
| ☐ İletişim test edildi | |

HSE TOOLBOX TALK

SU ÜZERİNDE ÇALIŞMA

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			