P11 TEST

HSE TOOLBOX TALK

YÜKSEKTE ÇALIŞMA

AMAÇ VE KAPSAM

Bu Toolbox Talk, yüksekte çalışma faaliyetlerinde düşme, düşen cisim ve ölümcül yaralanma risklerini azaltmayı amaçlar. Kapsam; platform, iskele, merdiven, çatı, zemin açıklıkları ve ekipman üstü gibi bir kişinin seviye farkından düşerek yaralanabileceği tüm çalışmaları içerir. Kontroller, ISO 45001:2018 kontrol hiyerarşisi yaklaşımıyla; işe başlamadan önce çalışma izni, risk değerlendirmesi ve saha doğrulaması ile birlikte uygulanır.

BAŞLICA TEHLİKELER

1. KENARDAN DÜŞME
2. KIRILGAN YÜZEY
3. GÜVENSİZ ERİŞİM
4. DÜŞEN CİSİM
5. MEWP / PLATFORM
6. HAVA KOŞULLARI
7. ANKRAJ HATASI
8. ASKIDA KALMA

SAHADA DOĞRULANACAK KRİTİK DEĞERLER

1,8 m
OSHA inşaat düşme koruması eşiği

1,2 m
OSHA genel sanayi koruma eşiği

22 kN
Çalışan başına ankraj dayanımı

HATIRLA — SERNEM

- **S** Dur ve düşün
- **E** Riski değerlendir
- **R** Ortadan kaldır / azalt
- **N** Asla varsayma
- **E** Korumayı doğrula
- **M** İzle ve iletişim kur

HSE TOOLBOX TALK

YÜKSEKTE ÇALIŞMA

STANDARTLAR VE SAHA GEREKLİLİKLERİ

Bu referanslar yalnızca yasal eşikleri göstermez; sahadaki güvenli çalışma düzeninin nasıl kurulacağını da tanımlar. Yerel mevzuat veya işveren kuralı daha sıkıysa her zaman daha yüksek standart uygulanır.

OSHA 1926 SUBPART M

İNŞAATTA DÜŞME KORUMASI

1,8 m ve üzerinde açık kenarları, zemin boşluklarını ve çalışma platformlarını korkuluk, kapak veya kişisel düşüş durdurma sistemi ile koruyun.

OSHA 1910 SUBPART D

YÜRÜME-ÇALIŞMA YÜZEYLERİ

Genel sanayide 1,2 m ve üzerindeki düşme risklerini kontrol edin. Erişim yollarını, merdivenleri, açıklıkları ve yüzey bütünlüğünü işe başlamadan doğrulayın.

ISO 45001:2018 · 8.1.2

KONTROL HİYERARŞİSİ

Önce yüksekte çalışmayı ortadan kaldırın. Ardından kolektif korumayı seçin; kişisel düşüş durdurma sistemi ve KKD son savunma hattıdır.

SAHA İYİ UYGULAMASI

YETKİNLİK VE KURTARMA

Etiketli iskele, doğrulanmış ankraj, ekipman ön kullanım kontrolü, bariyerli alt bölge ve işe özel uygulanabilir kurtarma planı olmadan çalışmaya başlamayın.

İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE ASGARİ KANITLAR

- ☐ Onaylı çalışma izni ve göreve özel risk
- ☐ Ankraj seçimi ve gerekli dayanım doğrulaması
- ☐ Alt bölge bariyeri ve düşen cisim kontrolü
- ☐ Geçerli iskele etiketi veya platform muayene kaydı
- ☐ Emniyet kemeri, lanyard / SRL ön kullanım
- ☐ İşe özel kurtarma planı, ekipmanı ve sorumlu

SÜPERVİZÖR KONUŞMA NOKTALARI

- Bu iş zeminde veya uzaktan yöntemle yapılabilir mi?
- Kolektif koruma neden kişisel düşüş durdurmadan önce gelir?
- Bir düşüş sonrası askıda kalan kişiyi kim, nasıl ve ne kadar sürede kurtaracak?

GÜVENLİ YÜKSEKTE ÇALIŞMA DÜZENİ



Tam korkuluk · Baş üstü ankraj · SRL · Bağlı aletler · Bariyerli alt bölge · Hazır kurtarma

HSE TOOLBOX TALK

YÜKSEKTE ÇALIŞMA

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. KAÇININ (Elimination)

Mümkün olduğunda yüksekte çalışmaktan kaçının. İşi zeminde hazırlayın, ön montaj yapın veya uzatmalı/yerden kumandalı ekipman kullanın.

2. DÜŞMEYİ ÖNLEYİN (Kollektif koruma)

Korkuluk, çalışma platformu, kapak ve bariyerleri öncelikle kullanın; doğru kurulmuş iskele veya MEWP tercih edin. Korkuluk sistemleri uygun yükseklik ve dayanımda olmalıdır (OSHA: üst korkuluk ~1,07 m / 42 inch).

3. SONUCU AZALTIN (Düşüş durdurma)

Kollektif koruma uygulanamıyorsa güvenlik ağı ya da kişisel düşme durdurma sistemi kullanın: tam vücut emniyet kemeri ve onaylı ankraj (çalışan başına ≥ 5.000 lb / ~22 kN). Yeterli düşüş açıklığını ve salınım düşüşü riskini doğrulayın.

4. YÖNETSEL ve KKD (Son çare)

Çalışma izni, yetkin kişi (competent person) gözetimi, ekipman muayenesi, uygulanabilir kurtarma planı ve eğitim ile destekleyin. KKD tek başına yeterli koruma değildir.

ÖNEMLİ UYARI

Denetlenmemiş veya uygun olmayan düşme koruması ile ASLA yüksekte çalışmayın. İnşaat işlerinde 1,8 m (6 ft), genel sanayide 1,2 m (4 ft) ve üzeri düşme mesafelerinde koruma zorunludur. Düşük yükseklikten düşüşler bile ölümcül olabilir.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- ☐ Çalışma izni ve risk değerlendirmesi onaylı
- ☐ İskele / platform muayene edildi (etiketli)
- ☐ Emniyet kemeri ve lanyard muayene edildi
- ☐ Hava, yüzey ve aydınlatma koşulları uygun
- ☐ Personel yetkin ve bilgilendirildi
- ☐ Güvenli erişim ve korkuluklar tamam
- ☐ Ankraj noktaları belirlendi ve dayanımı doğrulandı
- ☐ Alt bölge bariyerlendi, aletler bağlandı
- ☐ Kurtarma planı ve ekipmanı hazır

HSE TOOLBOX TALK

YÜKSEKTE ÇALIŞMA

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ **Tarih:** _____

Konuşmayı yapan: _____ **Çalışma alanı:** _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			