



YÜKSEKTE ÇALIŞMA

Düşmeleri, düşen cisimleri ve ölümcül yaralanmaları önleyin.

AMAÇ VE KAPSAM

Bu Toolbox Talk, yüksekte çalışma faaliyetlerinde düşme, düşen cisim ve ölümcül yaralanma risklerini azaltmayı amaçlar. Kapsam; platform, iskele, merdiven, çatı, zemin açıklıkları ve ekipman üstü gibi bir kişinin seviye farkından düşerek yaralanabileceği tüm çalışmaları içerir. Kontroller, ISO 45001:2018 kontrol hiyerarşisi yaklaşımıyla; işe başlamadan önce çalışma izni, risk değerlendirmesi ve saha doğrulaması ile birlikte uygulanır.

BAŞLICA TEHLİKELER

- Korumasız kenar, açıklık ve platformlardan düşme.
- Kırılgan yüzeyler ve çatılardan geçme veya düşme.
- Merdiven, iskele ve erişim ekipmanının hatalı kullanımı.
- Alet, ekipman ve malzemelerin alt seviyelere düşmesi.
- MEWP (yükseltici platform) devrilmesi, sıkışma veya sepetten fırlama.
- Olumsuz hava (rüzgâr, buz), kaygan yüzey ve yetersiz aydınlatma.
- Uygun olmayan veya yetersiz dayanımlı ankraj noktaları.
- Düşüş sonrası askıda kalma (suspension trauma) ve yetersiz kurtarma.

KRİTİK KONTROL ÖNLEMLERİ (KONTROL HİYERARŞİSİ)

1. KAÇININ (Elimination)

Mümkün olduğunda yüksekte çalışmaktan kaçının. İş zeminde hazırlayın, ön montaj yapın veya uzatmalı/yerden kumandalı ekipman kullanın.

2. DÜŞMEYİ ÖNLEYİN (Kollektif koruma)

Korkuluk, çalışma platformu, kapak ve bariyerleri öncelikle kullanın; doğru kurulmuş iskele veya MEWP tercih edin. Korkuluk sistemleri uygun yükseklik ve dayanımda olmalıdır (OSHA: üst korkuluk ~1,07 m / 42 inch).

3. SONUCU AZALTIN (Düşüş durdurma)

Kollektif koruma uygulanamıyorsa güvenlik ağı ya da kişisel düşme durdurma sistemi kullanın: tam vücut emniyet kemeri ve onaylı ankraj (çalışan başına ≥ 5.000 lb / ~ 22 kN). Yeterli düşüş açıklığını ve salınım düşüşü riskini doğrulayın.

4. YÖNETSEL ve KKD (Son çare)

Çalışma izni, yetkin kişi (competent person) gözetimi, ekipman muayenesi, uygulanabilir kurtarma planı ve eğitim ile destekleyin. KKD tek başına yeterli koruma değildir.



YÜKSEKTE ÇALIŞMA

Düşmeleri, düşen cisimleri ve ölümcül yaralanmaları önleyin.

ÖNEMLİ UYARI



Denetlenmemiş veya uygun olmayan düşme koruması ile ASLA yüksekte çalışmayın. İnşaat işlerinde 1,8 m (6 ft), genel sanayide 1,2 m (4 ft) ve üzeri düşme mesafelerinde koruma zorunludur. Düşük yükseklikten düşüşler bile ölümcül olabilir.

SAHA CHECKLIST'İ (İŞE BAŞLAMADAN ÖNCE)

- | | |
|--|---|
| ☐ Çalışma izni ve risk değerlendirmesi onaylı | ☐ Güvenli erişim ve korkuluklar tamam |
| ☐ İskele / platform muayene edildi (etiketli) | ☐ Ankraj noktaları belirlendi ve dayanımı doğrulandı |
| ☐ Emniyet kemeri ve lanyard muayene edildi | ☐ Alt bölge bariyerlendi, aletler bağlandı |
| ☐ Hava, yüzey ve aydınlatma koşulları uygun | ☐ Kurtarma planı ve ekipmanı hazır |
| ☐ Personel yetkin ve bilgilendirildi | |

STANDARTLAR VE REFERANSLAR

- OSHA 29 CFR 1926 Subpart M — Fall Protection (inşaat); 1,8 m (6 ft) eşik.
- OSHA 29 CFR 1910 Subpart D — Walking-Working Surfaces (genel sanayi); 1,2 m (4 ft) eşik.
- ISO 45001:2018, Madde 8.1.2 — Kontrol Hiyerarşisi (Elimine et → İkame → Mühendislik → Yönetmelik → KKD).
- IOSH ve NEBOSH iyi uygulama rehberliği ile uyumludur.



YÜKSEKTE ÇALIŞMA

Düşmeleri, düşen cisimleri ve ölümcül yaralanmaları önleyin.

KATILIM VE ONAY

Proje / Saha: _____ Tarih: _____

Konuşmayı yapan: _____ Çalışma alanı: _____

No	Ad Soyad	Firma / Görev	İmza
1			
2			
3			
4			
5			
6			
7			
8			
9			
10			
11			
12			