


## 複数コピーマクロの使い方

## 操作画面



## 機能説明

A:

どの種類のエンティティをコピーするか選択します。

B:

コピーする対象のエンティティを選択します。エンティティが選択されると背景色が青になります。

C:

繰り返し回数を入力します。

D:

CONFIDENTIAL

向きを指定します。x、y、z 軸と2点で指定する方向のいずれかを選択します。2点で指定の場合、節点選択後ボタンの背景色が青になります。

E: コピー1回あたりの移動距離を入力します。

F: コピーしたエンティティをカレントコンポーネントに保存する (カレントを選択) か、コピー元のコンポーネントに保存する (オリジナルを選択) かを指定します。

- G: 実行します。
- H: 操作を取り消します。
- 1: 作業を確定してマクロを終了します。

## 仕様・制限

- A のいずれかをクリックすると B の選択は解除されます。同じ種類、例えば elem にしてある状態でもう一度 elem をクリックしても、B の選択は解除されます。
- Dの "2 点で指定" の選択後、x、y、z のいずれかをクリックすると "2 点で指定" の選択状態は解除されます。
- Dの "2 点で指定" の選択で、向きが x、y、z のいずれかで、2 点間の距離が 1 の場合、x、y、z のいずれかにもチェックが入った状態になります。
- G を実行すると B の選択状態は解除され、D は x に変更されます。
- Hは 1つ前の動作に対してのみ有効です。
- 本マクロを起動中に他の機能を使ってエンティティの作成、修正、削除等を行った場合、 予期せぬ動作をする可能性があります。



CONFIDENTIAL