

תוכן העניינים:

2	מבנה המחשב ותכן לוגי
2	האסמבלי של מעבדי ה-MIPS
2	הקדמה כללית:
2	סיכום כללי:
5	יסודות ה-ISA:
8	פקודות מסוג R-Type:
8	סיכום כללי:
11	שאלות :
12	תשובות סופיות :
13	פקודות מסוג I-Type:
13	סיכום כללי:
14	פקודות שכיחות בפורמט Immediate:
19	שאלות :
20	תשובות סופיות :
21	פקודות מסוג J-Type :
21	סיכום כללי:
23	שאלות :
23	תשובות סופיות:
24	פסאודו קוד:
24	סיכום כללי:
26	שאלות :
26	תשובות סופיות:




מבנה המחשב ותכן לוגי האסמבלי של מעבדי ה-MIPS

הקדמה כללית:


סיכום כללי:

:עיקרון ההפשטה

להקל את העיצוב וההבנה של מערכות מורכבות.




 $ALUOP[0:3] \leftarrow InstReg[9:11] & MASK$



ברצוננו לפשט בעיות מורכבות ולכן:

- הגדרת פונקציות בסיסיות (Functions).
- הגדרת דרך הביצוע של כל פעולת חישוב באמצעות פונקציות אלו. (Clastructions כלומר, לכנס אותן לסטים של הוראות
 - הגדרת ממשק חומרתי (גם לבקרה וגם לזיכרון) שיאפשר:
- . טעינת מידע (Fetch) לפי דרישת הפונקציות שהוגדרו והמידע שיש לטעון. 🧿
 - .ALU של הפונקציות לפקודות עבור ה-Decode) סידוד (ס
 - . ביצוע (Execute) של ההוראות באמצעות קווי הבקרה המתאימים. ס
- ס אחסון (Store) של התוצאות המחושבות או כתיבה חזרה לביצוע (Write Back).





מסקנה כללית:

כדי להבין את מבנה המחשב יש להבין את אירגון המחשב ואת מבנה הפקודות:

ארכיטקטורה של מחשבים:

במדעי המחשב, ארכיטקטורה של מחשב מתארת את המבנה של מערכת מחשוב.

:ISA-ה

ה-ISA הוא מודל אבסטרקטי המגדיר את הפקודות הנתמכות עייי ה-CPU, היא המגדיר את הפקודות הנתמכות עייי ה-CPU, סוגי המידע (data types), מבנה ומספר האוגרים (Registers) ותפקידם, החומרה התומכת בזיכרון הראשי, פעולות (פונקציות) בסיסיות, שיטת הכתובות בגישה לזיכרון ולאוגרים ומשפחת השירותים הניתנים כחלק מהתקני ה-I/O המחוברים ל-CPU. ה-ISA מגדיר בנוסף את שפת המכונה שתרוץ על רכיבי החומרה עבור כל פקודה ופקודה באופן שהוא בלתי תלוי במימוש של רכיבי החומרה אלא רק בתפקידם.



מושג ה-MIPS במבנה המחשב:

• החברה MIPS (מתוך ויקיפדיה):

MIPS, formerly MIPS Computer Systems, Inc. and MIPS Technologies, Inc., is an American fabless semiconductor design company that is most widely known for developing the MIPS architecture and a series of RISC CPU chips based on it. MIPS provides processor architectures and cores for digital home, networking, embedded, Internet of things and mobile applications.

• הגדרה של MIPS (מתוך ויקיפדיה):

MIPS (Microprocessor without Interlocked Pipelined Stages) is a family of reduced instruction set computer (RISC) instruction set architectures (ISA) developed by MIPS Computer Systems, now MIPS Technologies, based in the United States.

: MIPS המדד

MIPS (metric) - Millions Instructions Per Second.

MIPS is an efficiency metric (for uCs)

A more informative metric is MIPS/MHz (MIPS per MHz)

:מעבדים ידועים

- שלו בקורס שלנו) וב-ISA שלו מעבד מסוג \leftarrow RISC-V מעבד \leftarrow מעבד \leftarrow
- שפותח באינטל. (לא נעסוק בו במסגרת הקורס שלנו) באינטל. \leftarrow 8086 מעבד ה-8086 שפותח באינטל.



יסודות ה-ISA:

כלל תכנון 1 - פשטות עדיפה על כמותיות:

: מבנה פקודה ב-ISA למעבדי RISC בנוי בצורה הבאה

- כל פקודה היא באורך קבוע של 32 סיביות (מילה).
- ישנו מספר קטן של פורמטים אפשריים לפקודות.
- בכל הפורמטים של ה-ISA, אורך שדה הקידוד (opcode) זהה ושדות האוגרים חופפים.
 - פקודות אריתמטיות ולוגיות תמיד ידרשו 3 אוגרים.

	Opcode	rs	rt	rd	shamt	funct
Number of bits:	6b	5b	5b	5b	5b	6b

R1 = R2 op R3: תמיד נבחר בפקודות קצרות כגון

על פני קוד שמאפשר מספר רב של משתנים בפקודה בודדת כגון:

R7 = (R1 op R2 op R3) op (R4 op R5 op R6)

אך מימוש חומרתי של מעבד אשר יוכל ליישם פקודה שכזו יהיה מאוד קשה וידרוש זמן חישוב רב.

כלל תכנון 2 - קטן זה מהיר:

נזכור כי קיימת אינטראקציה בלתי ניתנת להפרדה בין המעבד (ה-CPU שכולל את ה-CPU, יחידת האוגרים, ויחידת הבקרה ונתיבי מסלול הנתונים) לבין יחידות הזיכרון (SRAM ו-DRAM). קריאה של מידע מהזיכרון וכתיבה חזרה לזיכרון אלו פעולות שדורשות זמן רב. לכן נעדיף לעבוד על מקבץ האוגרים שנמצא בתוך המעבד.

:MIPS32 של מעבדי ISA-האופרנדים

אופרנד הוא ערך שמוזן בפקודה מסוימת, בין לקבלת מידע ובין להעברת מידע. ב-ISA שלנו נעסוק באופרנדים שהם האוגרים עצמם או מספרים קבועים. (מחשבי CISC כוללים אופרנדים נוספים המאפשרים לבצע פעולות גם בתוך יחידות הזיכרון).



טבלת מקבץ האוגרים של מעבדי ה-MIPS32 מסוג אברים של

שימוש	מספר	שם
קבוע 0	0	\$zero
שמור לאסמבלר	1	\$at
תוצאות חישובים	2-3	\$v0 - \$v1
ארגומנטים מועברים לסברוטינות	4-7	\$a0 - \$a3
משתנים זמניים	8-15	\$t0 - \$t7
משתני שפת התכנות העלית	16-23	\$s0 - \$s7
משתנים זמניים	24-25	\$t8 - \$t9
שמור למערכת ההפעלה	26-27	\$k0 - \$k1
Global Pointer	28	\$gp
Stack Pointer	29	\$sp
Frame Pointer	30	\$fp
Return Address	31	\$ra
כתובת הפקודה הנוכחית	ללא	pc
אוגר עליון למילה בת 64 ביטים	ללא	hi
אוגר תחתון למילה בת 64 ביטים	ללא	lo

כלל תכנון 3 - התפשרות בתמורה ליעילות:

ה-ISA של מעבדי MIPS32 (ובהם RISC-V) כולל שלושה פורמטים אפשריים לכתיבה של פקודות תקניות עבור המעבד. כאמור לעיל, על מנת לשמור על הפשטות שבקידוד הפקודה וביצועה, מבנה הפקודות דומה ככל הניתן.

Number of bits:	6b	5b	5b	5b	5b	6b
R	Opcode	rs	rt	rd	shamt	funct
I	Opcode	rs	rt		16 bit address	
J	Opcode	26 bit address				

:R-Type פקודות מסוג

אלו הן פקודות Register והן כוללות הוראות שיש לבצע על 3 אוגרים (קריאה משני אלו הן פקודות דישות משניהן. מדובר בפקודות אריתמטיות ולוגיות למיניהן.

:I-Type מסוג

אלו הן פקודות ה-Immediate ומטרתן היא לבצע פעולה על אוגר אחד ביחד עם מספר קבוע ולכתוב אותה לאוגר נוסף. פקודות אלו מהירות ולכן שימושיות ביותר.

:J-Type פקודות מסוג

אלו הן פקודות ה-Jump והן כוללות הנחייה לקפוץ להוראה מסוימת בתוכנה ללא תנאים.



:כאשר

Value	Description
opcode	The operation code field, specifying the operation to be performed
rs	Register Source 1 (first register to read data from)
rt	Register Source 2 (also called: Register Target) is the second register to read data from in R-Type commands, and Target Register to place data in I-Type commands
rd	Register Destination. Used in R-Type commands to write data to
shamt	Shift left/right or arithmetic shift left/right the bits of <i>rd</i> by <i>shamt</i>
funct	Code for the function to be executed



פקודות מסוג R-Type:

סיכום כללי:

:R-Type פקודות מסוג

Bits allocation:	31 - 26	25 - 21	20 - 16	15 - 11	10 - 6	5 - 0
R	Opcode	rs	rt	rd	shamt	funct

- .000000 יחזיק ערך של 0, כלומר: Opcode •
- שדות ה-rs וה-rt מציינים את כתובות האוגרים שמהם נקרא את הנתונים.
 - שדה ה-rd מציין את כתובת האוגר שאליו נכתוב את התוצאה.
- שדה ה-shamt (או :sa: או) מוקדש להזזת סיביות של rt שדה ה-shamt (או
 - שדה ה-funct מוקדש לפירוט סוג הפעולה שיש לבצע על האוגרים. •

: איא (syntax) צורת הכתיבה של פקודות אלו

להלן מספר מקרים שכיחים:

Operation	Funct value	Assembly Syntax	Performed Action
add	0x20 (32)	add \$t0, \$t1, \$t2	t0 = t1 + t2
sub	0x22 (34)	sub \$t0, \$t1, \$t2	\$t0 = \$t1 - \$t2
and	0x24 (36)	and \$t0, \$t1, \$t2	\$t0 = \$t1 & \$t2
or	0x25 (37)	or \$t0, \$t1, \$t2	\$t0 = \$t1 \$t2
xor	0x26 (38)	xor \$t0, \$t1, \$t2	\$t0 = \$t1 ^ \$t2
nor	0x27 (39)	nor \$t0, \$t1, \$t2	\$t0 = ~ \$t1 \$t2
slt	0x2A (42)	slt \$t0, \$t1, \$t2	if (\$t1<\$t2) \$t0 = 1
			else $$t0 = 0$

:אוגר האפס

אוגר האפס מסומן \$zero והוא האוגר הראשון בקובץ האוגרים של המעבד. מטרתו היא לאחסן את הערך אפס כגודל קבוע שניתן להשתמש בו בקוד. לא ניתן לכתוב לאוגר זה אלא רק לקרוא את הערך ממנו.



:(Shift Left Logical) sll פקודת

Bits allocation:	31 - 26	25 - 21	20 - 16	15 - 11	10 - 6	5 - 0
R	Opcode	rs	rt	rd	shamt	Funct
values	0x0	0x0	0x9	0x8	0x3	0x0

המספר בשדה ה-shamt מייצג את מספר הביטים שיש להזיז את תוכן האוגר \$t1 שמאלה. הערך המתקבל ייכנס לתור אוגר \$t0. ככלל, בפקודת sll שדה ה-rs יכיל תמיד את המספר 0x0.

:(Shift Right Logical) srl פקודת

Bits allocation:	31 - 26	25 - 21	20 - 16	15 - 11	10 - 6	5 - 0
R	Opcode	rs	rt	rd	shamt	Funct
values	0x0	0x0	0x9	0x8	0x3	0x2

המספר בשדה ה-shamt מייצג את מספר הביטים שיש להזיז את תוכן האוגר \$t1 ימינה. הערך המתקבל ייכנס לתור אוגר \$t0. ככלל, בפקודת srl שדה ה-rs יכיל תמיד את המספר 0x0.

:(Shift Right Arithmetic) sra פקודת

Bits allocation:	31 - 26	25 - 21	20 - 16	15 - 11	10 - 6	5 - 0
R	Opcode	rs	rt	rd	shamt	Funct
values	0x0	0x0	0x9	0x8	0x3	0x3

בפקודה זו ההזזה תתבצע ימינה (עבור ערך shamt חיובי) או שמאלה (עבור ערך sign extension- עבור ערך shamt שלילי) תוך תשומת לב ל-sign extension לפי סימן המספר שבאוגר המקור.



פקודות כפל:

כאשר מבצעים הכפלה של שני מספרים בני 32 ביטים ניתן לקבל תוצאה שגודלה יהיה עד 64 ביטים לכל היותר. עקב כך, מעבדי RISC-V מקצים שני אוגרים ייעודיים לאחסון תוצאה שכזו.

האוגרים הנייל נקראים hi ו-lo וכאשר מתרחשת פעולה שתוצאתה גדולה מ-32 ביטים המעבד ישמור את התוצאה בשני אוגרים אלו.

פקודות חילוק:

.lo-i hi באופן דומה לפעולות הכפל, גם בפעולות חילוק נעזר בשני האוגרים המיוחדים hi ו-lo-i אוגר ה-wi ישמור את השארית (remainder) ואוגר ה-hi ישמור את השארית (duotient)

פקודות השמה של ערכים מתוך אוגרים מיוחדים:

כאשר נרצה לטעון מידע השמור באוגרים המיוחדים lo-i hi נוכל להיעזר בשתי הפקודות הבאות :

```
mfhi $t0  # $t0 gets the content of hi register.
mflo $t0  # $t0 gets the content of lo register.
```

הפקודות את הענות למעשה (move from lo) mflo-ו (move from hi) mfhi הפקודות הפקודות למעשה שלנו (move from hi) ווויסו העד (בדוגמה שלנו - tio).



שאלות:

: לפניכם קטע הקוד הבא

```
and $s0, $s0, $zero
add $t0, $t1, $s0
add $t2, $t1, $t0
add $t3, $t2, $t0
sub $t4, $t3, $s1
```

- א. (1) מה תפקידה של הפקודה הראשונה בקוד!
 - (2) מה תפקידה של הפקודה השנייה בקוד!
 - ב. כתבו מה הקוד מבצע מבחינה מתמטית.
 - ג. באיזה אוגר יישמר המידע הסופי!
- : באות: את הפקודות הבאות: (sub \$t4, \$t3, \$s1) מוסיפים את לפני פקודת החיסור

```
add $s1, $t1, $zero
sll $s1, $s1, 2
```

(לאחריהן תופיע פקודת החיסור).

בהנחה כי התוכן שבאוגר \$t1 מייצג מספר חיובי, מה תהיה ערכה של שבית ה-MSB באוגר \$t4?

2) היעזרו בטבלאות ערכי השדות של פקודות R-Type וכתבו את הקוד המתקבל בשפת מכונה לכל אחת מהפקודות הבאות:

۸.

add \$t0, \$s0, \$zero

ב.

and \$t3, \$t4, \$s2

٦.

or \$s0, \$s0, \$v1

٦.

slt \$t0, \$t7, \$a0



3) קבעו מה כל קוד הנתון בשפת מכונה מבצע. במידה והקוד אינו תקין נמקו מדוע.

0x02114825 .א

0x01ECA827 .ב

0x00C9502A .λ

0x010950E0 .7

תשובות סופיות:

.\$s0 = 0x0: א. (1) הפקודה מאתחלת את (1)

א. (2) הפקודה מעתיקה את התוכן של t1 ל-t0-\$.

.\$t4[31] = 1.7 ג. באוגר \$t4 - \$\$. ג. באוגר \$t4 - \$\$.

0x01E4402A.7 0x02038025. λ 0x01925824. \Box 0x02004020. λ (2

יד. לא תקינה! Slt \$t2, \$a2, \$t1 . ג. Nor \$s5, \$t7, \$t4 . ב or \$t1, \$s0, \$s1 . **\(3**



פקודות מסוג I-Type:

סיכום כללי:


תזכורת:

מחשבים מסוג MIPS32 נקראים כך משום שהארכיטקטורה שלהם תומכת במידע (data) וכתובות (datesses) שהן בנות 32 ביטים, כלומר באורך של **מילה**.

1Byte = 8 bits
$$\rightarrow$$
 1B = 8b
1Word = 4Bytes = 32 bits \rightarrow 4B = 32b


יחידת הזיכרון (Main Memory) ומידע (Data) מידע יחידת הזיכרון

למחשב מסוג MIPS32 שבו מעבד RISC-V מידע מועט ומיידי השמור באוגרים (Registers) שבתוך יחידת העיבוד (ה-CPU). המידע המרכזי (Main Memory) שמור ביחידה הנפרדת מהמעבד עצמו, שהיא יחידת הזיכרון.



מבנה הזיכרון של מחשב MIPS32:

. יש נפח אחסון של 2^{30} מילים או MIPS32 למחשב למחשב





איך נשמר הערך של מילה בזיכרון?

מילה הנשמרת בזיכרון מורכבת מ-4 בתים, אותם יש לשמור על פני 4 כתובות סמוכות. מילה הנשמרת בזיכרון מורכבת 0xBF014328 בזכרון:

address	value			
aduress	Big Endian	Little Endian		
0x10003010	BF	28		
0x10003011	01	43		
0x10003012	43	01		
0x10003013	28	BF		

כאשר הבית הגבוה של מילה נשמר בכתובת הנמוכה ביותר אופן השמירה נקרא Big Endian.

כאשר הבית הגבוה של מילה נשמר בכתובת הנמוכה ביותר אופן השמירה נקרא Little Endian.

.Little Endian-בעוד שמעבדי אינטל נעזרים ב-Big Endian מעבדי MIPS מעבדי

:Immediate פקודות שכיחות בפורמט

פקודות גישה לזיכרון:

פקודת load word: (lw)!

Bits allocation:	31 - 26	25 - 21	20 - 16	15 - 0
I	0x23	rs	rt	Address

20114

\$t1- אוגר \$t0 יקבל את התוכן שנמצא בכתובת בזיכרון השווה לערך שנמצא ב-\$t1 בתוספת \$0x1000.

lw \$t0, 0x1000(\$t1) # \$t0 = memory(0x1000+\$t1)



בקודת (sw) store word:

Bits allocation:	31 - 26	25 - 21	20 - 16	15 - 0
I	0x2B	rs	rt	Address

דוגמה:

 \mathfrak{s} t1-גישמר באוגר השווה לערך שנמצא ב- \mathfrak{s} t0 יישמר יישמר בכתובת בזיכרון השווה לערך שנמצא ב- \mathfrak{s} t1-גרוספת \mathfrak{s} t2-גרוספת מישטר בתוספת משווה לערך שנמצא ב- \mathfrak{s} t2-גרוספת משווה לערך שנמצא ב- \mathfrak{s} t2-גרוספת משווה לערך שנמצא ב- \mathfrak{s} t3-גרוספת משווח לערך שנמ

sw
$$t0$$
, $0x1000(t1)$ # memory $(0x1000+t1)$ = $t0$

:הערות

- .offset נקרא (קרא נקרא trs נקרא נקרא) לעיתים, ערך האוגר מו trs לעיתים, ערך האוגר (1 coffset (base) : כך הערך הכתובת המחושב הוא
- (coffset) חייב להיות מספר המתחלק פי 4 (offset) חייב להיות מספר המתחלק פי 4 (כלומר שני הביטים הראשונים לעולם יהיו 0).
 אחרת נקבל היסט שלא מגיע לתחילתה של מילה ותתקבל שגיאת הרצה.
- 2) ערך ההיסט (offset) הוא קבוע המוגדר ב-16 ביטים הנתונים במשלים ל-2. כלומר ניתן ללכת גם יאחורניתי עם היסט שלילי.
- שנבחרת בפקודות lw ו-sw מצביעה על הבית הנמוך ביותר.
 כלומר המילה שנבחרת (בין אם לטעינה ובין אם כתובת לשמירת מידע) תצביע על הבית הראשון מתוך 4 הבתים שהוא בכתובת הנמוכה ביותר.

פקודות לוגיות מיידיות:

:andi פקודת

so-בפקודה הבאה האוגר sto יקבל את תוצאת פעולת and בפקודה יקבל את יקבל את יקבל את יקבל את אוגר sto-AND(so-0000 0000 0000 0000 0000 1100 0000) . כלומר יקבר יקבל יקבל את יקבר יקבל את יקבר יקבל את יקבל יקבל את י

andi \$t0, \$s0, 0x1C0 # \$t0 = \$s0 & 0x1C0



:ori פקודת

.0x7EF עם \$s0 עם התוכן השמור ב-st0 עם \$s0 עם סידה הבאה האוגר הבאה האוגר (st0 את תוצאת פעולת (st0 + st0 + st0

ori \$t0, \$s0, 0x7EF # \$t0 = \$s0 | 0x7EF

כלל:

בכל הפקודות הלוגיות המיידיות, הערך הקבוע תמיד מרופד באפסים (zero extend).

פקודות אריתמטיות מיידיות:

:(Add Immediate) addi בקודת

addi \$t0, \$s0, 0x100 # \$t0 = \$s0 + 0x100

אוגר ה-Program Counter) PC שבמקבץ האוגרים במעבד:

המעבד כולל אוגר מיוחד שנקרא PC (Program Counter) ומטרתו היא להצביע על כתובת הפקודה הבאה אותה יש לבצע.

.0x00400000 היא הערך PC- ברירת המחדל של ברירת

היות וכל כתובת היא באורך של מילה, ה-PC יכיל את ערך הכתובת של פקודה נוכחית ולאחר שהיא הושלמה, ערכו יקודם ב-4.



:branch פקודות

מדובר בשתי פקודות הכוללות התניה לצורך קפיצה לפקודה הנמצאת במיקום אחר בתכנית.

:(Branch if Equal) beq פקודת

Bits allocation:	31 - 26	25 - 21	20 - 16	15 - 0
I	0x4	rs	rt	offset

דוגמה:

נניח והפקודה הנייל נמצאת בכתובת בזיכרון שתסומן ב-PC.

.PC + 4 הפקודה הבאה בתכנית נמצאת בכתובת

אם התוכן שנמצא באוגרים to (ו-11\$ זהה, אז יש לקפוץ לפקודה הנמצאת בכתובת:

$$PC + 4 + 4 * 0x39$$

beg \$t0, \$t1, 0x39 # if (\$t0 == \$t1) then: PC = PC + 4 + 4*0x39

:bne פקודת

Bits allocation:	31 - 26	25 - 21	20 - 16	15 - 0
I	0x5	rs	rt	offset

דוגמה:

נניח והפקודה הנייל נמצאת בכתובת בזיכרון שתסומן ב-PC.

.PC + 4 הפקודה הבאה בתכנית נמצאת בכתובת

אם התוכן שנמצא באוגרים \$t1 ו-\$t1 שונה, אז יש לקפוץ לפקודה הנמצאת בכתובת:

$$PC + 4 + 4 * 0x39$$

bne \$t0, \$t1, 0x39 # if (\$t0 != \$t1) then: PC = PC + 4 + 4*0x39

:הערות

- בתכנית. offset הוא בעל סימן, כלומר ניתן לנוע קדימה ואחורה בתכנית.
- . טווח הדילוג, עבור 16 ביטים הוא ± 16 (קדימה מספר חיובי, אחורה מספר שלילי).
 - (label) יתווית' offset בכתיבת תכנית ב-Assembly, ניתן להזין בשדה ה-Assembly למיקום בתכנית במקום מספר המציין את הכתובת הפיזית של הפקודה.



פקודות Immediate נוספות:

:lui פקודת

ראינו כי פקודת Add Immediate) addi) מאפשרת לבצע חיבור עם קבוע שגודלו הוא באורך 16 ביטים. במקרים בהם יהיה צורך בחיבור של מספר גדול יותר נעזר בשתי פקודות באופן הבא:

- (Load Upper Immediate) lui פקודת (1
 - (2 פקודת Or Immediate) סדו (2

פקודת lui לוקחת את 16 הביטים של Immediate , מזיזה אותם 16 מקומות כך שהם 16 הביטים העליונים של מספר בן 32 ביטים, ומוסיפה 16 אפסים. את הערך הזה כותבים לאוגר היעד.

Bits allocation:	31 - 26 25 - 21 20		20 - 16	15 - 0
lui	0x15	0x0	rt	Address / immediate

כאשר נוסיף את הפקודה הבאה נקבל טעינה של מילה מלאה (בת 32 ביטים):

דוגמה:

```
lui $t0, 0x178B # the number 0x178B0000 is placed into $t0
ori $t0, $t0, 0xFF41 # the number 0x0000FF41 is ORed with $t0
```

t0 = 0x178BFF41

פקודות המתבצעות על בתים:

במידה ונרצה ליישם פקודות על בתים (8 ביטים) ולא על מילה שלמה (32 ביטים) נוכל להיעזר בסט הפקודות העוסקות בפעולות על בתים בלבד.

:(Load Byte Unsigned) lbu בקודת

.0xABA00462: נניח כי.5xABA00462 וכי התא אליו מצביעים בזיכרון מכיל.5xABA00462 נניח כי

התוכן שיוזן לאוגר \$t0 הוא רק את הבית הראשון ב-LSB שלו כאשר הריפוד הוא t0 התוכן שיוזן לאוגר (Zero extend) באפסים ולא לפי סימן



שאלות:

לפניכם קטע הקוד הבא: $(\mathbf{1}$ על התאים האיכרון מוחזק הערך 0.

```
add $s0, $zero, $zero

lw $t0, 0x400($s0)

lw $t1, 0x404($s0)

add $s0, $t1, $t2

sw $s0, 0x400($s0)
```

- א. מהי הכתובת ומה הוא הערך שייכתבו לזיכרון בסיום התכנית הבאה.
 - ב. לאחר שורת ה-add ולפני שורת ה-sw מכניסים פקודה נוספת והיא:

add \$s0, \$s0, \$t1

האם כעת ייכתב ערך מסוים לזיכרון? אם כן מה הוא ולאיזו כתובת?

: נתון מערך בן שני תאים בזיכרון (2

Address	Content
0x00008200	0x00000560
0x00008204	0x000010AA

יש לכתוב קטע קוד שמוסיף לתא הראשון 100, מחסר מהתא השני 50 ומחזיר את הערכים לתאים ההפוכים. (כלומר התוכן המחושב של התא הראשון יחזור לתא השני והתוכן המחושב של התא השני יחזור לתא הראשון).

דוגמה:

נניח ושני תאים סמוכים בכתובות הנ״ל מכילות את התוכן הבא:

Address	Content
0x10008000	0x4AB03482
0x10008004	0x007809C1

.0x4AB009C1:אז יש לכתוב לתא שבכתובת 0x1008008 את התוכן



A[0], נתון מערך A השמור בזיכרון כאשר כתובת האיבר הראשון במערך, A[0] שמורה ב-a0.

ערכו של הקבוע g אמור באוגר ss1 וערכו של הקבוע g ארכו של הקבוע i ערכו של הקבוע i ערך אליו מצביעים בגישה הראשונה לפונקציה i ערך אליו מצביעים בגישה המממש את הפונקציה Loop הבאה יש לכתוב בשפת אסמבלי קוד המממש את הפונקציה ובאה \pm

```
Loop: g = g + A[i]

i = i+1

if(i != h) goto Loop
```

תשובות סופיות:

- .0x4 א. לתא שבכתובת 0x404 ייכנס הערך (1
- ב. תתקבל שגיאת הרצה היות והכתובת אינה תקנית.
 - . ראו כתיבת קטע קוד ושיקולים בסרטון הוידאו. (2
 - .ואדאו כתיבת קטע קוד ושיקולים בסרטון הוידאו.
 - . ראו כתיבת קטע קוד ושיקולים בסרטון הוידאו.



בקודות מסוג J-Type:

סיכום כללי:

:J-Type פקודות מסוג

:jump פקודת

Bits allocation:	31 - 26	25 - 0
I	0x2	Address

:הסבר

פקודת gump היא קפיצה לפקודה בכתובת יעד ללא תנאי (unconditional jump). מכדי לדעת מהי כתובת היעד מוקצים 26 ביטים של שדה ה-address. היות והקפיצות הן בכפולות של 4, ברור כי כתובת היעד תתחיל עם שני אפסים כסיביות ה-LSB. מבחינה הקסדצימלית, ספרת ה-LSB תהיה אך ורק 0x4 , 0x0 , 0x8 או 0xC. לכן, אין צורך לשמור שני אפסים ומקובל להזיז את ערך ה-address בשני מקומות שמאלה. קיבלנו אפשרות להציג כתובת ע"י 28 סיביות! את 4 סיביות ה-MSB של הכתובת ניקח מכתובת המוצא הנוכחית.

דוגמה:

PC = 0x0501013C נניח ופקודת jump נמצאת בכתובת

```
j \ 0x0040001C # jump to: PC = (PC + 4)&(0xF0000000) + 0x0040001C<<2
```

.Target Address = 0x11000070 : קפיצה תתבצע לפקודה שבכתובת

:הערה

בכתיבת קוד שוטף, אין צורך לבצע חישובים מסוג זה אלא נעזר בתווית (label) שתצביע לכתובת של פקודה מסוימת, למשל:

```
MAIN: add $s0, $t1, $s1
    addi $t0, $s0, 0x40
    j RUTINE

....

RUTINE: addi $t0, $s1, 0x8000
    beq $t0, $t2, MAIN
```



:jump - ו-jump ו-jump

ראינו כי פקודת branch היא קפיצה מותנית בעוד שפקודת jump מתארת קפיצה בלתי מותנית. בנוסף, בפקודת branch יש רק 16 ביטים לשדה ה-Address בעוד שבפקודת jump ישנם 26 ביטים ולמדנו כיצד מתרגמים את יתרת הביטים לכדי כתובת בת 32 ביטים.

Bits allocation:	31 - 26	25 - 21 20 - 16 15 - 0		15 - 0	
(I) Branch	0x4	rs	rt	Address	
(J) Jump	0x2	Address			

: מבחינת הפקודות עצמן

```
beq $t0, $t1, LABEL # Next instruction is at LABEL if $t0 = $t1
bne $t0, $t1, LABEL # Next instruction is at LABEL if $t0 != $t1
j LABEL # Next instruction is at LABEL
```

מסקנה:

קפיצות branch נחשבות מקומיות (לוקליות) בעוד שקפיצות branch נחשבות מקומיות לוקליות)



שאלות:

לפניכם קטע הקוד הבא הכולל לולאה בשם Loop.
עליכם לכתוב את הערכים בכל אחד מן השדות של הפקודות בטבלה מלמטה
עבור הפקודות המבוצעות בתוך Loop. כמו כן עליכם להשלים את כתובות
הפקודות בזיכרון הראשי.

Loop: lw \$10, 2000(\$20)

beq \$10, \$16, End

add \$18, \$18, \$19

j Loop

End: VALUE = 1600

שימו לב, הכתובות מופיעות בערך **עשרוני** ויש לכתוב את הערכים בשדות כמספרים עשרוניים.

Address		
60,000	lw	
	beq	
	add	
	j	
		End

תשובות סופיות:

: להלן טבלה מלאה (1

Address
60,000
60,004
60,008
60,012
60,016

lw	35	20 10 2000					
beq	4	10	16	2			
add	0	18	19	18 0 32			
j	2	15000					
End							



פסאודו קוד:

סיכום כללי:

:הגדרה

פקודות אלו אנו Pseudo Instruction נועדו לאגד מספר פקודות מכונה על מנת לפשט ולהקל על תהליך הכתיבה של קוד. נשתמש בהן באופן שוטף במהלך כתיבה של קוד מבלי להתחשב בעובדה שהן לא מיושמות בצורה ישירה במעבד אלא כמספר פקודות.

הבדלים עקרוניים בין פקודות פסאודו ופונקציות באסמבלי:

:טבע הפקודות ומטרתן (1

פקודות פסאודו אינן פונקציות במהותן אלא פירוש מילולי שנועד לפשט את הקוד. בפועל פקודת פסאודו מתבצעת עייי סדרה של פקודות שה-CPU יודע לבצע. פונקציות לעומת זאת מורכבות מסט של פקודות אשר ה-CPU יודע לבצע ומוגדר עבורן.

: ייצוג (2

פקודות פסאודו מיוצגות עייי שורת קוד בודדת עם פורמט כתיבה ייעודי להן בעוד שפונקציות מוגדרות עייי תוויות המצביעות על כתובות שונות בזיכרון וכן פעולות שונות שעל המעבד לבצע.

:שימושיות (3

פקודות פסאודו נועדו בעיקר כדי לאפשר למתכנתים לכתוב קוד בשפה עילית ככל הניתן מתוך מטרה לפשט אותו ואת המורכבות שלו.

פונקציות נועדו להפוך את הקוד למודולרי ומטרתן היא לאפשר לעקוב אחר התוכנה והשלבים שלה, לחלק את מבנה התוכנה לרמות ועוד.

:move פקודת

move \$t0, \$s3 # \$t0 gets the content of \$s3: \$t0 = \$s3.

פקודה בסיסית ושכיחה ביותר שכל מטרתה היא ילהזיזי תוכן מאוגר אחד לאחר. בפועל הפקודה ממומשת עייי פקודת add עם אוגר האפס כך:

add \$t0, \$s3, \$zero



:(Load Immediate) li פקודת

li \$t0, 0x50 # \$t0 gets the value 0x50

פקודה המאפשרת לטעון ערך קבוע מיידית לאוגר מבוקש. בפעול הפקודה מבוצעת עייי פקודת addi בפעול האפס כך:

addi \$t0, \$zero, 0x50

:(Load Address) la פקודת

la \$t0, LABEL # \$t0 gets the address of LABEL

 \cdot נניח ו-LABEL נמצאת בכתובת 0x12345678, אז הפקודה LABEL נניח ו-

```
Tui $t0, 0x1234
ori $t0, $t0, 0x5678
```

:(Branch on Less Than) blt פקודת

```
blt $t0, $t1, LABEL # if $t1 < $t0 then for to:
# PC = PC + 4 + 4*LABEL
```

הפקודה משלבת שתי פקודות מוכרות והן slt ו-bne באופן הבא

```
slt $at, $t0, $t1
bne $at, $zero, LABEL
```



שאלות:

\$s0 כתבו קוד הסוכם את כל הספרות הזוגיות של מספר הנמצא באוגר (1 ומחזיר את התוצאה לאוגר \$t0.

הגדירו את ה-data segment ואת ה-text segment, וכן את התוויות בהן תשתמשו בקוד שלכם.

לדוגמה:

.4, A, 0, 8 : המספר המספר \$s0 = 0x45A03781 כולל את הספרות הזוגיות הבאות \$st0 = 0x16 : (עשרוני) ולכן את הערך 22 (עשרוני) אותם נקבל את הערך

תשובות סופיות:

.ואדאו כתיבת קטע קוד ושיקולים בסרטון הוידאו. (1