



دانشکده فنی دانشگاه تهران

دانشكده برق و كامپيوتر

تمرین کامپیوتری ۲ پردازش سیگنال های زمان گسسته

رايانامه

Nikraftarf75@gmail.com

طراح:

فاطمه نیک رفتار

دانشجویان عزیز، قبل از پاسخگوئی به سوالات به نکات زیر توجه کنید:

- ۱. شما باید فایل ها و گزارش خود را با الگو DSP_CA2_StudentNumber.zip در محل تعیین شده آپلود کنید.
 - ۲. گزارش کار شما نیر از معیار های ارزیابی خواهد بود، در نتیجه زمان کافی برای تکمیل آن اختصاص دهید.
- ۳. در صورت هرگونه شباهت در گزارش كارها طبق مقررات با طرفين برخورد خواهد شد و هيچ گونه عذري قابل قبول نخواهد بود.
 - ۴. شما ميتوانيد سوالات خود را از طريق ايميل nikraftarf75@gmail.com بپرسيد.

۱. همانطور که میدانیم فیلترها دسته مهمی از سیستمهای LTI هستند. به طور دقیق هر سیستمی که مولفههای فرکانسی خاصی از سیگنال ورودی را عبور میدهد و بقیه را حذف میکند فیلتر فرکانس گزین نامیده میشود. اما به طور عام، به هر سیستمی که بعضی فرکانسها را به شیوهای متفاوت از بقیه میگذراند فیلتر میگوییم. در طراحی فیلتر گسسته در زمان، به صورت تئوری میخواهیم پارامترهای یک تابع تبدیل یا معادله تفاضلی را به گونهای تعیین کنیم که پاسخ ضربه یا پاسخ فرکانسی خاصی با تقریب خوبی ایجاد شود اد. اما در عمل، روشهای رایج برای این کار پیادهسازی شده اند و میتوان با استفاده از نرم افزار این فیلترها را با شرایط مورد نظرمان بدست آوریم. در این تمرین قصد داریم با نحوه ی طراحی فیلتر در هما کمک خواهد کرد.

(آ) با استفاده از دستور "audioread" فایل صوتی نویز دار "NoisySound.wav" را بخوانید. با استفاده از دستور "sound" فایل را پخش کنید. همانطور که مشاهده می کنید این فایل دارای نویز تک تون (Single Tone Noise" فایل را پخش کنید. همانطور که مشاهده می کنید این فایل دارای نویز تک تون (fft و 'fftshift" می باشد. با استفاده از دستور 'fft و 'fftshift" اندازه طیف متفارن سیگنال را در بازه $\frac{F_s}{2} \leq \omega \leq \frac{F_s}{2}$ رسم کنید.

(ب) با مشاهده طیف فرکانس رسم شده در قسمت قبل، فرکانس نویز تک تون را می توانید ببینید. با استفاده از ابزار "FilterDesigner" فیلتری طراحی کنید تا این نویز را حذف کند. برای طراحی خود از فیلتر میان نگذر -Band) stop بصورت FIR استفاده کنید و باید حداقل مرتبه را داشته باشد. مقادیر فرکانسهای قطع و همچنین تضعیف باندهای مختلف را می توانید به دلخواه خود تنظیم کنید. سعی کنید در انجام این کار فیلترتان حداقل مرتبه ممکن

¹ Oppenheim, A.V., Schafer, R.W. (2009). *Discrete-Time Signal Processing*. Prentice Hall.

را داشته باشد.بعد از طراحی فیلتر آن را به درون workspace انتقال دهید (آن را export کنید) و با استفاده از دستور "freqz" پاسخ فرکانسی آن را رسم کنید. متغیری که درون workspace برای فیلتر شما آمده است را درون پوشه مربوط به این سوال ذخیره کنید و نام آن رادر گزارش کار قید کنید.

(ج) با استفاده از دستور "sound" سیگنال بدون نویز را پخش کنید. سپس با استفاده از دستور "audiowrite" آن را به درون فایلی با نام "NoiseLess.wav" بنویسید.

(د) فایل ساخته شده در قسمت قبل را بخوانید و آن را از فیلتر دیجیتال FIR با مشخصات زیر عبور دهید:

- Equiripple •
- فركانس قطع باند عبور: 2000 Hz
- فركانس قطع باند حذف: 2500 Hz
 - مرتبه ۳۵

(د _ ۱) سیگنال را قبل و بعد از فیلتر کردن پخش کنید. فیلتر را همانند بخش ب درون پوشه ذخیره کنید و نام آن را در گزارش کار قید کنید.

(د_۲) سیگنال ها را قبل و بعد از فیلتر در حوزه زمان رسم کنید. به صورت شهودی بیان کنید انتظار چه چیزی از شکل موج سیگنال ها در حوزه زمان داشتید و آیا این انتظار برآورده شده است.


(د ـ ٣) اندازه طيف سيگنال ها را به صورت متقارن (با استفاده از دستور "fftshift")قبل و بعد از فيلتركردن رسم كنيد.

(د_۴) مانند بخش ب فیلتر را به درون workspace انتقال دهید و با استفاده از دستور "freqz" پاسخ فرکانسی آن را رسم نمایید.

(د ـ ه) كل بخش (د) را براي فيلتر بالاگذر IIR با مشخصات زير تكرار كنيد.

- Butterworth •
- فركانس قطع باند حذف: 5800 Hz
- فركانس قطع باند عبور : 5900 Hz
- حداقل تضعيف باند حذف: 80 dB
 - حداكثر تضعيف باند عبور: 3 dB

٢. يك فيلتر ميان ناگذر آنالوگ مطابق شكل زير داريم:



(آ) این فیلتر را در محیط Filter Designer به روش Elliptic با کمترین مرتبه طراحی کنید.

(ب) نمودار اندازه و فاز، group delay و صفر و قطب فیلتر را رسم کنید و برای هرکدام توضیح مختصری ارائه دهید.

موفق باشيد.