### STM8 + STVD + ASSEMBLER: Quick Start

(/2018/stm8 stvd asm/)

Forums: STM8 (/tags/stm8) , Assembler (/tags/assembler) , date: August 22,

Again, I return to the proprietary development environment - ST Visual Develop, for which there are two reasons. Firstly, it turned out that it is impossible to write any complex firmware in assembler without a debugger, at least I did not succeed, because the program is anyway debugged using an LED or via UART anyway, it is simply done faster through the debug interface. Secondly, it seemed to me that studying architecture only by being guided by a datasheet is not entirely correct. Something may be misunderstood, something may be overlooked. Things like DMA, built-in RTC, or executing code from RAM will be easier to deal with with the debugger, while not forgetting to look at the datasheet.

STVD is a fairly simple development environment, I mastered it in an evening. In this article I want to tell you how to start writing and debugging STM8 assembler firmware from scratch using ST Visual Develop.

STVD - works in Windows operating systems starting from XP and higher. At the same time, it works great from under a virtual machine in Linux. For this article, I am using STVD 4.3.12, the latest version available at this point, and Windows XP SP3 as the guest OS. As a microcontroller, I will use a 20-pin STM8S103F3P6 (http://4.bp.blogspot.com/JB5qpbYEHIq/Vm2acOTEC4I/AAAAAAABWQ/eNTM--XclnY/s1600/stm8s103f3p6.jpg).

Below is the documentation I relied on when writing the article:

- STM8 Programming Guide PM0044;
  - $(http://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/programming\_manual/43/24/13/9a/89/df/45/ed/CD00161709.pdf/files/CD00161709.pdf/fijcr:content/ccc/resource/technical/document/programming\_manual/43/24/13/9a/89/df/45/ed/CD00161709.pdf/files/CD00161709.pdf/fijcr:content/ccc/resource/technical/document/programming\_manual/43/24/13/9a/89/df/45/ed/CD00161709.pdf/files/CD00161709.pdf/fijcr:content/ccc/resource/technical/document/programming\_manual/43/24/13/9a/89/df/45/ed/CD00161709.pdf/files/CD00161709.pdf/fijcr:content/ccc/resource/technical/document/programming\_manual/43/24/13/9a/89/df/45/ed/CD00161709.pdf/files/CD00161709.pdf/fijcr:content/ccc/resource/technical/document/programming\_manual/43/24/13/9a/89/df/45/ed/CD00161709.pdf/files/CD00161709.pdf/$
- STM8 Assembler-Linker User's Guide: ST Assembler-Linker UM0144 (https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user\_manual/b8/61/d0/68/83/82/4f/2b/CD00056470.pdf/files/CD00056470.pdf/jcr:content/trans
- ST Visual Develop User Guide UM0036
   (https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user\_manual/e9/d3/c3/4b/2c/0b/46/f2/CD00004556.pdf/files/CD00004556.pdf/jcr.content/trans

As a disassembler, I will use the stm8-binutils (https://stm8-binutils-gdb.sourceforge.io) set of utilities. The binaries of this bundle for Windows are compiled to work in CYGWIN, i.e. they understand the unix forward slash delimited file path format. CYGWIN for Windows 7 and higher is installed without any problems by following the instructions on the site https://cygwin.com/install.html (https://cygwin.com/install.html), as for Windows XP, the instructions are available at the office. site is outdated and no longer functional. The link from the instructions on which I put - died during the writing of the article. As an alternative link, I can specify - windows xp - Is it still possible to get Cygwin for XP? - Super User (https://superuser.com/questions/1132000/is-it-still-possible-to-get-cygwin-for-xp). How long this link will live. I cannot say.

As an alternative to the binutils + cygwin bundle, you can use naken\_util from the naken\_asm bundle (https://www.mikekohn.net/micro/naken\_asm.php) .


### The content of the article:

- I. Create a minimal Blink project
- 1. Opening a templated assembly project (/2018/stm8\_stvd\_asm/#1)
- Adding a file with a vector table and interrupt handlers to the project (/2018/stm8 stvd asm/#2)
- 3. Adding constants with peripheral addresses to the project (/2018/stm8\_stvd\_asm/#3)
- 4. Adding a file with a subroutine to the project (/2018/stm8\_stvd\_asm/#4)
- II. Assembly language STVD
- 5. Understanding STVD Assembler (/2018/stm8\_stvd\_asm/#5)
- 6. Numeric constant format (/2018/stm8\_stvd\_asm/#6)
- 7. Label format (/2018/stm8\_stvd\_asm/#7)
- 8. Segmentation (/2018/stm8\_stvd\_asm/#8)
- 9. Basic assembler directives (/2018/stm8\_stvd\_asm/#9)
- III. Debugging process
- 10. Copying the code into RAM and executing it from there (/2018/stm8\_stvd\_asm/#10)
- 11. STVD debug interface (/2018/stm8\_stvd\_asm/#11)
- 12. Debugging process in STVD (/2018/stm8\_stvd\_asm/#12)
- IV. Macro assembler
- 13. Introduction to the STVD Macro Assembler (/2018/stm8\_stvd\_asm/#13)
- 14. Delay\_ms delay macro (/2018/stm8\_stvd\_asm/#14)
- 15. A conditional case-to-number comparison operator macro (/2018/stm8\_stvd\_asm/#15)
- 16. 1 µs delay per conditional branch instruction (/2018/stm8\_stvd\_asm/#16)

### 1. Opening a template project in assembler

If the STVD assembler itself deserves all praise, then the project management system is made rather stupid. In STVD, there is the concept of Workspace, which stores the settings of the environment itself. A workspace can contain several projects.

First of all, you will need to create an empty folder for the workspace and a folder of the future project nested in it. It will be difficult to do this using standard STVD tools, because there are no dialog forms for choosing a directory:



 $(https://2.bp.blogspot.com/-7d\_gzMl8EqY/W21clfd\_0vl/AAAAAAAADWo/wQALqE5lJ38Wxhd570UCYJb8NT\_7WKcWACLcBGAs/s1600/stvd\_01.png)$ 

Now start STVD and select New Workspace from the menu:



rERQdSJKrrs/W21clewSEDI/AAAAAAAADWs/w62-

xLQArysV6pbOP6WtGRe1kd2xN2BAQCLcBGAs/s1600/stvd\_02.png)

In the dialog box, set the name of the workspace and indicate the previously created folder for saving:



8Eg/W21cllCsZGI/AAAAAAAADWw/l6E68s0RXDorBW7q\_2tQ1mzz3ypEFeQfACLcBGAs/s1600/stvd\_03.png)

Similarly, for the project, select the name, specify the previously created project folder, and in the drop-down list, specify ST Assembler Linker as the Toolchain:




 ${\sf JU9BM/W21cl7TBgYl/AAAAAAAAADW0/CjqLezp3o\_4gTJWSelssHz51Yl9XAVTrQCLcBGAs/s1600/stvd\_04.png)}$ 

It remains to specify the target microcontroller:



 $XVLVMouzw9c/W21cJIWkmhl/AAAAAAAADW4/P804AfBiiQcozZDHiSSy3Mpb0oMv\_PIXwCLcBGAs/s1600/stvd\_05.png)$ 


A project template opens in front of us, you can immediately compile it:



(https://2.bp.blogspot.com/-

 $j UewpbLCQrg/W21cJSQMHYI/AAAAAAADW8/6ClgCwuwgN40E4Wt8o8xluUxiZKvfPQ-ACLcBGAs/s1600/stvd\_06.png)$ 


It remains to specify the firmware format in the project settings:



(https://4.bp.blogspot.com/-


nk0bz8evMzM/W21cJfJDepI/AAAAAAAAAAADXA/DzKOK5i5pDwa5LQZ\_iroCCRaKsK\_brAKwCLcBGAs/s1600/stvd\_07.png)

As a debugger, you can choose Simulator or a hardware debugger on the SWIM interface. Algorithms can be debugged on the simulator, when working with external interfaces, it will no longer be possible to do without hardware:



ytjNqtcFRfl/W21cJii0gwl/AAAAAAAAADXE/esnjhz5urY8lbpbEnkYtc1Geh9kLkgLTwCLcBGAs/s1600/stvd\_08.png)

In the STVD options, you can configure the environment for yourself, for example, you can set the length of the line, after which the line will be highlighted with a red background:



m1tnjUEjBBQ/W21cKEZUgCI/AAAAAAAAADXQ/dNoAu3-

0UKUqm4u5CD7pMSUOhl\_shx9DACLcBGAs/s1600/stvd\_11.png)

I will also draw your attention to the fact that there you can set the indentation width - Tab size.


The default is two spaces, but I'm more used to using four spaces.

After recompiling and saving the workspace, the project file structure will look like this:

```
$ tree ~ / docs / stm8_workspace
/ home / flanker / docs / stm8_workspace
- 01_blink
- 01_blink.dep
- 01_blink.stp
- cbe.err
- Debug
- 01_blink.cod
- 01_blink.map
- 01_blink.map
- 01_blink.st9
- 01_blink.st9
- 01_blink.sty
- 01_bli
```

The firmware file can be disassembled from CYGWIN:

Or the firmware can be disassembled from the Windows command line using the naken\_utils disassembler:



 $hh6D4si61m8/W21cJ51o8DI/AAAAAAAADXI/MabnuMICCmYnuV0CjK56uf5ekNEHB0BvACLcBGAs/s1600/stvd\_09.png)$ 

The project template consists of files: main.asm, mapping.inc and mapping.asm. The mapping.inc file contains constants for dividing RAM into segments:


```
SEGMENT MAPPING FILE AUTOMATICALLY GENERATED BY STVD
SHOULD NOT BE MANUALLY MODIFIED.
CHANGES WILL BE LOST WHEN FILE IS REGENERATED.

#define RAM0 1
#define RAM0. segment_start 0
#define RAM1. segment_end FF
#define RAM1. segment_start 100
#define RAM1. segment_start 200
#define RAM2. segment_start 200
#define RAM2. segment_start 300
#define RAM2. segment_start 300
#define stack_segment_start 300
#define stack_segment_end 3FF
```

Here, the first two pages of RAM are allocated to the RAM0 and RAM1 segments, the remaining 513 bytes are allocated to the stack segment. Those, everything according to the datasheet:

### **Memory map**

Figure 7. Memory map



(https://4.bp.blogspot.com/-oKUFh6B\_Sn4/W21cKJ6EDml/AAAAAAAADXM/0gAbxsYZx-MLeXPtaVT3wUtsRT3ffpLDgCLcBGAs/s1600/stvd\_10.png)

The mapping.asm file defines the segments:

(https://3.bp.blogspot.com/-9DMj1JFkHTw/W21cKWA7\_-

I/AAAAAAAADXU/iFiwC\_kHoV4uEy1FHSiJ6IDwsUVAvemJgCLcBGAs/s1600/stvd\_12.png)

I would like to draw your attention to the fact that the assembler file in STVD begins with the string 'stm8 /' and ends with the string 'end'. Instead of 'stm8' you can specify 'st7', but this is for those who write for the stm7 architecture.

Now let's look at the main.asm file

```
stm8 /
                                            #include "mapping.inc'
     segment 'rom
main.l
                                            n.l |
; initialize SP
ldw X , #stack _end
ldw SP , X
  Idw SP , X

#idder RAMP
; clear RAMP
ram0.start.b EQU $ ram0.segment_start
ram0_end.b EQU $ ram0.segment_end
Idw X, #ram 0_start
clear_ram0.1
clr (X)
incw X
cpw X, #ram 0_end
jrule clear_ram0
#endif
#endif
#ifdef RAM1;
clear RAM1
ram1_start.w EQU $ ram1_segment_start
ram1_end.w EQU $ ram1_segment_end
ldw X, #ram 1_start
clear_ram1.1
clr (X)
incw X
cpw X, #ram 1_end
j ruie clear_ram1
#endif
; clear stack

stack_start.w EQU $ stack_segment_start

stack end.w EQU $ stack_segment_end

ldw X, #stack _start

clear_stack.l

clr ( X )

incw X, #stack_end

jrule_clear_stack
           infinite_loop.l
jra infinite_loop
           interrupt NonHandledInterrupt
NonHandledInterrupt.1
iret
                                   : reset
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  ; trap
; irq0
; irq1
; irq2
; irq3
; irq4
; irq5
; irq4
; irq1
; irq12
; irq12
; irq14
; irq18
; irq18
; irq18
; irq18
; irq18
; irq12
; irq2
```

There is an interrupt table and a Reset interrupt handler, which ends with a main loop. In the Reset handler, the value of the stack pointer is set and the RAM is cleared.

The first thing that catches your eye in the above listing is the original definition of the vector table in the form of an INT instruction opcode and a label address. If you try to replace this construction for example with the following line: "INT main", you will get an error: "Unknown opcode". It is difficult to say why this is done, but the fact is the fact. There is no INT instruction in STVD assembler.


# 2. Adding a file with a vector table and interrupt handlers to the project


Now let's try to transfer the vector table with interrupt handlers into a separate file irq.asm, leaving only the main loop in main.asm.

1) To do this, you first need to create a new file:

2) After creation, the file will need to be saved to the directory of the current project:

File Edit View Project Build Debu





(https://4.bp.blogspot.com/-

(https://2.bp.blogspot.com/-

EN32UzWBA1AW21cKsrs7NI/AAAAAAAAADXY/S6**x44wMt9**zhC0/W21cKo0Fc9I/AAAAAAAAADXc/zKlvrUfxRLozSDToOvjvg6y216\_pAp-E8mdrjHOvRTiIYH4sZhfK3BwCLcBGAs/s1600/stvdg**t3**\_PB**9**As/s1600/stvd\_14.png)

3) In the dialog box, select the directory, file name, and save it:

4) After that you will need to add the file to the project. To do this, right-click on Source Files and select add a file, after which the new





(https://4.bp.blogspot.com/-WTAr-

kUicil/W21cLAO9c-

I/AAAAAAAADXg/J5tsdBxFkZQMW5OgCPkGIOOKb**ttoFiA(Woo)clouserc.asrs/**1600/stvd\_15.png) AYUvO7bEfig/W21cLe\_dycl/AAAAAAAADXk/PxLQiY JPT0erA3r8VOI-K5AiA8JO2smQCLcBGAs/s1600/stvd\_16.png)

Let's drop the interrupt table and all their handlers into the irq.asm file:

```
B /
extern main
#include "mapping.inc"
   segment 'rom'
reset.l
                                             et.I
; initialize SP
ldw X , # $ 03ff
ldw SP , X
jp main
jra reset
interrupt NonHandledInterrupt
NonHandledInterrupt.l
    iret
                                                                                                                                              'vectit'
1 $18080808 + reset}
1 $2080808 + NonHandledInterrupt;
1 $20808080 + NonHandledInterrupt;
```


As a result, only the main loop will remain in main.asm:

```
segment 'rom'
.main
jp main
```

When compiling, it may give an error for an incorrect EOF, then it is corrected in the editor itself, for this you need to press enter after end.

### 3. Adding constants with peripheral addresses to the project


Now we need to add the addresses of the peripheral I / O registers. To do this, you need to find the STM8S103F.asm and STM8S103F.inc files in the directory from the STVD installation and copy them to the project folder:



(https://2.bp.blogspot.com/-


MTNVF7hJk3U/W21cLx93aGI/AAAAAAAAAADXw/ksF1Bqv2gcsAGHt0tUtkTrNtS\_E8Ha4ZwCLcBGAs/s1600/stvd\_19.png)

Then you need to add the STM8S103F.asm file to the project, and bring the content of main.asm to the following form:



(https://1.bp.blogspot.com/-

wGFze8e1fMQ/W21cMDmRaEI/AAAAAAADX0/SBf5lpG1RJ4GIWqDZ6QaCYIOZkBkWO9DQCLcBGAs/s1600/stvd\_20.png)
After compilation, such a program can already be loaded into the microcontroller, and run in the debugger:



(https://2.bp.blogspot.com/-


rtgkiDiHLIg/W21cMX34YOI/AAAAAAAAAAAX4/SaUdUlupKTciS6XNFsySp3EcwH9IUq9sgCLcBGAs/s1600/stvd\_21.png)

### 4. Adding a file with a subroutine to the project

It remains to add a delay for the main loop for the program to work correctly. To do this, in the same way as the irq.asm file was added to the project, add the utils.asm file to it with the following content:

```
stm8 /
segment 'rom'
.delay :
    da a , # $ 06
    ldw y , # $ 1a80
    ionp :
    subw y , # $ 01
    sbc a , # $ 0
    spc a , # $ 0; decrement with set carry
    sbc a , # 0
    jrne loop
    ret
    end
```

Now in the main.asm file after #include "STM8S103F.inc" you need to add: "extern delay", and you can insert a subroutine call into the main loop: "call delay":



(https://4.bp.blogspot.com/-Dx0RpbJrD38/W21cMW5KtYI/AAAAAAAADX8/Ee-

CYotS4v8PGBfn8lya4RJ1ZU1GJNmTQCLcBGAs/s1600/stvd\_22.png)

A minimal STVD assembler program is ready. Now we will deal with what we have

#### 5. Basic information about the STVD assembler

The assembly language consists of assembly instructions, assembly directives, preprocessor directives, and a macro language. Previously, all this together was called a macroassembler, and technically, a macroassembler comes close to the HLU in terms of capabilities. At least, it was considered so before, when these JAVUs were many times simpler, like BASIC.

The STVD assembler line has the following format:

The rest of the source code lines have the following general format:


[label[:]]<space>[opcode]<space>[operand]<space>[;comment]
where <space> refers to either a SPACE (\$20) or a TAB (\$09) character.

All four fields may be left blank, but the space> fields are mandatory unless:

- the whole line is blank, or
- the line begins as a comment, or
- the line ends before the remaining fields.

For example:

Figure 2. Assembler source code format example



The next sections describe the main components of a source code file.

(https://3.bp.blogspot.com/-

 $kJVFUWTJw9I/W21cMoWzPuI/AAAAAAAADYA/buo\_PeXw3rQ0PjGSOZFNI7vDxySNhKTNgCLcBGAs/s1600/stvd\_23.png)$ 

First comes the optional label, then the optional opcode, then the operands (if any), and the optional comment ends the line.

Note that even if a label, assembly instruction or directive is omitted, a SPACE or TABULATION MUST be preceded by a SPACEBAR or TABULATION. AT THE BEGINNING OF A LINE IS ONLY A LABEL! An exception to this rule is the "stm8 /" directive at the beginning of the source code.

Соответственно, если написать "segment 'rom" или "#include "STM8S103F.inc"" сначала строки то, при компиляции выдаст ошибку. Видимо разработчики STVD были неравнодушны к питону;)

### 6. Формат числовых констант

По умолчанию, в STVD установлен мотороловский формат числовых констант, когда десятичное число пишется как есть, перед шестнадцатеричным числом ставится значок доллара, перед двоичным - знак процента и перед восьмеричным - тильда.

С помощью директив: MOTOROLA, INTEL, TEXAS, ZILOG можно менять формат

Table 5. Numeric constants and radix formats

Format	Hex	Binary	Octal	Current PC
Motorola	\$ABCD or &ABCD	%100	~665	*(use MULT for MULTIPLY)
Intel	0ABCDh	100b	6650 or 665q	\$
Texas	>ABCD	?100	~665	\$
Zilog	%ABCD	%(2)100	%(8)665	\$

(https://4.bp.blogspot.com/-

 $jxjsbNYi8ww/W21cMwpiG7I/AAAAAAAADYE/S8VqjjxmchgR\_vk1gLGBxe4YAPpVR9FWACLcBGAs/s1600/stvd\_24.png)$ 

Новый формат будет применим к тексту программы после директивы.

### 7. Формат метки

Метка обязательно должна начинаться с начала строки, и может содержать в себе: заглавные и строчные буквы английского алфавита, цифры и символ подчёркивания. Начинаться метка должна с буквы или символа подчёркивания, т.е. никак не с цифры. Метка может содержать до 30 символов.

Метка может заканчиваться символом двоеточия или не содержать его вообще. Символ двоеточия игнорируется.

Метка может содержать суффикс вида: label[.b].w|.l], который состоит из точки и добавочных букв: b, w, l.

С помощью суффиксов: b, w, I, метка может быть одно-, двух-, или четырёхбайтной. Т.о. метка может быть использована для одно-,двух или трехбайтной адресации.

В качестве примера можно привести такой исходник:

Который будет скомпилирован в следующий машкод:

```
stm8/
segment byte at 10 'ram0'
varl.b ds.b
segment byte at 100 'ram1'
var2.w ds.b
segment 'rom'
.main
ld a,var1
ld a,var2
ld a, const
mloop.1
jpf mloop
const:
dc.b $aa
end
```

```
898a: b6 10 ld A,0x10
;010
898c: c6 01 00 ld A,0x010
0 ;0x100
808f: c6 80 96 ld A,0x809
6 ;0x8096
8092: ac 00 80 92 jpf 0x0080
92 ;0x8092
8096: aa 00 or
```

Здесь задаётся две переменные: var1 в нулевой странице ОЗУ, var2 в первой странице ОЗУ, и константа const в области флеш-памяти. При обращении к первой переменной используется короткая адресация (shortmem), при обращении к второй переменной и к константе используется длинная адресация (longmem), и инструкция jpf осуществляет переход метке с расширенной адресацией (extmem).

По умолчанию размер метки равен двум байтам (одному слову), но он может быть изменён директивами: BYTES, WORDS, LONGS.

Метка может быть абсолютной и относительной. Относительную метку вычисляет компоновщик на этапе компиляции прошивки.

По умолчанию, все метки локальные. С помощью директив PUBLIC и EXTERN можно обмениваться метками между отдельными модулями программы. Директива PUBLIC делает метку видимой компоновщику. Директива EXTERN делает внешнюю метку видимой данному модулю. В качестве альтернативы директиве PUBLIC, может выступать точка в

### 8. Сегментация

Сегментация позволяет управлять из проекта тем, что в GCC делает скрипт компоновщика, т.е. с помощью директивы сигментации можно указывать компоновщику, где должны располагаться тот или иной код или данные. Один программный модуль (файл) может содержать до 128 сегментов.

Сегмент устанавливается с помощью директивы сегментации. Ее формат представлен

```
[<name>] SEGMENT [<align>] [<combine>] '<class>' [cod]
```

Деректива может быть знакома по NASM, только там, она управляет размещением кода в объектном файле, а здесь указывет физическую память.

Вначале идет необязательный параметр - имя (name). Он может иметь длину до 12 символов. Сегменты одного класса, но с разными именами группируются компоновщиком друг за другом в порядке определения.

Параметр выравнивания - "align", может принимать следующие значения:

Table 10. Alignment types

Type	Description	Examples	
byte	Any address		٦
word	Next address on boundary	1001->1002	7
para	Next address on 16-byte boundary	1001->1010	7
64	Next address on 64-byte boundary	1001->1040	7
128	Next address on 128-byte boundary	1001->1080	1
page	Next address on 256-byte boundary	1001->1100	1
long	Next address on 4-byte boundary	1001->1004	7
1k	Next address on 1k-byte boundary	1001->1400	1
4k	Next address on 4K-byte boundary	1001->2000	7

(https://1.bp.blogspot.com/-

zHRtsfOxNBM/W21cNZzNFKI/AAAAAAAAADYM/7aoqWFA9fn8FLBUynOQp4qQYIrzlD0gJQCLcBGAs/s1600/stvd\_26.png)
Выше я приводил пример, как с помощью сетментов задавать переменные в области
оперативной памяти. Ниже приведены еще примеры из фирменного руководства:

IBM7AQ/W21cNOzBjjl/AAAAAAAADYI/VvPrLGs680YlqBAPklXatgn7Bo3p2QpsgCLcBGAs/s1600/stvd 25.png)

Здесь метке counter соответствует адрес 0x80, метке address - 0x81, stack - 0x92. Во втором файле, метка serialtemp имеет адрес 0x93, a serialcou - 0x94. Т.к. оба файла пишут в сегмент "eprom", то второй файл пишет следом за первым.

Следующий параметр директивы segment - <combine> указывает компоновщику где следует располагать сегмент. Имеется три варианта для этого параметра:

Table 11. Combine types

Туре	Description
at:X[-Y]	Starts a new class from address X [to address Y]
All common segments that have the same class name will start a same address. This address is determined by the linker.	
<none></none>	Follows on from end of last segment of this class.

(https://4.bp.blogspot.com/-

4VkdFpACLcBGAs/s1600/stvd\_27.png)

### Вариант at- ДОЛЖЕН использоваться при объявлении класса, и использоваться ТОЛЬКО ОДИН РАЗ.

Также в случае at должен обязательно задан начальный адрес сегмента, и опционально последний адрес сегмента или его размер. Все адреса пишутся в ШЕСТНАДЦАТЕРИЧНОМ виде КАК ЕСТЬ без префиксов.

Вариант common позволяет определить общие области данных. Области этого типа с одинаковым именем класса, будут иметь одинаковый стартовый адрес. Это позволяет использовать такие сегменты для обмена данными.

Рассмотрим такой пример:

```
st7/
       segment byte at: 10 'DATA'
dat1
      segment common 'DATA'
.lab1 ds.w 4
       segment common 'DATA'
com1
.lab2 ds.w 2
       segment common 'DATA'
com2
.lab3 ds.w
       segment common 'DATA'
com2
.lab4 ds.w 2
       segment 'DATA'
dat2
.lab5 ds.w 2
       end
```

(https://1.bp.blogspot.com/-997GtSG0Wuc/W21cN-

7iKRI/AAAAAAAADYU/Lh\_xVXeR3\_EoWMC7YJse-bGjEDXtc1f5wCLcBGAs/s1600/stvd\_28.png)

Здесь метки lab1 и lab2 будут иметь адрес 0x12, lab3 и lab4 будут иметь адрес 0x1a, a lab5 - 0x1e.

Нельзя комбинировать вместе common и at- сегменты под одинаковыми именами.

Следующий пример демонстрирует ошибку:

```
com1 segment byte at: 10 'DATA'
com1 segment common 'DATA'
...
com1 segment common 'DATA'
```

 $(https://4.bp.blogspot.com/-75V96lKMGmo/W21cODtgH0l/AAAAAAAADYY/WmnP9Qlcppsi3NX3UyzGiBLLsBORqdi0QCLcBGAs/s1600/stvd\_29.png)$ 

Последний параметр директивы segment - cod, позволяет управлять получаемым при линковке выходным файлом, в котором будут размещены данные сегмента. Если параметр cod опущен, то все скомпануется в единый default.cod. Если же в качестве параметра cod задать число от нуля до девяти, то компоновщик все сегменты данного класса разместит в файле prog\_x.cod, где x - номер кода. Это может быть полезно, например при формировании разных ергот для разных устройств. Например:

```
or example
```

```
segment byte at:8000-BFFF 'eprom1' 1 (https://1.bp.blogspot.com/-r4FW5-segment byte at:8000-BFFF 'eprom2' 2
```

kOpzw/W21cORPCfHI/AAAAAAAADYc/-

v5wr2LQGk0dChu9RhPcmkTBjfh4osUHACLcBGAs/s1600/stvd\_30.png)

### 9. Основные директивы ассемблера

Полный перечень директив с подробным описанием изложен в Руководство пользователя
по ассемблеру и компоновщику STM8: ST Assembler-Linker UM0144
(https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user\_manual/b8/61/d0/68/83/82/4t//2b/CD00056470.pdf/files/CD00056470.pdf/jcr:content/translatior

**EQU** - директива подмены или соответствия. Имеется наверно во всех ассемблерных языках. Формат:

приложение А. Я бы хотел упомянуть наиболее востребованные директивы

метка EQU выражение

При компиляции программы, метка заменяется своим выражением. Пример:

```
var1 equ 5
```

#define - директива похожая на EQU, но имеющая существенное отличие. В EQU метке присваивается число, его размерность: байт, слово, двойное слово - определяется в момент присваивания. В случае использования #define, метке присваивается строка которая уже при компиляции преобразуется в число, и его размерность определяется в самой программе. Формат:

```
#define <псевдоним> <строка>
```

Пример использования:

```
#define value 5
ld a,#value ; ld a,#5
```

**CEQU** - директива похожая не EQU но позволяет менять свое содержимое:

```
lab1 CEQU {lab1+1} ; inc lab1
```

Используется в сочетании с директивами REPEAT и UNTIL.

Директивы: **DC.B, DC.W, DS.L** - позволяют записать константу, или массив. Также возможна запись строки ASCII.

Директивы: **DS.B, DS.W, DS.L** - позволяют зарезервировать место. Через запятую указывается количество резервируемых ячеек.

Директива STRING позволяет зарезервировать ASCII строку. Является синонимом директивы DC.B. Примеры использования:

```
STRING 1,2,3; generates 01,02,03

STRING "HELLO"; generates 48,45,4C,4C,4F

STRING "HELLO",0; generates 48,45,4C,4C,4F,00
```

Директивы предназначенные для написания макросов хотелось бы рассмотреть в соответствующей главе.

### 10. Копирование кода в ОЗУ и выполнение его оттуда

Выполнение кода из ОЗУ имеет смысл в STM8L - серии, там есть режим энергосбережения WFE который позволяет работать с периферией без прерываний, что позволяет исключить использование флеш-памяти при работе главного цикла. Отказ от использования флеш-памяти позволяет снизить энергопотребление, но при этом не следует забывать, что программа из оперативной памяти выполняется дольше нежели с флеша. Сейчас мы в этом убедимся, но перед тем как запустить программу из ОЗУ, ее нужно туда скопировать. При этом все абсолютные адреса надо будет как-то проиндексировать.

В Руководство пользователя по ассемблеру и компоновщику STM8: ST Assembler-Linker IIM0144

(https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user\_manual/b8/61/d0/68/83/82/4f/2b/CD00056470.pdf/files/CD00056470.pdf/jcr:content/translatior описывается механизм написания кода специально предназначенный для копирования в ОЗУ. Для этого декларируется два сегмента, где один будет использоваться для выполнения, а другой для хоанения кода. Например:

```
segment byte at: 0 'code'
segment byte at: 8000 'ram'
segment 'ram>code'
labell:nop
```

nHzPnBWSI/W21cOrtsa-

 $I/AAAAAAAAADYg/iKq\_C3SnkJAHaB4m0pZsFY4YQUSqda1WACLcBGAs/s1600/stvd\_31.png)$ 

здесь код начинающийся с метки label1 будет сохранен в 'code' сегменте, но все метки будут пересчитаны относительно 'ram' сегмента. Кроме того, адресное пространство 'ram' сегмента будет зарезервировано под этот код.

Все это хорошо, но вот скомпилировать у меня этот пример никак не получалось. Впрочем, создать перемещаемый код вручную не так сложно. Для эксперимента возмем пример базового проекта из первой части. Из него потребуется удалить файл utils.asm, и тогда main.asm будет выглядеть так:

```
stm8/
#include "STM8S103F.inc"
LED equ 5
offset equ $4000
 segment 'rom'
.main:
clrw x
     ld a,xl
cp a,$20
jreq jump
ld a, (code,x)
ld ($100,x),a
incw x
jp lp
1p
                                                     ; 32 bytes length of ram_loader
       ):
jp $100
       segment 'eeprom'
code
       bset PB_DDR, #LED
bset PB_CR1, #LED
                                                     ; PB_DDR = (1<<LED)
: PB_CR1 = (1<<LED)
bset PB_CKI, ***CE mloop:
bcpl PB_ODR, #LED ; --- delay 1 sec ---- ld a, #$06 ldw y, #$1880
                                                     ; PB_ODR^=(1<<LED)
                                                     ; 0x61a80 = 400000 i.e. (2*10^6 MHz)/5cycles
loop:
subw y, #$01
sbc a,#0
jrne loop
                                                      ; decrement with set carry
; decrement carry flag i.e. a = a - carry_flag
       ;jra mloop
jp {mloop-offset+$100}
```

Здесь сегмент 'eeprom' содержит программу размещаемую в оперативной памяти, а сегмент 'rom' содержит загрузчик. Программа размещается в первой странице т.е. с адреса 0x100, тогда как нулевая страница отведена на переменные. В программе все относительные метки оставлены как есть, в то время как абсолютные записываются со смещением: адрес-(начальный адрес еерrom)+(адрес начала первой страницы ОЗУ).


После прошивки микроконтроллера будет видно, что светодиод имеет полупериод мигания гораздо больше чем одна секунда. Определяя "на глаз", у меня получилось где-то трёхкратное снижение быстродействия, о чем собственно и говорилось в документации: 3-х уровневый конвейер STM8: перевод глав 3, 4, 5 руководства по программированию микроконтроллеров STM8 (PM0044) (/2018/stm8\_manual/#10)

Чтение инструкции из ОЗУ походит на чтение из ПЗУ. Однако, вследствие того, что шина ОЗУ является лишь 8-битной, потребуется 4 последовательных операции чтения, чтобы заполнить одно Fx слово. Вследствие этого код из ОЗУ выполняется медленнее, нежели с флеш-памяти.

В дальнейшем, эту программу я буду использовать для демонстрации процесса отладки в STVD.

### 11. Интерфейс отладки STVD

В качестве отладчика в STVD используется мощнейший GDB, полные его возможности доступны через вкладку "Консоль" в окне "Output Window". STVD выступает в качестве фронтенда к GDB:



(https://3.bp.blogspot.com/--

 $HDGm\_C57 is/W21cO6 HzOrI/AAAAAAAADYk/icIXANWqFOwiU8ntV8 akluObFsQhosEGACLcBGAs/s1600/stvd\_32.png)$ 


У меня пока не очень большой опыт использования STVD, но из всех возможностей GDB, через консоль я печатал только дампы памяти. Все остальное я делал через графический интерфейс, Работа с ним экономит много времени.

Итак, после после запуска отладки, становится доступна панель управления отладкой:

(https://1.bp.blogspot.com/-1JKHlnS1xNs/W21cPizMmel/AAAAAAAADYs/KnhTmyLYXRM8wp6mPAcBask\_Ep0X040EACLcBGAs/s1600/stvd 33.png)

Она реализует режим трассировки и содержит операции: начать отладку, завершить отладку, команда GDB - Run, команда GDB - Continue, команда GDB - next, команда GDB - next, команда GDB - next, команда GDB - step, команда GDB - step и пр. У всех иконок есть всплывающие подсказки, раскрывающие их функции.


Открыть то или иное окно можно через меню->View:



y8/W21cPAym14I/AAAAAAAADYo/WBroH6Ba\_Ag6fWfTz32xV6mmmkMYGa1VwCLcBGAs/s1600/stvd\_34.png)

Все окна стекабельны, закрываются крестиком. Настройки окон сохранятся в workspace. Самые полезные на мой взгляд следующие окна:

1. Окно дизассемблера. Наиболее полезно оно наверное при отладке Си программы, позволяет увидеть, в какой код преобразовалась та или иная программная конструкция. Для ассемблера это окно полезно тем, что позволяет увидеть адреса и размерность меток, а также числовой адрес порта ввода-вывода. Через "Display Options" можно настроить отображаемые столбцы. Опция Refresh нужна когда вводишь отладочные команды через консоль gdb. Потом чтобы увидеть изменения приходиться обновлять.



YOgnw758SFI/W21cPdOicII/AAAAAAAADYw/wqdpyOzrm-w8xLacvXOY-

PVLSDgsjy92wCLcBGAs/s1600/stvd\_35.png)

2. Следующее окно "Core Rigisters", показывает содержимое регистров микроконтроллера и флагов состояния. Прямо в окне можно менять значение регистров, снимать и устанавливать нужные флаги.



aE/W21cP7XmiXI/AAAAAAAADY0/MR9c0VCr-QIm-mwIVcUgCtVdkf-

Ff\_cawCLcBGAs/s1600/stvd\_36.png)

3. Окно периферийных регистров - это древовидный список струппированный по аппаратным модулям. Здесь также можно менять содержимое PBB:



(https://3.bp.blogspot.com/-bsMRxR4YdNo/W21cQD-Bp-

I/AAAAAAAADY4/Ht7R0hemlYgmrQgHptOZYgY95C\_PNOoDgCLcBGAs/s1600/stvd\_37.png)

4. Следующее полезное окошко - окно переменных. Переменную можно ввести по имени или по адресу. Можно менять значение переменной.



(https://3.bp.blogspot.com/-

XvqW2RTM\_z8/W21cQRJzZDI/AAAAAAAAAAADY8/xtCJ00ZkREM0oqNOKRZv8XAWurDa7cQPQCLcBGAs/s1600/stvd\_38.png)

5. И последнее оконо - окно с дампом памяти. Лично мне как-то проще вводить в консоли gdb команду: "x/10xb", но данное оконо тоже может быть полезно. Хотя бы тем, что там в интерактивном режиме можно менять содержимое ячеек памяти.




(https://2.bp.blogspot.com/-oH2-

57MhVnQ/W21cQaUJHml/AAAAAAAAADZA/0x9LvSR29kUu9wcJcNPK8T4JBKVnN5EfwCLcBGAs/s1600/stvd\_39.png)


### 12. Процесс отладки в STVD

Для отладки алгоритма, поставим точку остановки на инструкции јр \$100, т.е. после завершения операции копирования из еергот в гат, и перед передачей управлению скопированному коду. Жмём иконку Run (выглядит как восклицательный знак) и после остановки сверяем оба сегмента: ram1 и еергот:




(https://1.bp.blogspot.com/-0Vq6c7oPqK4/W21cQrSgbHI/AAAAAAAADZE/rONWmqGxOQ0Ohe1HvT8J460a-jiacsVJACLcBGAs/s1600/stvd\_40.png)

Если код скопировался успешно, делаем прыжок на адрес 0x100, после чего в окне дизассемблера проверяем скопированный код. Особое внимание нужно обратить на адреса переходов.



(https://4.bp.blogspot.com/-nbs\_4hvKTQA/W21cQqU7oul/AAAAAAAADZl/99ece2-Qu9EQGvUa9gljw-qfoz40oixJwCLcBGAs/s1600/stvd\_41.png)

Если алгоритм скопирован успешно, можно приступать о обычной отладке алгоритма. На инструкциях условных переходов бывает удобно выставлять нужные флаги, чтобы без проволочек проходить по тем или иным веткам алгоритма.



(https://1.bp.blogspot.com/-O3sZ03VqaOM/W21cQ3HepLI/AAAAAAAADZM/EK88yq-NTLcSR8BD9pX8vIBRGO5IHjEkgCLcBGAs/s1600/stvd\_42.png)

По-моему, ничего сложного.

### 13. Введение в макроассемблер STVD

Я не спец по макроассемблеру, прямо говоря, я им никогда не пользовался и поэтому имею о нем только общее представление. Мне показалось, что это хороший повод заполнить досадный пробел в образовании, тем не менее, к нижеизложенному тексту не следует относиться как какому-то руководству.

Макроассемблер позволяет сократить рутину при написании ассемблерных программ, а также уменьшить ваше время на отладку оных. Принцип заключается в объединении группы ассемблерных инструкций в единый макрос которому, навроде функции или подпрограмме, можно задавать параметры, и управлять с помощью препроцессора. Однажды написав и отладив такой макрос вам не придётся делать это снова. Использование макросов может приблизить читаемость программы к языкам высокого уровня навроде бейсика. При этом у вас по прежнему будет вся мощь ассемблера, и вы не будете ограничены рамками какого-либо языка программирования.

Главной проблемой макросов считается трудоёмкость их отладки на этапе работы препроцессора. Когда вам выдаст ошибку на макрос, вам выдаст ошибку на ту строку, где он вызывается, а не на проблемную конструкцию в теле макроса. Справедливости ради должен сказать, что в STVD имеется директива %OUT которая выводит какую либо строку в лог компиляции, но вот вывести число через нее не получится.

Директивы макроассемблера и формат задания макроса описан в руководстве: Руководство пользователя по ассемблеру и компоновщику STM8: ST Assembler-Linker UM0144

(https://www.st.com/content/ccc/resource/technical/document/user\_manual/b8/61/d0/68/83/82/4t/2b/CD00056470.pdf/files/CD00056470.pdf/jcr:content/translatior Я не буду повторять написанное там, вместо этого я приведу несколько примеров использования макросов.

Для начала совсем простой случай, попробуем заменить на макрос строку перехода по абсолютному адресу:

```
jp {mloop-offset+$100}
```

Здесь необходимо вычисление адреса запихнуть в макрос, чтобы не писать это каждый раз. Макрос будет таким:


```
jp_ram MACRO adr
jp {adr-offset+$100}
MEND
```

Тогда использование макроса сведётся к строке:

jp\_ram mloop

### 14. Макрос задержки delay\_ms

Теперь пример посложнее, постараемся повторить широко известный макрос \_delay\_ms который имеется в gcc-avr и используется довольно часто. Для этого, сначала в настройках проекта нужно будет с помощью именованной константы указать частоту F\_CPU:



 $N48FFze06F0/W21cRMPjPol/AAAAAAAADZQ/NKZLFEATzN8YBn7QZxVDXuilH7hGnjMSQCLcBGAs/s1600/stvd\_43.png)$ 

Кроме этого, нам понадобится отдельный файл macros.inc, в который мы будем скидывать макросы. Этот файл потом нужно будет включить через директиву #include:

(https://2.bp.blogspot.com/-

TuE6OTPooNI/W21cRReM02I/AAAAAAAAADZU/Ir3Phl8Dtl8l4rv 0yaeD4PnVTHi WprQCLcBGAs/s1600/stvd 44.png)

Макрос у меня получился таким:

```
delay_ms MACRO ms
    #IFDEF F_CPU
#LISE
    #duefine F_CPU 2000000
#LIND:
```

Тогда код в модуле main.asm примет следующий вид:

## 15. Макрос условного оператора сравнения регистра с числом

Как я уже говорил, на макросах можно сделать подобие операторов в ЯВУ. Например, в копировщике кода из еергот в гат имеется сравнение числа с регистром. Можно написать макрос который сравнивает регистр с числом и осуществляет переход по метке в случае совпадения.

У меня получилось два макроса. Один для 16-битных регистров, другой для 8-битных:

main.c в таком случае принимает вид:

Аналогично можно написать макросы для сравнения числа с ячейкой памяти, или сравнения по признаку больше, меньше, меньше или равно и т.д.

# 16. Задержка длительностью 1 мкс на инструкции условного перехода

Если организовать задержку по таймеру на 1 мс и более не составляет проблем, то с задержкой на 1мкс не все так просто. Обработчики прерываний таймера будут не успевать обрабатывать поступающие прерывания. Единственным выходом будет сделать задержку на инструкциях. Но считать циклы при работающем конвейере, дело неблагодарное. Количество циклов будет зависеть от предыдущих инструкций и от способа адресации. Кроме того, я натыкался на информацию, что на разных тактовых частотах одни и те же инструкции будут выполняться за разное количество циклов. И вроде бы я сталкивался с этим на практике. В качестве способа решения этой проблемы рекомендуют заблокировать работу конвейера. Делается это с помощью инструкций выполняющих сброс очереди конвейера - FLUSH. Такими инструкциями являются инструкции условного перехода. Т.о. задержку можно организовать последовательном выполнении операций условного перехода с нулевым смещением. Одна такая инструкция должна выполняться за 2 цикла ВСЕГДА.

Записать последовательность инструкций помогут директивы REPEAT и UNTIL. К сожалению их нельзя использовать в макросах поэтому их использование выглядит так:

Здесь предполагается, что fCPU = 2MHz и т.к. инструкция условного перехода с случае перехода выполняется за два такта, то на выполнении каждой инструкции JRC уходит 1 мкс. Директивы REPEAT/UNTIL вставляют в текст программы пять таких инструкций, следовательно формируется задержка длительностью 5мкс.

For delays of  $10\mu s$  and more, you can use TIM4 / TIM6 timers, and for smaller delays, I think this method will work.



(https://vk.com/share.php?url=http%3A%2F%2Fwww.count-zero.ru%2F2018%2Fstm8\_stvd\_asm%2F&title=STM8%20%2B%20STVD%20%2B%20ASSEMBLER%3A%20%
(https://www.facebook.com/sharer.php?src=sp&u=http%3A%2F%2Fwww.count-zero.ru%2F2018%2Fstm8\_stvd\_asm%2F&title=STM8%20%2B%20STVD%20%2B%20ASSEMBLER%3A%20%
(https://connect.ok.ru/offer?url=http%3A%2F%2Fwww.count-zero.ru%2F2018%2Fstm8\_stvd\_asm%2F&title=STM8%20%2B%20STVD%20%2B%20ASSEMBLER%3A%20%
(https://connect.mail.ru/share?url=http%3A%2F%2Fwww.count-zero.ru%2F2018%2Fstm8\_stvd\_asm%2F&title=STM8%20%2B%20STVD%20%2B%20ASSEMBLER%3A%20%
(https://twitter.com/intent/tweet?text=STM8%20%2B%20STVD%20%2B%20ASSEMBLER%3A%20%D0%91%D1%8B%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8B%D0%B9%20%D1%

### TAKKE HA COUNT-ZERO



