
## **HOOD TYPE MACHINE**

INSULATED HOOD ELECTROMECHANICAL SWITCHES

TYPE: 144U

Accessories
BREAK TANK
BOOSTER PUMP
DVGW
WATER SOFTNER
DETERGENT DISPENSER
DRAIN PUMP

# Spare parts manual



S/N: Valid from:07/2011 Rev.: 8.0

#### Parti di ricambio **Spare Parts** Catalogues piéces

#### Plezas de recambis

#### Ersatzteile

#### INFORMAZIONI GENERALI

Questo catalogo serve per richiedere con esattezza le parti di ricambio Nelle ordinazioni indicare:

- 1) il numero dei codici dei particolari seguito dalla descrizione e la quantità desiderata;
- 2) Il codice alfa-numerico presente nella seconda colonna della tabella;

I disegni delle parti di ricambio sono solo indicativi e non rappresentano il pezzo in oggetto.

I dati contenuti in questo catalogo sono indicativi e possono essere soggetti a modifche senza impegno di preavviso.

#### ALLGEMEINE INFORMATIONEN

Dieser Ersatzteilkatalog dient zur genauen Angabe der Teile bei Ersatzteilbestellungen.

Bei Ersatzbestellung ist folgendes anzugeben:

- 1) Die Bestellnummer der Ersatzteile mit der entsprechenden Beschreibung genaue Menge;
- 2) Der alpha-numerischer Code auf der zweiten Reihe in dein Scluld;

Die Zeichnungen der Ersatzteile sind nur als Hinweise gedacht und stellen nicht das betroffene Teil dar.

Bei den im Katalog angeführten Daten handelt es sich um Anhaltsdaten, die jederzeit, ohne Vorankündigung, geändert werden können.

GENERAL INFORMATION

The present spare parts order exactly the right spare parts

When ordering specify:

- 1) the part's code number followed by its description and quantity needed;
- 2) The alpha-numeric code is in the second column in the chart:

Spare parts drawings are general and do not represent the part.

The contents of this catalogue are general and can undergo changes without prior notice.

#### INFORMACIONES GENERALES

El presente catálogo sirve para pedir con exactitud las partes de repuesto

En los pedidos se debe indicar:

- 1) el número de código de la parte y a continuación la descripción cantidad deseada:
- 2) El codigo alfanumerico presente en la segnada colunna de la tabla;

Los diseños de las partes de recambio son solo indicativos y no representan la pieza en cuestión.

Los datos contenidos en el presente catálogo son indicativos y pueden modificarse sin aviso previo.

#### INFORMATIONS GENERALES


Ce catalogue permet de commander correctemente les piècces detachees

Les commandes doivent êetre passéees en indiquant:

- 1) le numero de code des piècces déctachéees suivi de leur description quantitè dèsirèee;
- 2) le code alphanumèrique dans la deuxieme colonne du tableau;

Les plans des pièces détachées sont fournis seulement à titre indicatif et ne représentent pas la pièce concernée.

Les données de ce catalogue sont citées seulement à titre indicatif et peuvent être l'objet de modifications sans avis préalable.



Note

Tutte le informazioni riportate si intendono aggiornate alla data di stampa. Il Produttore si riserva il diritto di apportare qualsiasi modifica richiesta dallo sviluppo evolutivo dei suddetti prodotti.

Per la sicurezza ,la garanzia, l'affidabilità ed il valore della lavastoviglie usa solo ricambi originali.Per alcuni codici, sono richieste quantità minime d'ordine.

Questo libretto è parte integrante della lavastoviglie e, in caso di passaggio di proprietà, deve essere consegnato al nuovo aquirente.

Remarque

Toutes les informations contenues dans ce manuel s'entendent mises à jour à la date d'impression. En raison du dèveloppement constant de ses produits,usine se rèserve le droit d'apporter à tout instant les modifications qu'elle jugera utiles.

Pour la sècuritè, la garantie, la fiabilitè et la valeur de votre lavevaisselles n'utilisez que des pièces de rechange d'origine. Pour quelque rèfèrence on demande un minimum de pièces par commande

Ce manuel doit être considère comme partie intègrante de la la lavevaisselles, en cas de transfert de proprièté, doit toujours être remis au nouveau propriètaire.

The information contained herein is valid at the time of going to print. The Company reserves the right to make any changes required by the future development of the above-mentioned products.

For your safety, as well as to preserve the warranty reliability and worth of your dishwashers , use original spare parts only. For some codes a minimum quantity for order is required.

Warning


This manual forms an integral part of the dishwashers and - if a transfer of title occurs - must always be handed over to the new owner. Hinweis


Die Der Hersteller behält sich das Recht vor, jegliche, durch eine Weiterentwicklung der genannten Produkte bedingte Änderungen vornehmen zu können.


Verwenden Sie für Ihre Sicherheit, die Garantie, die Zuverlässigkeit und den Wert Ihrer machine originale Ersatzteile. Für bestimmte Code nummer werden mindesten bestellungen verlangt.

Achtung

Diese Betriebsanleitung ist Bestandteilo des machine und muss bei seinem Weiterverkauf dem neuen Besitzer ausgehändigt werden. Parti di ricambio Spare Parts Catalogues piéces Plezas de recambis Ersatzteile







# POSIZIONE MATRICOLA / LOCATION OF SERIAL NUMBER / EMPLACEMENT DU NUMERO DE SERIE MATRICOLA SERIAL NUMBER NUMERO DE DERIE MATRICOLA SERIAL NUMBER NUMERO DE DERIE **MATRICOLA** SERIAL NUMBER **NUMERO DE DERIE MATRICOLA** SERIAL NUMBER **NUMERO DE DERIE** MATRICOLA MATRICOLA SERIAL NUMBER MATRICOLA SERIAL NUMBER SERIAL NUMBER NUMERO DE DERIE NUMERO DE DERIE NUMERO DE DERIE

## 1. Spare parts

General body parts9
Closing panelig11
Hood insulation13
Control panel and switches15
Control panel and switches17
Electric control components19
Solenoid valve group21
Solenoid valve group23
Break Tank25
Booster pump27
<b>DVGW valve29</b>
Water softner group31
Rinse aid dispenser group33
Rinse aid dispenser group35
Boiler group37
3 ways connection39


Wash pump group41
Wash pump group43
Dosing detergent group45
Drain pump group47
Pressure switch group with air trap 49
Turret group with rotating arms [ plastic - rinse ]51
Turret group with rotating arms 53

## 1.1 Voltage codes

Volt	Voltage code
A	3/N/PE~380-400V 50-60Hz
D	3/PE~200-210V 50-60Hz
F	2/PE~220-240V 50-60Hz
G	3/N/PE~415V 50-60Hz
Н	3/PE~220-230V 50-60Hz
K	3/PE~380-400V 50-60Hz
L	3/PE~415V 50-60Hz
M	3/PE~440V 60Hz
P	1/N/PE~220-230V 50-60Hz
R	2/PE~220-240V 50-60Hz
U	1/N/PE~240V 50-60Hz
V	3/PE~240V 50-60Hz
W	1/N/PE~100-110V 50-60Hz

### 1.2 Product codes

Product code	Full name						
Model codes							
i	INSULATED HOOD						
em	ELECTROMECHANICAL SWITCHES						
Type codes							
144U	144U						
Accessory codes							
bt	BREAK TANK						
bp	BOOSTER PUMP						
dvgw	DVGW						
ws	WATER SOFTNER						
dd	DETERGENT DISPENSER						
dp	DRAIN PUMP						




07/2011

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description
Modul	e:General bo	dy parts					
42490	11600055		-				Right/left slide bearing
42495	11600001		-				Rack frame
42500	11600621		-				Left guide rail support
42505	13324		-				Cable screw cap
42510	15065/A		-				Cable-fastener with screw
42515	15116		-				Foot
42520	500606		-				Right side scrap tray
42525	150047		-				2,7/2,94KW 230/240V heating element
42530	76000		-				Frame assembly
42535	11600018		-				Basket support holder pin M6
42540	11600907		-				Strainer plate
42545	11600620		-				Right guide rail support
42555	70305		-				Hood switch
42560	11600630		-				Back panel
42565	10600923		-				Guide rail
42570	500615		-				Ferrule with filter
42575	500616		-				Suction filter
42580	13021		-				DEM 40 O-ring
42585	500619		-				Overflow pipe
42590	80208		-				95x75x3 O-ring
42595	76007		-				Sleeper holder-filter
42596	500600		-				Interior filter with rack
42597	500607		-				Ferrule with filter
42598	10700		-				Spring
42599	11600059		-				Support for the security system assembly
42600	76252		-				Securty system cord
42601	11600058		-				Passage ring for the security cord

i=INSULATED HOOD, em=ELECTROMECHANICAL SWITCHES 144U=144U


 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$ 



ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description
Modul	e:Closing pan	elig					
42600	76001		-				Hood, complete
42610	76080		-				Guide
42620	76075		-				Handle
42625	11600913		-				Spoiler
42630	70306		-				Spring hook joint
42635	89919		-				Bearing
42640	75303		-				Hood spring
42645	10800210		-				Hook screw
42650	11718		-				M8 stainless steel self-locking nut
42655	11185		-				8x16 Stainless steel epring washer
42656	76086		-				Groove for hood
42660	11600030		-				Bearing holder
42665	11325		-				Inox screw M8x25 Uni 5731
42680	76253		-				"S"Hook D6x65

144U=144U

 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$ 



Rev. 8.0


ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description
Mod	ule:Hood insu	lation					
150	11600913		-				Guide
155	11600910		-				Handle
160	89919		-				Bearing
165	11214		-				Screw
170	11600015		-				Filter
175	11600014		-				Roller
180	11718		-				M8 stainless steel self-locking nut
185	11600902		-				Hood, complete
190	11600013		-				Hook
195	11823		-				Ø10 stainless steel snap ring
200	11600038		-				Spring bush
205	10800010		-				Bearing
210	11600026		-				Elbow, right
215	11600027		-				Elbow, left
220	11600030		-				Bearing holder
225	11324		-				Inox screw M8x40 Uni 5731
230	11185		-				8x16 Stainless steel epring washer
231	76086		-				Groove for hood
235	70302		-				Hood spring
240	10800210		-				Hook screw
245	76003		-				Lower front panel
250	11600028		-				Guide, right
255	11600029		-				Guide, left
260	11600624		-				Leavers bearing foor hood
265	11134		-				M10x35 TE Stainless steel screw
270	11192		-				M10 Stainless steel epring washer
275	11719		-				M10 inox nut
280	10800115		-				Lifting rod pin

 $i\hbox{=}INSULATED\ HOOD,\ em\hbox{=}ELECTROMECHANICAL\ SWITCHES$ 

144U=144U

 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$ 

Rev. 8.0




ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description
Modul	e:Control par	el and switch	es				
42000	76004		-	em			Control panel
42000	76009		-	em			Neutral Control panel
42005	89343		-	em	dp		Drain pump push button
42010	89342		-	em			Time selector switch push button
42015	89341		-	em			Start push button (optional)
42020	89348		-	em			Blind push button
42025	89340		-	em			ON-OFF push button
42030	89345		-	em	ws		Regeneration push button
42035	89300		-	em			Push button support
42040	15826		-	em			Pilot lamp
42045	15844		-	em			Push button support
42050	15813		-	em			16A unipolar switch
42055	15800		-	em			16A bipolar switch
42055	15812		-	em			16A switch
42060	15811		-	em			16A bipolar switch
42060	15811/A		-	em			16A bipolar switch
42065	10500011		-	em			Thermometer
42070	89306		-	em			Double thermometer support
42075	89332		-	em			OR O-ring
42080	89331		-	em			OR O-ring

 $i\hbox{=}INSULATED\ HOOD,\ em\hbox{=}ELECTROMECHANICAL\ SWITCHES$ 

144U=144U


 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$ 



ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description
Modul	e:Control par	el and switch	ies	•		•	
42200	76010		-	em			Control panel
42205	89343		-	em	dp		Drain pump push button
42210	89342		-	em			Time selector switch push button
42215	89341		-	em			Start push button (optional)
42220	89348		-	em			Blind push button
42225	89340		-	em			ON-OFF push button
42230	89345		-	em	ws		Regeneration push button
42235	89300		-	em			Push button support
42240	15826		-	em			Pilot lamp
42245	15844		-	em			Push button support
42250	15813		-	em			16A unipolar switch
42255	15800		-	em			16A bipolar switch
42255	15812		-	em			16A switch
42260	15811		-	em			16A bipolar switch
42260	15811/A		-	em			16A bipolar switch
42265	10500011		-	em			Thermometer
42270	89306		-	em			Double thermometer support
42275	89332		-	em			OR O-ring
42280	89331		-	em			OR O-ring
42285	10300208		-	em			Timer selector
42290	89322		-	em			Selector switch screw retainer support
42295	89323		-	em			Screw retainer
42300	89332		-	em			OR O-ring
42305	89349		-	em			Selector switch support
42310	89321		-	em			Selector switch handle control

144U=144U


 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$ 



ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description
Modul	e:Electric c	ontrol compo	onents				
42700	76002		-				Electric component panel
42705	500551		-				6 poles terminal board
42710	2000430		-				Safety thermostat
42715	10707/1		-				0-90°C thermostat
42720	10300050		-				25A/12A contactor - 230V 50/60HZ
42720	10300052		-				36A/20A contactor - 230V 50/60HZ
42720	10300054		-				25A/16A contactor - 230V 50/60HZ
42725	15086		-				Contactor 230V 50/60Hz 4C
42725	15086/B		-				Contactor 240V 50Hz
42730	10300391		-				3NA/1NC contactor 230V 50/60HZ
42730	10300392		-				3NA/1NC contactor - 240Vac 50Hz
42735	10300118		-				60/90/120" timer - 60Hz
42735	10708/N		-				90" timer with thermostop (economy version "ECO")
42735	10300121		-				60/120/180" timer 50Hz
42740	560301		-				230V 50/60 Hz Bipolar relay ("ECO"vers.)
42740	15620		-				Bipolar relay in deviation
42745	15065/A		-				Cable-fastener with screw
42750	15149		-				Low noise filter
42755	50553/A		-				3 times electronic timer with regeneration
42760	15381		-				0-230 160/230/400/415/440 VA Transformer

 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$ 

07/2011 Rev. 8.0 Spare parts



05\_003\_€


ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description				
Modul	Module:Solenoid valve group										
810	15098		-	i,em	ws		Double solenoid valve - Ø10				
815	15115		-	i,em	ws		Green pression solenoid valve				
820	N.C.		-	i,em	ws		Pression reducing valve				
825	15286		-	i,em	ws		Pression reducing valve				

 $i\hbox{=}INSULATED\ HOOD,\ em\hbox{=}ELECTROMECHANICAL\ SWITCHES$ 

14411-1441

 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$ 


07/2011 Rev. 8.0 Spare parts




05\_005\_e

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description			
Modul	Module:Solenoid valve group									
800	30001000		-	i,em			Solenoid valve			
820	N.C.		-	i,em			Pression reducing valve			

 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$ 






06\_004pe

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description			
Modul	Module:Break Tank									
28500	15735		-	i,em	bt		2,4 lt break tank assembly			
28505	10706/A		-	i,em	bt		46-26 pressure switch			
28510	15100/D		-	i,em	bt		Booster pump 220/240V - body pumps in brass			
28515	15722		-	i,em	bt		BT middle pipe L=920mm			
28520	2907350		-	i,em	bt		12x20 EPDM rubber hose			
28525	2907352		-	i,em	bt		PVC WRAS rubber hose			
28530	14508		-	i,em	bt		4,5x9 EPDM rubber hose (minimum 2 mt)			
28535	10221311		-	i,em	bt		Rubber holder Ø 12 3/8G			
28540	540098			i,em	bt		3 ways D25			
28541	12533			i,em	bt		Reinforce for pipe in exit ( break rank )			

 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$ 


07\_003ae



VERSIONE STANDARD / VERSIONE POMPA AUM. PRESSIONE STANDARD VERSION / BOOSTER PUMP VERSION VERSION STANDARD / VERSION POMPE AUGMENT. PRESSION

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description			
Modul	Module:Booster pump									
7500	15100/D		-	i,em,i	bp		Booster pump 220/240V - body pumps in brass			
7505	10221311		-	i,em,i	bp		Rubber holder Ø 12 3/8G			


 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$ 



08\_005xe

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description		
Modul	Module:DVGW valve								
12305	11807		-		dvgw		Clamp aisi430 12/22		
12310	15280		-		dvgw		Valve body center		
12315	15281		-		dvgw		Flat valve		
12320	15282		-		dvgw		Flat valve cover		
12325	15283		-		dvgw		Valve gasket		
12330	15284		-		dvgw		Sphere		
12335	15285		1		dvgw		O-ring 115 KTW		


 $\label{thm:betak} \begin{tabular}{ll} bt=BREAK\ TANK,\ bp=BOOSTER\ PUMP,\ dvgw=DVGW,\ ws=WATER\ SOFTNER,\ dd=DETERGENT\ DISPENSER,\ dp=DRAIN\ PUMP \end{tabular}$ 



ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description		
Modu	Module:Water softner group								
1400	16066		-		ws		4 elements water softner		
1405	16070		-		ws		Nonreturn valve		
1410	16065		-		ws		Salt container		
1415	16067/A		-		ws		OR O-ring		
1420	16067/B		-		ws		O-ring		
1425	16067/C		-		ws		Ring nut		
1430	16067/D		-		ws		Plug		
1435	16082		-		ws		Funnel		
1440	11807		-		ws		Ø 12/22 Clamp		
1445	15213		-		ws		1xNA - 1xNO 220/240V - 50/60Hz single solenoid valve		
1450	11800		-		ws		Ø 8/16 Clamp		

 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$ 


10\_001ae




ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description			
Modul	Module:Rinse aid dispenser group									
45155	10705/M		-	em			Spring			
45160	10705/N		-	em			Disc to membrane			
45165	10705/O		-	em			Membrane			
45175	12506		-	em			Rubber-holder Ø 10mm			
45180	10705/G		-	em			Pipe fitting			
45185	10705/C		-	em			OR-gasket			
45190	10705/D		-	em			Silicone valve			
45195	10705/C		-	em			OR-gasket			
45200	10705/T		-	em			Sphere made of Teflon			
45205	10705/R		-	em			Brass pipe fitting			
45210	10705/E		-	em			OR-gasket Guide valve			
45215	12525		-	em			Ballast			
45220	15058		-	em			Small filter (minimum 3 pieces)			
45225	10799/G		-	em			GERMAC rinse aid dispenser			
45232	11807		-	em			Clamp 12/22 (min. 3 pz )			
45233	540104		-	em			Plastic 3 ways connection Ø 12-12-10mm			

 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$ 

07/2011 Rev. 8.0 Spare parts






34


ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description		
Modu	Module:Rinse aid dispenser group								
4800	10805		-	i			Tecnopro non return valve		
4805	10806		-	i			Ø22 O-ring		
4810	10807		-	i			Membrane		
4820	10799		-	i			Rinse aid dispenser		
4830	12525		-	i			Counter-weight		
4840	15058		-	i			Small filter		

 $bt{=}BREAK\ TANK,\ bp{=}BOOSTER\ PUMP,\ dvgw{=}DVGW,\ ws{=}WATER\ SOFTNER,\ dd{=}DETERGENT\ DISPENSER,\ dp{=}DRAIN\ PUMP$ 



ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description					
Modul	Module:Boiler group											
1600	13015		-				O-ring					
1605	22002		-				Boiler					
1605	75927		-				AISI 316 boiler					
1610	30001010		-				6/6,53KW 230/240/3 heating element					
1610	30001011		-				Element 9kW					
1610	30001011/A		-				12/13,07KW 230/240V 3 heating element					
1615	30002030		-				Insulation boiler					
1620	75205		-				Ø160 end piece					
1625	75311		-				Heating element cover					

 $bt{=}BREAK\ TANK,\ bp{=}BOOSTER\ PUMP,\ dvgw{=}DVGW,\ ws{=}WATER\ SOFTNER,\ dd{=}DETERGENT\ DISPENSER,\ dp{=}DRAIN\ PUMP$ 




Rev. 8.0

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description				
Modul	Module:3 ways connection										
30800	540104		-	i			Ø10-12-12 mm plastic 3 ways connection				
30805	11807		-	i			Clamp				
30810	76082		-	i			Rinse pipe				
30815	13304		-	i			Pipe				
30820	12006		-	i			Ø10 rinse pipe fitting				
30825	13003		-	i			OR 112 NBR O-ring				
30830	12006/A		-	i			Ø10 pipe fitting 3/8x3,5 nut 19 hexagonal				


i=INSULATED HOOD, em=ELECTROMECHANICAL SWITCHES 144U=144U

 $bt{=}BREAK\ TANK,\ bp{=}BOOSTER\ PUMP,\ dvgw{=}DVGW,\ ws{=}WATER\ SOFTNER,\ dd{=}DETERGENT\ DISPENSER,\\ dp{=}DRAIN\ PUMP$ 




ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description					
Modul	Aodule:Wash pump group											
42800	22009		-			A	pump 1,5Hp/1,1kW 50Hz					
42800	22041		-				pump 1,5Hp/1,1kW - 380/3Vac 50Hz					
42805	25032		-				Suction pipe coupling					
42810	15033/A		-				Lower delivery wash pipe					
42815	10727		-				Drain pipe					
42820	76078		-				Top delivery pipe					
42825	11600103		-				Wash ramp					
42830	15081/A		-				Condenser 16 uF					
42835	15080/E		-				Rotating seals					
42840	15079/I		-				Pump rotor					
42845	15080/A		-				O-ring					
42850	15078		-				Scroll					

 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$ 



ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description				
Modul	Aodule:Wash pump group										
42800	15913		-				wash pump 1,2Hp/0,9kW 50Hz				
42805	25032		-				Suction pipe coupling				
42810	15033/A		-				Lower delivery wash pipe				
42815	10727		-				Drain pipe				
42820	76078		-				Top delivery pipe				
42825	11600103		-				Wash ramp				
42830	15081/A		-				Condenser 16 uF				
42835	15080/E		-				Rotating seals				
42841	15079/I		-				Pump rotor				
42845	15080/A		-				O-ring				
42850	15078		-				Scroll				


 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$ 



ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description					
Modul	Aodule:Dosing detergent group											
5100	15985		-	i	dd		Seko detergent pump					
5110	15058		-	i	dd		Small filter					
5120	15123		-	i	dd		Complet Steel injector					
5125	15159		-	i	dd		OR O-ring					
5130	10200205		-	i	dd		M12x1 stainless steel nut					
5135	15185		-	i	dd		Seko thermoplastic pipe Ø 10					
5140	15985		-	i	dd		Germac detergent pump					
5145	15108/E		-	i	dd		Germac thermoplastic pipe Ø 8					
5150	15985/A		-	i	dd		Ø 10 PLAS CONT thermoplastic pipe					
5155	15985		-	i	dd		PLAS CONT detergent pump					
5160	15108/L		-	i	dd		LANG detergent pump					

 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$ 

15\_003pe




Rev. 8.0

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description					
Modul	Module:Drain pump group											
1900	440122		-		dp		Pump support					
1905	10702		-		dp		5 uF condenser					
1910	10501/A		-		dp		Drain pump (extra equipment)					
1910	10501/D		-		dp		Drain pump 80W 220V 60Hz					
1915	11806		-		dp		25/40 clamp					
1920	11836		-		dp		20/32 clamp					
1925	11806		-		dp		25/40 clamp					
1930	18044		-		dp		Suction pipe					
1945	15724		-		dp		Suction pipe					
1950	18044		-		dp		Ø 28 Top pipe					

i=INSULATED HOOD, em=ELECTROMECHANICAL SWITCHES 144U=144U

 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$ 


07/2011 Rev. 8.0 Spare parts



16\_001\_e

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description			
Modul	Module:Pressure switch group with air trap									
2100	10706/A		-				46-26 pressure switch			
2105	135911/B		-				Air trap			
2110	13301		-	i			Gasket			
2115	11702		-	i			Nut			
2120	14508		-				4,5x9 EPDM rubber hose (minimum 2 mt)			


 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$ 



ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description				
Modul	Module:Turret group with rotating arms [ plastic - rinse ]										
42900	500612		-				Top/lower turret				
42905	13015		-				6225 OR 160 NBR O-ring				
42910	76079		-				Rinse axle				
42920	76077		-				Lower pipe coupling				
42925	75321		-				Spacer for hub				
42930	75317		-				Nut for wash arm bearing				
42935	75320		-				Wash arm bearing				
42940	75915		-				Stainless steel wash rotor				
42945	75920/D		-				Right rinse arm - plastic nozzle				
42950	75920/S		-				Left rinse arm - plastic nozzle				
42955	75920/A		-				Rinse arm				
42960	10651		-				Rinse axle				
42965	10652		-				Rinse arm screw				
42970	75920		-				Top/lower rinse arm complete				
42975	10371		-				Open rinse nozzle				
42980	10372		-				Closed rinse nozzle				
42990	75322		-				Top rinse axle				
42995	75067		-				Stainless steel turret				
43000	75319		-				Rinse elbow				
43005	76081		-				Pipe-pass O-ring 51x34x14				
43010	13002		-				OR R6 NBR O-ring (minimum 10 pieces)				
43015	75920/B		-				O ring for hub ( rinse arm )				
43020	13002		-				OR R6 NBR O-ring (minimum 10 pieces)				
43045	11004		-				4x10 TCB Ø8 spax toothed screw				

 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$ 

Spare parts



52

ID	P-code	SN from	SN to	Mod.	Acces.	Volt	Description
Modul	e:Turret gr	oup with rota	ting arm	s			
47250	500612		-	em			Top/lower turret
47255	13015		-	em			6225 OR 160 NBR O-ring
47260	76084		-	em			Inferior rinse axle
47265	15300		-	em			Ø10x51 lower/top rinse axle
47266	76085		-	em			Top rinse axle
47270	76077		-	em			Lower pipe coupling
47275	76083		-	em			Stainless steel turret
47280	75319		-	em			Rinse elbow
47315	13319		-	em			Sliding washer (minimum 4 pieces)
47320	11101/I		-	em			Stainless steel group fixing screw
47325	10260		-	em			Blocking ring nut rotor plaque (minimum 10 pieces)
47330	11004		-	em			4x10 TCB Ø8 spax toothed screw
47335	500755		-	em			Under / upper turret wash rotor
47340	11004		-	em			4x10 TCB Ø8 spax toothed screw
47345	500751		-	em			Right rinse arm
47350	500752		-	em			Left rinse arm
47355	500753		-	em			Right wash pipe
47360	500754		-	em			Left wash pipe
47365	13002		-	em			OR R6 NBR O-ring (minimum 10 pieces)
47370	13025		-	em			OR 2081 O-ring (minimum 10 pieces)
47375	13009		-	em			OR 2050 NBR O-ring (minimum 10 pieces)
47380	10369		-	em			Opened wash nozzle (minimum 2 pieces)
47385	10371		-	em			Opend rinse nozzle
47390	13002		-	em			OR R6 NBR O-ring (minimum 10 pieces)
47395	500750		-	em			Grey wash/rinse lower/upper distributor
47400	10372		-	em			Closer rinse nozzle

 $\label{temperature} \begin{tabular}{lll} bt=BREAK\ TANK, & bp=BOOSTER\ PUMP, & dvgw=DVGW, & ws=WATER\ SOFTNER, & dd=DETERGENT\ DISPENSER, \\ dp=DRAIN\ PUMP & \end{tabular}$