

8. Ajouter une bibliothèque dans Fritzing

Certains composants, comme le module **ESP32**, ne figurent pas dans la bibliothèque de Fritzing. On peut alors télécharger le fichier du composant (.fzpz) et l'**importer** dans le logiciel.

Où trouver de nouveaux composants ?


Le site officiel

fritzing.org : composants et projets partagés par la communauté Fritzing.

GitHub


- le dépôt officiel **fritzing-parts**;
- les dépôts des fabricants (Adafruit, SparkFun...);
- les dépôts de la communauté (exemple : ESP32).

Étape 1 — Chercher le composant




Dans **Parts**, la recherche *esp32* ne donne **aucun résultat** : le composant n'est pas installé.

Étape 2 — Télécharger le fichier




Sur la page GitHub : **Code** → **Download ZIP**.

Étape 3 — Extraire l'archive




Clic droit sur le fichier ZIP → **Extraire vers...** On obtient un dossier contenant les fichiers .fzpz.

Étape 4 — Ouvrir le menu Import




Dans **Parts**, cliquer sur le petit menu ≡ à droite de la barre de recherche, puis sur **Import...**

Étape 5 — Choisir le fichier .fzpz



Aller dans le dossier extrait, sélectionner le fichier .fzpz souhaité, puis cliquer sur **Open**.

Étape 6 — Utiliser le composant



Le composant apparaît dans l'onglet **MINE** (*My Parts*).

Il suffit ensuite de le **glisser** sur le plan de travail, comme les autres composants.

Figures 14 à 19 — Importation du module ESP32 dans Fritzing, depuis un dépôt GitHub.

À retenir

- Un fichier .fzpz contient **un composant**; un fichier .fzbz contient **une bibliothèque** (*bin*) complète.
- Les composants importés sont rangés dans **MINE**. Télécharger uniquement depuis des sources fiables.