

لوله گذاری دربستر دریا۱

امیر افتخاری^۲

مقدمه:

امروزه با توجه به احتیاج بشر به منابع زیر زمینی نفت و گاز، نحوه انتقال آنها به محلهای مصرف یکی از مهمترین پارامترها در کنار استخراج این منابع میباشد . در این میان استفاده از لوله از کاراترین و ایمنترین راههای برای انتقال این منابع بشمار میرود .

علم هیدروگرافی بعنوان یک گرایش مرتبط با عملیاتهای فرا ساحلی و نزدیک ساحل 3 ، نقش بسیار مهمی را در اجرای این پروژه ها عهده دار می باشد . از جمله این پروژهها می توان به لوله گذاری در بستر دریا ، اکتشافات و همچنین ساخت سازههای زیر دریایی و فراساحلی اشاره نمود . کلیه عملیات صورت گرفته قبل از لوله گذاری در دریا ، جهت طراحی مسیر خط لوله بعنوان بهترین و ایمن ترین مسیر می باشد .

فرایندهای استخراج اطلاعات از بستر دریا برای طراحی مسیر خط لوله:

:Route survey (Pre - engineering)

به فاصله زمانی حدود ۲ الی ۶ ماه قبل از اجرای لوله گذاری این عملیات جهت دست یافتن به اطلاعاتی چون :

- توپوگرافی بستر دریا (پستی و بلندی های موجود در بستر دریا)
- ساختار لایه های رسوبی که بلافاصله در زیر بستر قرار دارد .

- اجسام خارجی موجود در بستر دریا (کشتی های غرق شده و ...)


تثبیت موقعیتسازههایی که در زیر بستر دفنشدهاند (لوله ها و کابلهایی که قبلا در بستر دریا قرار داده شدهاند) می باشد .

نتایج حاصل از این عملیات به مهندسین لوله گذار کمک میکند تا بهترین و ایمن ترین مسیر را برای انتقال این منابع با توجه به شرایط موجود انتخاب نمایند .

قابل ذکر است که در مناطقی باشرایط محیطی ناپایدار که دارای جریانهای دریای شدید و اثرات جزرو مدی شدیدی هستند اطلاعاتی در ارتباط با جزرومد و جهت جریانهای دریایی بوسیله تاید گیجها وسرعت سنجهای موجود توسط مهندسین هیدروگراف جمع آوری و پردازش خواهد شد.

رسیدن به اهداف Pre-Engineeringبا انجام عملیاتهایزیر میسر خواهد شد :

- عمق یابی مسیر خط لوله پیشنهاد شده توسط طراحان
- استفاده از ساید اسکن سونار(Side Scan Sonar)
- استفاده از Sub bottom در طول مسیر و همچنین در مسیرهای متقاطع با مسیر پیشنهادی جهت استخراج اطلاعات بیشتر از بستر دریا
 - استفاده از Magnetometer در طول مسير خط لوله



شکل ۱- نمونه ای از تصویر ساید اسکن سونار از بستردریا





شکل ۳ – نمونه ای از یک کشتی لوله گذار

برای اینکار لوله ها از خشکی توسط یک کشتی دیگر به بارج منتقل می شود . کلیه عملیات جوش کردن قطعات لوله (Joint)به هم در داخل دالانی که به آن Fire line گفته می شود انجام می شود . موقعیت چند نقطه در طول Fire line اهمیت بالایی از جهت نقشه برداری برخوردار می باشد چرا که بعنوان نقطه شروع عملیات لوله گذاری می باشد .


کشتی های موجود در این ضمینه بر دو نوع هستند:

-کشتی هایی که دارای سیستم تعیین موقعیت دینامیکی^۷ هستند .


-کشتی هایی که فاقد این سیستم می باشند .

کشتی های موجود در ایران برای لوله گذاری از نوع دوم هستند که برای اینکه این کشتی ها بتوانند دقیقا در روی خطوط طراحی شده حرکت کنند از الگوی لنگر اندازی استفاده می شود .

این کشتی ها مجهز به ۸ لنگر می باشند که در اطراف کشتی نصب شده اند :



شكل ۴ – الگوى لنگر اندازى



شکل ۲ – نمونه ای از تصویر Sub bottom در این مرحله از عملیات عرض باند نمونه برداری شده حداقل ۵۰۰ متر ، به مرکزیت مسیر پیشنهاد شده برای خط لوله خواهد ود .

یکی از مهمترین مباحثی که در پروژه های زیر آبی مطرح است بحث تعیین موقعیت مسطحاتی زیر آب می باشدومستلزم استفاده از تکنیک های خاص می باشد چرا که ابزارهایی چون GPS برای این منظور قابل استفاده نخواهد بود .

:Pre lay surveying

این عملیات دقیقا قبل از شروع لوله گذاری انجام میشود در این عملیات نیز تقریبا تمامی سنسور های مورد استفاده در surveying بکار گرفته می شود تنها تفاوت آن با مرحله قبل در عرض نمونه برداری است که در این مورد ۲۰۰۰ متر خواهد بود علت بیشتر شدن عرض این است که محدوده لنگراندازی کشتی لوله گذار(بارج) در طراحی الگوی لنگر اندازی (که در قسمت بعد شرح داده است) نیز تحت پوشش قرار گیرد.

عملیات Pre lay survey دردو مرحله تحقیقات ژئوفیزیکی Pre lay survey عملیات و مصویربرداری با ساید اسکن و ROV^{0} از ROV^{0} برای فیلم برداری ازمسیر انتقال لوله و بخصوص نقاط ابتدا و انتهای لوله گذاری و مناطق تقاطع .

نصب لوله در بستر دریا ':

برای نصب لوله در بستر دریا از کشتی های مخصوص لوله گذاری (بارج) استفاده می شود .



بعد از اینکه الگوی لنگر اندازی به برای حرکت بارج طراحی شد این الگو در اختیار مهندسین هیدروگراف قرار می گیرد .این الگو بگونه ایست که موقعیت مسطحاتی لنگرها در آن بدقت مشخص شده است .در کنار بارج لوله گذار چند یدککش نیز برای انجام کار لنگراندازی به پروژه کمک می کند یکی دیگراز وظایف مهندس نقشه بردار این است یدککشها را برای انجام امر لنگراندازی به موقعیت مشخص راهنمایی کنند این اطلاعات توسط ارتباطات رادیویی و در غالب یک صفحه نمایش قابل فهم برای کاپیتان یدک کش ارسال می شود .

بعد ازاینکه ۸ لنگر کشتی در محل دقیق خود قرار گرفت بارج با استفاده از کشش در کابلهای لنگرهای خود قسمتی از این مسیر را بااین الگوی لنگر اندازی طی می کند این الگو برای ادامه کاربارها تغییر خواهد کرد.

از دیگرنقاطی که کنترل کردن آن برای مهندسین هیدروگراف


از اهمیت ویژهای برخوردار است نقطه تماس و لوله با بستر دریاست چرا که با کنترل کردن آن به میزان انحراف خط لوله از واقعیت پی خواهد برد.

در شکل زیر نمای کلی از این عملیات را می توان مشاهده کرد :

تقاطع ها:

هنگامی که خط لوله قرار است از روی خط لوله دیگر ویا از روی کابلهای موجود در بستر دریا عبورکند باید تمهیداتی اندیشیده شود. زمانیکه خط لوله از روی یک کابل عبور می کند از یک بلوک مشبک بتونی 1 بر روی این کابل بگونهای که به آن آسیب نرسد استفاده می کنند (توجه داشته باشید که در پروژههای دریایی تعیین موقعیت این تقاطعها بصورت دقیق توسط مهندسین نقشه بردار تعیین شده است) همزمان با این کار با استفاده از دستگاه بردار تعیین شده است) همزمان با این کار با استفاده از دستگاه بردار تعیین شده است) همزمان با در حال کنترل می باشد.

زمانیکه خط لوله بخواهد از روی لوله دیگری عبور کند از یک سازه فلزی مانند Sleeper برای این کار استفاده میشود.




شکل ۵ – نمای کلی از عملیات لوله گذاری



قرار دادن لوله در نقطه نهایی Target Box:

همانطور که می دانید لوله باید از یک سکوی نفتی به ساحل ارتباط برقرار نماید برای این منظور یک Target Boxدر ابتدا و انتهای مسیر لوله تهیه می شود که موقعیت دقیق این نقاط در اختیار مهندسین نقشه بردار قرار می گیرد .بعد از اینکه آخرین joint به خط لوله جوش داده شد باید انتهای خط لوله بطور دقیق در این SOX قرار بگیرد این عملیات بصورت تصویری نیز کنترل می شود .



شکل ۹ - Target Box

عملیات هیدروگرافی بعد از لولهگذاری :


بعد از اجرای کامل عملیات لوله گذاری در دریا به منظور ثبت موقعیت و وضعیت قرار گرفتن خط لوله عملیات As laid survey صورت می گیرد.

بطور معمول این پروژه شامل بخشهای زیر می باشد:


- موقعیت مسطحاتی خط لوله
- پوشش ویدویی از مسیر لوله (ROV)
- تعیین و ثبت Free spanها و خم شدگی ها
- تعیین و ثبت اشیایی که در نزدیکی خط لوله قرار گرفتهاند .

مشخص کردن دقیق محدوده Free span

بعد از لولهگذاری در محلهایی از مسیر لولهگذاری که پستی و بلندی موجود است باعث می شود در بعضی از مکانها خم شدگی و خالی ماندن زیر لوله را داشته باشیم برای اینکه در دراز مدت در



شکل Crossing whit Cable - ۷



شكل ٨- تقاطع با لوله و استفاده از سيستم LBL

سیستم های تعیین موقعیت زیر آبی^{۱۱}:

در عملیاتهای زیر آبی بدلیل میرایی خیلی سریع امواج الکترومغناطیس در آب نمی توان از آنها در تعیین موقعیت استفاده نمود . امواج صوتی مناسبترین روش برای تعیین موقعیت در زیر آبی وجود آب میباشد . بطور کلی دو روش تعیین موقعییت زیر آبی وجود دارد:


^{۱۲}LBL : در این روش در نقاطی با مختصات معلوم در بستر دریا دستگاه تولید و دریافت امواج صوتی قرار داده می شود که با ارسال و دریافت موج صوتی و اندازه گیری چند فاصله از روش ترفیع موقعیت نقطه مورد نظر اندازه گیری می شود .

^{۱۳} SBL این روش دستگاه تولید و دریافت امواج صوتی در بدنه کشتی نصب میشود که مختصات دقیق آنها در سیستم مختصات جهانی مشخص است.



اثر وزن آسیبی به آن نرسد موقعیت این محدودهها با عملیات Post lay مشخص شده و به کار فرما ارائه می شود . با معلوم بودن محل دقیق این نقاط ، با فرستادن غواص و پرکردن

زير لوله با كيسه هاى شن اين مشكل برطرف خواهد شد .



Free span – ۱۰ شکل

1. Pipe laying

 ۲- دانشجوی کارشناسی ارشد ژئودزی – هیدروگرافی دانشکده فنی دانشگاه تهران – دانشکده نقشه برداری Amir565eftekhari@gmail.com

- 3.Offshore surveying
- 4. Near shore
- 5. Remotely Operate Vehicle
- 6.Pipe Laying
- 7. Dynamic Positioning
- 8. Anchor Pattern
- 9.Touch Down Point
- 10.Mattress
- 11. Under Water positioning
- 12.Long Base Line
- 13. Short Base Line(Ultra Short Base line USBL)