









基礎の寸法 及び 配筋の検証方法	基礎立上り配筋は、 (財)日本住宅・木材技術 センター発行のスパン表 (増補版)による。 ベタ基礎スラブ配筋は、 まもりすまい保険設計施工 基準同解説のベタ基礎配筋表 による。具体的な寸法・配 筋は基礎詳細図参照。
---------------------------------	--

- ・ D10を示す。
- × ・ D13を示す。

※使用しない断面は

決定図