











基礎の寸法 及び 配筋の検証方法	基礎立上り 配筋は、 (財) 日本住宅・ 木材技術 センター発行のスパン 表 (増補版) による。 ベタ 基礎スラブ 配筋は、 まもりすまい保険設計施工 基準 同解説のベタ 基礎配筋表 による。具体的な寸法・ 配 筋は基礎詳細図参照。
---------------------------------	--

鉄筋断面表記

・ D10を示す。

× ・ ・ D13を示す。

※使用しない断面は

決定図