

# **USER MANUAL**

PowerCore III Elite 26K 60W

بنك طاقة Power Bank

# Using Your PowerCore

DF: Wie Sie Ihren PowerCore verwenden

ES: Usar tu PowerCore | FR: Utilisation de votre PowerCore

IT: Utilizza il tuo PowerCore I PT: Utilizar a PowerCore

RU: Использование PowerCore

CN: 使用您的 PowerCore | TW: 使用您的PowerCore

JP: PowerCoreの使用方法 | KO: PowerCore 사용하기

AR: استخدام PowerCore الخاص بك

PowerCore אופו השימוש במטעו:HE

### Charge Your Phone or Tablet

DE: Ihr Handy oder Tablet laden

ES: Cargar tu móvil o tableta

FR: Rechargez votre téléphone ou tablette

IT: Carica il tuo cellulare o tablet

PT: Carregar o telemóvel ou tablet

RU: Зарядка телефона или планшета

CN: 给手机或平板充电


TW: 為手機或平板電腦充電

JP: お使いの携帯電話やタブレットを充電

KO: 휴대폰 또는 태블릿을 충전합니다.

AR: اشحن الهاتف أو التابلت الخاص بك

HE: טעינת הטלפוו או הטאבלט



# Charge Your Bluetooth Earphones or Smart Watches

DE: Ihre Bluetooth-Ohrhörer oder Smartwatches laden

ES: Carga de relojes inteligentes o auriculares Bluetooth power accessories.

FR: Charger vos écouteurs Bluetooth ou vos smartwatches 3 To turn off "trickle-charging" mode, press the power button once

IT: Ricaricare gli auricolari Bluetooth o lo smartwatch

PT: Carregue os seus auriculares Bluetooth ou smartwatches

zwei Sekunden lang gedrückt. RU: Зарядка наушников Bluetooth или смарт-часов

CN: 给蓝牙耳机或智能手表充电


TW: 為您的藍牙耳機或智慧型手錶充電

JP: Bluetoothイヤホンまたはスマートウォッチを充電する

KO: Bluetooth 이어폰 또는 스마트 워치 충전

HE: טעינת אוזניות Bluetooth או שעונים חכמים AR: شحن سماعات الأذن التي تعمل بتقنية Bluetooth أو الساعات الذكية

verwenden



- ① To activate trickle-charging mode, press the power button twice or press and hold for 2 seconds. The LED indicator will turn
- ② Charge your smart watch, Bluetooth earphones, or other low-PT: ① Prima duas vezes o botão de ligar/desligar ou mantenha
  - Carregue os seus auscultadores Bluetooth ou smartwatches.
  - ③ Pressione o botão liga/desliga uma vez novamente ou
- aguarde duas horas para sair do modo de "carga lenta" e o DE: 

  Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste zweimal oder halten Sie sie indicador LED ficará na cor azul. Em seguida, você pode usar
- o PowerCore para carregar seu telefone ou tablet. ② Laden Sie Ihre Bluetooth-Ohrhörer oder Smartwatches. RU: ① Дважды нажмите кнопку питания или нажмите и
- 3 Drücken Sie die Ein- / Aus-Taste erneut oder warten Sie удерживайте ее в течение 2 секунд. zwei Stunden, um den Modus "Erhaltungsladung" zu beenden. Die LED-Anzeige leuchtet dann blau. Sie können ③ Еще раз нажмите кнопку питания или подождите den PowerCore nun zum Laden Ihres Telefons oder Tablets два часа, чтобы выйти из режима непрерывной
- ES: 

  Pulse el botón de encendido dos veces o manténgalo pulsado durante 2 segundos.

для зарядки телефона или планшета.

- CN: ① 按两次电源按钮或按仹两秒钟。 ② 给蓝牙耳机或智能手表充电。
- ③ 再按一次电源按钮,或等待两小时以很出"小电流" 模式, LED 指示灯会变成蓝色。此后, 便可使用 PowerCore 给手机或平板电脑充电。

TW: ① 按兩下電源按鈕或按住電源按鈕 2 秒鐘。

② 為您的藍牙且機或智慧型手錶充雷。

③ 電源ボタンをもう一度押すか、そのまま2時間以上が経

トを通常充電できるようになります。

過すると、「低電流」モードが終了し、LEDライトが青

色に点灯します。その後、スマートフォンやタブレッ

- ③ 再次按下電源按鈕或稍候兩小時以退出「涓流充電」模 式,此時 LED 顯示燈將會亮起藍燈。這樣您便能使用 PowerCore 為手機或平板電腦充電。
- IP: ① 電源ボタンを2回押すか、2秒問長押しします。 ② Bluetoothイヤホンやスマートウォッチを充電します。
- ② Ricaricare gli auricolari Bluetooth o lo smartwatch.
- ③ Premere nuovamente il pulsante di accensione o attendere due ore per uscire dalla modalità di "ricarica trickle": la spia LED si illumina in blu. A questo punto è possibile utilizzare KO: ① 전원 버튼을 두 번 누르거나 2초간 길게 누릅니다.
- PowerCore per ricaricare il telefono o il tablet. ② Bluetooth 이어폰 또는 스마트 워치를 충전합니다.
- ③ 전원 버튼을 다시 누르거나 두시간을기다리면"세류충전" premido durante 2 segundos. 모드가종료되며 LED 표시등이파란색으로바뀝니다. 이제 PowerCore로휴대폰또는태블릿을충전할수있습니다.
  - HE: © כבל Lightning של חברת Apple אינו כלול.
  - טעו את אוזניות ה-Bluetooth או השעונים החכמים שלר. ② מוספת או המתו במשר שעתיים כדי (מוספת או המתו במשר שעתיים כדי
  - לצאת ממצב "טעינת טפטוף"ונורית החיווי (LED) תהפור לכחולה. לטעינת הטלפון PowerCore- לאחר מכן תוכל להשתמש בסוללת ה או הטאבלט שלר.
- Зарядите наушники Bluetooth или смарт-часы. AR: () اضغط على زر الطاقة مرتَين أو اضغط باستمر ار لمدة ثانيتَين.
  - اشحن سماعات الأذن التي تعمل بتقنية Bluetooth أو الساعات الذكية.
- اضغط على زر الطاقة مجدداً للعودة إلى الوضع الطبيعي وسيضيئ مؤشر зарядки. Светодиодный индикатор загорится LED باللون الأزرق. يمكنك عندها استخدام PowerCore لشحن الهاتف أو синим. Затем вы сможете использовать PowerCore الكمبيوتر اللوحى.

Recharging Your PowerCore

DE: Ihren PowerCore laden | ES: Recargar tu PowerCore

FR: Recharger votre PowerCore | IT: Ricarica il tuo PowerCore

PT: Recarregar a PowerCore | RU: Зарядка PowerCore CN: 给PowerCore充电 | TW: 為PowerCore充電

JP: PowerCore本体の充電 | KO: PowerCore를 재충전합니다.

FR: Les LED s'éteindront une fois votre PowerCore HE: טעינה מחדש של מטעו PowerCore

AR: أعد شحن PowerCore الخاص بك ا

PT: Ouando a PowerCore estiver totalmente carregada, os indicadores LED desligam-se.

150 to 15

...

RU: Когда PowerCore будет заряжен полностью. светодиодные индикаторы выключатся.

DE: Das LED Licht erlischt, sobald Ihr PowerCore voll

ES: Cuando tu PowerCore se encuentra completamente

IT: Ouando il tuo PowerCore è completamente carico, gli

recargado, la luz LED se apaga.

indicatori LED si spegneranno.

complètement chargée.

- CN: PowerCore充满电后, LED会熄灭。
- TW: 常PowerCore充滿電時, LED指示燈將熄滅。

will turn off

geladen ist.

- JP: PowerCore本体が満充電されると、LEDライトは消 灯します。
- KO: PowerCore가 완전히 충전되면 LED 표시등이 꺼집니다.
- HE: עם השלמת הטעינה המלאה של מטעו PowerCore נוריות החיווי (LED) ייכבו.

AR: عندما يتم شحنPowerCore بالكامل، ستنطفئ مؤشرات LED.

Specifications When your PowerCore is fully charged, the LED indicators

DE: Technische Details | ES: Especificaciones

FR: Spécifications techniques | IT: Specifiche | PT: Especificações

RU: Технические характеристики | CN: 规格 | TW: 規格

AR: لمواصفات | HE: מפרט / JP: 製品の仕様 | KO: 사양

Capacity 電池容量	25600 mAh / 94.72 Wh
PD Input PD入力	5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=3A
PD Output PD出力	5V=3A/9V=3A/15V=3A/20V=3A
PIQ 2.0 Output PIQ2.0 出力	5-6V=3A/6-9V=2A/9-12V=1.5A (Max Per Port)
Total Output 合計出力	78W
Size サイズ	183.5 × 82.4 × 23.95 mm / 6.0 × 1.7 × 0.8 in
Weight 重さ	342.5 g

**▶**03 **▶**06 Charge Fast, Live More

# For FAOs and more information, please visit:

anker.com/support





- @AnkerOfficial @Anker JP

Product Number: A1290 External Battery / Portable Charger 51005002203 V01

# Important Safety Instructions

When using this product, basic precautions should always be followed, including the following:

- Store product in a cool and dry place.
- Do not store the product in hot or humid environment.
- 3) Use of a power supply or charger not recommended or sold by the product manufacturer may result in a risk of fire or injury to persons.
- Operating temperature should be between 32°F to 104°F / 0°C to 40℃.
- 5) Do not disassemble the product. Take it to a qualified service person when service or repair is required. Incorrect reassembly may result in a risk of fire or injury to persons.
- 6) If the product is not used for long periods of time, you should change and discharge once every three months.
- 7) When charging a device, the product may feel warm, this is a normal operating condition and should not be cause for concern.
- 8) In normal conditions, the battery performance will decline over several vears. いでください。
- Do not dispose of the product in heat or fire.
- 10) Do not clean the product with harmful chemicals or detergents.
- 11) Misuse, dropping or excessive force may cause product damage.

▶09

- 12) When disposing of secondary cells or batteries, keep cells or batteries of different electrochemical systems separate from each other.
- 13) Be aware discharged battery may cause fire or smoke, tape the terminals to insulate them

製品をご使用になる際には、下記の注意事項に従ってお使いくだ

- 涼しく乾燥した場所で保管してください。
- 2. 高温多湿を避けて保管してください。

安全にで使用いただくために

- 3. 製造元により販売もしくは推奨されていない製品(充電器など)を 使用した場合、火事や怪我につながる恐れがあります。
- 4. 本製品の動作温度は、約0℃~40℃です。
- 5. 危険ですので分解しないでください。故障だと思われる場合は、 カスタマーサポートまでご連絡ください。分解後、誤って組み立 h) 保持移动电源清洁和干燥。 てると火事や怪我につながる恐れがあります。
- 6. 製品を長期間使用されない場合は、約3か月に1度は、放電と充 電を行ってください。
- 7. お使いの機器を充電する際、本体が温かくなる場合があります k) 按国家的环保法规处理废弃移动电源 が、故障ではありません。
- 8. 正しくお使いいただいた場合でも、内蔵バッテリーの性能は経 年劣化していきます。
- 熱源や火のある場所には、本製品を置かないでください。
- 10. お手入れの際に、危険性のある化学製品や洗剤などを使用しな 不適用於五歲以下兒童。
- 11 誤使用、落下また過度な衝撃は製品の故障につながる恐れがあ 이 기기는 가정용으로 전자파적합등록을 한 기기로서 주거지역에서는
- 물론 모든 지역에서 사용할 수 있습니다 12) 本製品のような二次電池やバッテリーを廃棄する際は、その他 の電気化学系部品と分けて廃棄してください。
- 13) 再充電可能な電池は火災や煙を引き起こす恐れがあるため、端子 部分にテープを貼って絶縁するようにしてください。

- a) 禁止拆卸、打开、切碎或用金属刺穿移动电源。
- b) 禁止将移动电源暴露在热源或火焰下,禁止将移动电源投入火 中, 避免在阳光直射下储存。
- electronic equipment c) 禁止短路移动电源,不要将多只移动电源随意搁置在盒子或抽屉
- d) 禁止使移动电源经受机械冲击。

中以避免它们间相互短路或被其他金属物体短路。

- e) 一旦发生泄漏, 勿将泄漏出的液体直接接触皮肤或眼睛。如发生 接触,应用大量水冲洗接触部位。
- f) 充电时应按照制造商的使用说明进行。
- g) 注意移动电源上的标识,确保正确使用。
- i) 不要将移动电源长期充电。
- i) 保存好产品的原始说明书以备日后参考。

本產品採用鋰離子電池,嚴禁私自打開產品外殼,嚴禁任意拆解,擠 壓,穿刺,防止兒童在無人監管下使用設備,以避免吞嚥小配件。 Kowloon, Hong Kong 請勿將設備放入火中或水中,以免發生爆炸或損壞設備元件。 **FCC Statement** 

undesired operation.

This symbol indicates that this product shall not be treated frequency energy and, if not installed and used in accordance as household waste. Instead it shall be handed over to the applicable collection point for the recycling of electrical and CAUTION: Risk of explosion if the battery is replaced by an incorrect

WARNING: The batteries (battery pack or batteries installed) shall

not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like. Extremely low air pressure that may result in an explosion or the leakage of flammable liquid or gas.

### **Declaration of Conformity**

Hereby, Anker Innovations Limited declares that the product type A1290 is in compliance with Directive 2014/30/EU.

The full text of the EU declaration of conformity is available at the following internet address: www.anker.com

Anker Innovations Limited Room 1318-19, Hollywood Plaza, 610 Nathan Road, Mongkok,

This equipment generates, uses, and can radiate radio

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada Warning: Changes or modifications not expressly approved by the applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est party responsible for compliance could void the user's authority to autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas operate the equipment. produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter Note: This equipment has been tested and found to comply with tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est

the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- (1) Reorient or relocate the receiving antenna.
- (2) Increase the separation between the equipment and receiver.
- (3) Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- (4) Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help.

The following importer is the responsible party.

Company Name: Fantasia Trading LLC

susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Address: 5350 Ontario Mills Pkwv. Suite 100, Ontario, CA 91764

Telephone: +1-800-988-7973

### IC Statement

This device complies with Industry Canada license - ICES-003. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause interference, and (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired

# : הוראות בטיחות חשובות למטענים לרכב

יש לקרוא את הוראות הבטיחות הרשומות מטה. אי מילוי ההוראות עלול לגרום לשריפה. התחשמלות או כל מפגע אחר העלול להוביל לפגיעה

- 1. איו לפרק/לפתוח/להפיל או לגרום כל נזק אחר למוצר.
  - 2. אין לחשוף את המוצר לנוזל וללחות. 3. יש להרחיק את המוצר מחום.אור שמש ישירה ואש.
- 4. יש להרחיק מכשור בעל מתח גבוה.

# Customer Service

או תנור חם או מקום הפתוח לשמש. הרחק אותו מנרות דולקים. סיגריות DE: Kundenservice | ES: Servicio de atención al cliente

> FR: Service client | IT: Servizio clienti | PT: Servico de apoio ao cliente RU: Обслуживание клиентов | CN: 客户服务

TW: 客戶服務 | JP: カスタマサービス | KO: 고객 서비스 |

AR: خدمة العملاء | HE: שירות לקוחות

\*EN: Please note that your rights under applicable law governing the sale

aplicables que rigen la venta de bienes de consumo no se ven

afectados por las garantías que proporciona esta garantía limitada.

FR: Notez que vos droits dans le cadre de la législation régissant la vente

de biens de consommation ne sont pas affectés par les garanties

applicabile in materia di vendita di beni di consumo non sono

influenzati dalle garanzie concesse dalla presente Garanzia limitata.

DE: Die gesetzlichen Gewährleistungspflichten bleiben von der

ES: Tenga en cuenta que los derechos que le conceden las leyes

IT: Si prega di notare che i diritti del cliente ai sensi della legge

beschränkten Herstellergarantie unberührt.

accordées dans cette garantie limitée.

Limited Warranty.

of consumer goods remain unaffected by the warranties given in this



: הוראות בטיחות לספק כוח/מטען

במקום החשוף לשמש, גשם וכו'.

הניתוק במצב תפעולי מוכו לשימוש!

על המטען. כדי להקטין סכנת נזק לכבל החשמלי,

מנע חדירת מים או לחות הרחק אותו מטמפ' קיצוניות כגון ליד רדיאטור

וסיגרים דלוקים, להבה גלויה וכו'. מנע נפילת עצמים או התזות נוזלים כולל

חומצות כלשהו על המטעו. חבר אותו רק לשקע המספק רמת מתח המסומו

אל תנתק את המטען מהשקע ע"י משיכת הכבל. אחוז במטען ומשוך אותו

מהשקע ודא שהכבל מנותב כר שאיו סכנה שידרכו עליו או שייכשלו בו.

אזהרה: לעולם אין להחליף את הפתיל או התקע בתחליפים לא מקוריים.

חיבור לקוי עלול לגרום להתחשמלות המשתמש. בשימוש עם כבל מאריר

ניתוק ההתקו מאספקת החשמל: תקע החשמל מהווה את אמצעי הניתוק.

התקע חייב להיות זמין להפעלה. הקפידו לחבר את תקע החשמל לשקע

יש לאפשר גישה נוחה לחיבור וניתוק תקע הזינה מרשת החשמל.

מוארק אתם עלולים להתחשמל או להיפצע! יש להקפיד ולתחזק את התקן

הוראות בטיחות לסוללות :אזהרה : אין לחשוף סוללות לחום גבוה כגון אור

הוראות בטיחות לסוללת ליתיום: החלפה שגויה עלולה לגרום לפיצוץ. יש

הסוללות לחום גבוה כגון אור שמש אש וכדומה. אין להשליך את הסוללה

להחליף אר ורק בסוללה דומה או שקולה איו לחשוף את הסוללה או מארז

יש לוודא תקינות מוליך הארקה שבכבל. מיועד לשימוש פנים בלבד ולא

# 18-Month Limited Warranty

DE: 18 Monate eingeschränkte Garantie\* ES: Garantía limitada de 18 meses\*

FR: Garantie limitée de 18 mois\*

IT: Garanzia limitata di 18 mesi\*

PT: 18 meses de garantia limitada

RU: Ограниченная гарантия на 18 месяцев

CN: 有限保修18 个月 | TW: 18 個月有限保固

JP: 18ヶ月保証 | KO: 18개월 제한 보증

HE: אחריות מוגבלת לממשר 18 חודשים AR :ضمان محدود لمدة 18 شهر ا

### Lifetime Technical Support שמש. אש וכדומה.

DE: Technischer Support für die Produktlebensdauer

ES: Asistencia técnica de por vida

FR: Assistance technique à vie

IT: Supporto tecnico per l'intero ciclo di vita לאשפה אלא במתקני המחזור המיועדים לכך.

PT: Suporte técnico ao longo da vida útil do produto.

RU: Техническая поддержка на весь срок эксплуатации

CN: 终身技术支持 | TW: 永久技術支援

JP: テクニカルサポート | KO: 평생 기술 지원 AR: دعم تقني دائم | HE: תמיכה טכנית לכל החיים

support@anker.com



גופנית חמורה.

(US) +1 (800) 988 7973 Mon-Fri 9:00am - 5:00pm (PT) (UK) +44 (0) 1604 936200 Mon-Fri 6:00 - 11:00 (GMT) (DE) +49 (0) 69 9579 7960 Mo-Fr 6:00 - 11:00

(中国)+86 400 0550 036 周一至周五 9:00 - 17:30

(日本)+810344557823月-金9:00-17:00

▶ 11 ▶ 14 ▶ 15