以下のサンプルコードを説明する

```
(1) udm_int_sample1.f90
(2) udm_int_sample2.f90
(3) udm_part_sample1.f90
(4) udm_part_sample2.f90
(5) udm_Manager.f90
```

説明の箇所を変更することで、<u>独自の</u> ユーザーコードを作成できる

ファイル名に関するルール

相互作用を定義するファイル名は以下のようにする

udm_int_<Your File Name>.f90

粒子を定義するファイル名は以下のようにする

udm_part_<Your File Name>.f90

[Note]: makefile の udm_int_*.f90, udm_part_*.f90 の箇所を変更することで、これ以外のファイル名をつけられる

相互作用ファイル (udm int *.f90) に関して

ユーザーが主に変更する関数/サブルーチンは以下の2つ

function Xsec_per_atom(...) 相互作用の全断面積を定義する。

subroutine generate_final_state 相互作用の分布に基づき、相互作用の終状態をサンプリングする。

粒子ファイル (udm part *.f90) に関して

ユーザーが主に変更する関数/サブルーチンは以下の3つ

function mass()

粒子の質量を定義する。

function lifetime()

粒子の寿命を定義する。

subroutine decay

粒子の崩壊を定義する。

(1) udm int sample1.f90

使用する。

333 334

電子または陽電子の入射によりユーザー定義粒子 (X) を放出させる

```
e + atom (Z,A) \rightarrow e + X + ....
```

```
! Interaction Template Version = 1.0
                                module udm_int_sample_1
                               use udm_Parameter
                                                                                この相互作用に対する Name を定義
                                dse udm_Utility
                                                                                する。これは、インプットファイル
                                private ! Functions and variables are set to privat
                                public :: caller ! The 'caller' subroutine should be 内で使用する。
                           12
任意のモジュール名を定義する。
                                 Default variables
後述の udm Manager.f90 内で
                               character(len=99), parameter :: Name = "my_interaction_1" ! This double precision, allocatable, save :: Parameters(:) ! Para この相互作用を引き起こす
                                integer, parameter :: num_initial = 2
                                integer, save :: kf_initial(num_initial) = (/ 11, −11 /) ! 入射粒子の数。
                           20
                                ! User variables
                           21
                                ! integer i,j
                                 double precision x,y
                           24
                                                             この相互作用を引き起こす入射粒子
                                 nteger kf_X
                           25
                                                             O kf-code.
                           26
                                contains
                                                             この場合は、電子(11)と陽電子(-11)
                          329
                          330
                                end module udm_int_sample_1
                          331
                          332
```

(1) udm_int_sample1.f90

インプットファイルの [user defined interaction] セクションに入力したパラメータは ソースコードの中では、配列 Parameters (i) によって利用できる。

(インプットファイルの入力例)

```
[ user defined interaction ]
 n int = 2
                                         この値は、Name が my_interaction_1 のソースコード内
                                        において、Parameters(1) として利用可能
                    Bias
                            Parameters
$ Name
 my interaction 1
                            900000
                    1
 my interaction 3
                             900000
                    100
                                    1.1
                                          2.2
                         Parameters(1)
                               Parameters (2)
                                        Parameters (3)
                          (my interaction 3内において)
```

(1) udm_int_sample1.f90

関数 Xsec_per_atom に 1 原子あたりの全断面積 を定義する。単位は barn.

```
double precision function Xsec_per_atom(Kin,Z,A)
                  49
                       ! Integrated cross section per an atom.
                  50
                  51
                       ! Unit: barn (10^-24 cm2)
                  52
                  53
                       double precision Kin! Kinetic energy of incident particle [MeV]
                  54
                                 integer Z ! Atomic number of target atom
                  55
                                 integer A ! Mass number of target atom
入射粒子の kf-code は
                        [Variables available in this function]
                        udm kf incident: The kf-codes (particle IDs) of the incident particles.
udm kf incident C
格納されている
                       if(Kin < 100.0) then
                  61
                                                  この場合、入射粒子運動エネルギー (= Kin) が
                  62
                         Xsec_per_atom=0.0
                                                 100 MeV 以下の場合は 0 barn.
                  63
                  64
                  65
                              (udm kf incident == 11) then
                  66
                                                                入射粒子が電子の場合は、10-6 * Z barn,
                  67
                         Xsec_per_atom=1e-6*Z
                       else if(udm_kf_incident == -11) then
                                                                陽電子の場合は、2 * 10-6 * Z barn.
                  68
                         Xsec_per_atom=2e-6*Z
                  69
                  70
                         print*,"error"
                  71
                  72
                  73
                       endif
                  74
                  75
                   76
```

(1) udm_int_sample1.f90

前半 subroutine generate_final_state 113 114 入射粒子の向きがZ軸と仮定し 後半 115 Subroutine to depermine final state info 116 終状態の運動量を計算する。 generate final state T 117 166 118 167 終状態をサンプリングする。 119 168 [Important Notice] 169 120 ここでは Rejection sampling 170 121 171 122 method が用いられている。 123 172 173 124 Counce precision Rout, Rout_min, Rout_max 【必須】1つ目の終状態(粒子X)の kf-174 125 double precision P, R m_X=get_mass(kf_X) 175 126 double precision m_X, E_X, p_X, theta_X code、エネルギー、運動量を用意された 176 E X=Kout+m X 127 double precision m_e, E_e, p_e, theta_e p_X=sqrt(E_X**2-m_X**2) 177 128 配列にセットする theta_X=get_random(0.0d0,0.1d0) 178 129 179 ! Set_4-momentum_of X Z_A_hit=get_hit_nuclide_Z_A(udm_Kin) 180 (1) = kf Xset_kf 181 132 **Z=Z_A_hit(1)** 182 set_Total_Energy_in_MeV(1) = E_X 133 A=Z_A_hit(2) $(1) = p_X*sin(theta_X)$ 183 set_Px_in_MeV 134 184 set_Py_in_MeV (1) 0.0d0 135 必要に応じて相互作用した 185 p_X*cos(theta_X) set_Pz_in_MeV 136 186 137 原子情報 (Z, A) を取得する 187 m_e=get_mass(udm_kf_incident) 138 E_e=udm_Kin+m_e-E_X 188 139 【必須】2つ目の終状態(e+/e--)の kfp_e=sqrt(E_e**2-m_e**2) 140 ! Range of sampling variable 190 theta_e=get_random(0.0d0,0.1d0) code、エネルギー、運動量をセットする 141 Kout min=0.0d0 191 142 Kout_max=udm_Kin-get_mass(kf_X) 192 143 (2) = udm_kf_incident 193 set kf 144 set_Total_Energy_in_MeV(2) = E_e 194 145 $(2) = p_e*sin(theta_e)$ 195 set_Px_in_MeV 粒子Xのエネルギー (Kout) の 146 196 (2) = 0.0d0set_Py_in_MeV 147 197 $(2) = p_e * cos(theta_e)$ set_Pz_in_MeV 分布は別途定義されている 148 198 149 kout=get_ran(om(kout_min, kout_max) 199 150 200 151 ! Rejection ampling method. 201 152 P=distribution(udm_Kin, Z, A, Kout) ! The 153 R=get_random_0to1(【必須】終状態の情報をセット ! If P > R, this k 154 155 if(P > R) then する前に配列を初期化する 156 call fill_final_state Accepted!!! 【必須】セットした後に call する 207 この Kout が採用された Initialization / required before fi all initialize_udm_event_info 160 161 【必須】セットしたい終状 162 態の粒子数の数を指定する 163

164

165

set final state number = 2

(2) udm_int_sample2.f90

```
udm_int_sample1.f90 と同様のコード。ただし、入射粒子がミューオンである。 \mu + atom (Z,A) \rightarrow \mu + X + ....
```

```
character(len=99), parameter :: Name = "my_interaction_2"
double precision, allocatable, save :: Parameters(:) ! Par
integer, parameter :: num_initial = 2 ! The number of inci
integer, save :: kf_initial(num_initial) = (/ 13, -13 /) !
```



【変更箇所】

入射粒子が µ- (13) と µ+ (-13).

(3) udm_part_sample1.f90

"(1) udm_int_sample1.f90" 等で生成される 粒子 X を定義する。

(3) udm_part_sample1.f90

```
46
47
    double precision function mass() ! Unit: MeV
48
49
    mass=50.0 ! 50 MeV
50
                          質量を 50 MeV に定義
51
52
53
    double precision function lifetime() ! Unit: Second
54
    ! The value should be greater than 0.
55
56
57
    lifetime=0.1e-9 ! 0.1 nano second
58
                       寿命を 0.1 x 10-9 秒に定義
59
60
61
    subroutine decay
62
   分岐比 50% es availabl 0~1の範囲で乱数を取得
65
                      Kenetic Energy of the incident particle [MeV]
66
    if(0.5 > get_random_0to1()) then
      68
69
    else
70
      call three_body_decay_iniform(12,12,12) ! X -> 3 neutrinos (50%)
    endif
71
    end subroutine decay
```

```
decay サブルーチンで
崩壊パターンを定義
```

two_body_decay_uniform (kf1, kf2) : kf-code が kf1とkf2 の 2 体に崩壊させるサブルーチン three_body_decay_uniform (kf1, kf2, kf3) : kf-code が kf1, kf2, kf3 の 3 体に崩壊させるサブルーチン (ただし、それぞれ崩壊粒子のスピンの向きは考慮されない)

この場合は、50% が2つの電子ニュートリノ (kf=12) に、50% が3つの電子ニュートリノに崩壊する(非物理的だがわかりやすさのため)

(4) udm_part_sample2.f90

udm_part_sample1.f90 と同様のコード

ただし、質量と寿命は [user defined particle] セクションで入力された値を用いる

```
module udm_part_sample_2
    character(len=99), parameter :: Name = "my_particle_2"
     double precision function mass() ! Unit: MeV
48
    mass=Parameters(1) ! MeV
50
51
52
53
    double precision function lifetime() ! Unit: Second
54
     ! The value should be greater than 0.
55
56
     lifetime=Parameters(2) ! second
58
```

(インプットファイルの入力例)

(5) udm_Manager.f90

のように記入する

利用したいユーザーコードの情報を udm_Manager.f90 に記入する module udm Manager use udm Parameter ! [udm_int] use udm_int_sample_1, caller_udm_int_sample_1 => caller 利用したい全てのモ use udm_int_sample_2, caller_udm_int_sample_2 => caller ジュールを並べる use udm_part_sample_1, caller_udm_part_sample_1 => caller use udm_part_sample_2, caller_udm_part_sample_2 => caller 11 12 use <モジュール名>, caller <モジュール名> => caller のように記入する 17 subroutine user_defined_interaction(action,index) integer action,index 利用したい相互作用を call caller_udm_int_sample_1(action,index) 並べる call caller_udm_int_sample_2(action,index) end subroutine user_defined_interaction call caller <モジュール名>(action, index) のように記入する subroutine user_defined_particle(action) integer action,index do index=1,udm_part_nMax 利用したい粒子を call caller_udm_part_sample_1(action,index) call caller_udm_part_sample_2(action,index) 並べる call caller <モジュール名>(action, index)