



Deby ou propagación

Tiempo maximo en estabilizarse una salida debido a un cambio en la entrada.

Delay de contaminación

Thempo minimo de inestabilización de una salida por un ambio en la elitada.

Rufa crifica

luter donde la sumatoria de deliays de propagación es

Puta corto

Puta donde la sumdora de delays de contaminavon es la mas baja

Escaneado con CamScanner

9

- ted de F1 = 170 ps ted de F1 = 60 ps tpd de Fz = 85 ps ted de Fz = 70 ps
- b) tpd de F = 100ps tcd de F = 50ps tpd de G = 100ps tcd de G = 40ps
- C) todo de F1 = 145ps todo de F1 = 100ps tod de F2 = 85ps tod de F2 = 40ps
- tpd de = 1519

 Lod de = 1019

 tpd de y = 95 p5

 tod de y = 55 p5

 tod de x = 175 p5

 tod de x = 55 p5

 tod de w = 100p5

 tod de w = 30 p5