


INSTALACION DE IMPRESORAS DIG-180II / DIG-250II POR USB

www.digitalinc.com.co








1. Presionar "NEXT" siguiente a la bienvenida del instalador.

2. Aceptar el contrato de la licencia "I accept the agreement".




3. Selección automática de el sistema operativo y presionar opción "INSTALL PRINTER DRIVER"


4. Seleccionar modelo de la impresora para los siguientes modelos:

DIG-180II / GP-L80180


DIG-250II / GP-L80250




5. El driver solicita seleccionar el puerto a usar de la impresora, se recomienda dejar por defecto LTP1, sin importar que ese no sea el puerto a usar en la impresora, después te decimos que hacer.




6. Hemos completado instalación, dirígete al panel de control.



7. En el panel del control de Windows / ver dispositivos e impresoras debe de aparecer el modelo en la pestaña de impresoras por favor dar clic derecho al modelo y seleccionar "propiedades de la impresora".



7. En las propiedades de la impresora recuerdas que al instalar el driver le sugerimos dejar por defecto el puerto LTP; en la pestaña de PUERTOS en las propiedades de la impresora cambiar al puerto USB disponible que muestra el sistema y como muestra la grafica.



8. Al cambiar el puerto LTP a el puerto USB disponible del sistema, enviar una pagina de prueba para verificar que su impresora ya se encuentra instalada.



www.digitalinc.com.co



Para soporte técnico en la instalación de su impresora, favor comunicarse a nuestra linea de atención

310 620 8509 / 300 844 1680

Horario de atención al cliente de Lunes a Viernes de 8:00 a.m a 12:00 M - 2:00 p.m a 6:00 p.m.



Digitalpos